

US UK Dear user Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. - Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. - Consumable parts (such as fire, flood, or earthquake are not included.		OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Button Description - Left mouse button. - Right mouse button. - Scroll wheel and middle button. - Fire button. - Forward button. - Backward button. - Shift button. - DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). - DPI- button (defaulted to slow down the cursor). - Working Mode button (used to switch among the two working modes). - Power Switch: Power On with LED ON/ Power OFF / Power On without LED.		Basic Operation How to Connect the Mouse with a Computer Wired Connection - Take out the USB to USB C cable in the package and connect the mouse with your computer. - Slide the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON or Power On without LED. - The computer will recognize and configure the mouse automatically. - The mouse will be ready for use when the configuration is finished. The LED of the LOGO and the lower edge will light on then if the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON. - The mouse is under recharging whatever the power switch is put to On with or without LED ON. The scroll wheel will light up if the power switch is put to Power On with LED ON. And it does not light up if the power switch is put to Power On without LED. It may take about four hours for the mouse to be fully recharged. Wireless Connection - Take out the USB receiver in the package and plug it into any available USB port on your computer. - Slide the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON or Power On without LED. - The computer will recognize and configure the keyboard automatically. - The mouse will be ready for use when the configuration is finished. The LED of the LOGO and the lower edge will light on then if the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON. - The mouse can work about 9 hours with LED backlight be OFF, and about 2 hours with LED backlight be ON. The scroll wheel light will flash when battery is low. - Recharge the keyboard when the battery is low.		How to Select DPI The two buttons on the top of mouse are set to DPI+ / DPI- as default. The 4 red DPI indicators nearby beside the buttons show the corresponding DPI value as below: All LED OFF ——— 1000 DPI One LED ON ——— 2000 DPI Two LED ON ——— 4000 DPI Three LED ON ——— 8000 DPI Four LED ON ——— 16000 DPI How to Switch the Working Mode There are two working modes for the mouse. You can change the working mode with the mode button on the bottom of the mouse. When you press the mode button, the scroll wheel flashes in blue/white 4 times slowly or quickly, and the polling rate of the mouse was set to 125Hz or 1000Hz correspondingly. The dpi value, backlight effects and button functions can be set via software for each working mode. How to Recharge the Battery When the battery is low, please recharge the batter in time. Slide the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON or Power On without LED. The computer will recognize and configure the mouse and any USB power output port. While the battery is under recharging, the scroll wheel lights up and flash firstly in red if the battery is very low, then in yellow and finally lights steadily on green when the battery is fully recharged. Meanwhile the side edge light lights up and expands from back to front to red till the battery is fully recharged. The battery can be recharged for more than 300 cycle times. And you can use the mouse while it is under recharging. Note: Slide the power switch on the bottom of the mouse to OFF for long term storage.		How to Reconnect the Mouse with the USB Receiver The mouse may lost connection with the USB receiver for some occasional reasons such as strong magnet, violent vibration. So you may need to reconnect the mouse with the USB receiver. In this case, unplug the receiver and plug it back again. Slide the power switch on the bottom of the mouse to ON, and hold the Left, Middle and Right button at the same time till the scroll wheel lights up and flash in yellow green. It will flash for about twenty seconds and then change back to the previous light effect. The reconnection will be completed and you can use the mouse then. Features Auto Sleep and Smart Shutdown The mouse will sleep in eight minutes if there is no operation or when you shut down the computer or unplug the USB receiver. You can wake it up by clicking any mouse button except the DPI+ and DPI- buttons. Low Battery Indication The scroll wheel light will flash in yellow when battery is low. Backlight Effects (set via software) LOGO Effects: Steady ON, Respiration, Neon, OFF. LED Effects: Steady ON, Respiration, Streaming, OFF. Storage for the Nano USB Receiver The nano USB receiver can be stored in the storage slot on the bottom of the mouse.		Software Instructions Please download the software on www.redragonzone.com for this mouse. You can get more functions and settings after software installation. - The DPI value can be set from 100 to 16000DPI. - Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time. - Backlight mode of the LOGO: Steady ON/OFF. - Backlight mode of the side edge: Steady OFF. 10 of the mouse buttons can be remapped to various actions. - Polling rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz. As default, working mode 1 was set to 125Hz and working mode 2 was set to 1000Hz.		FAQ - If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. - If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended. FAQ - Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.	
BATTERY SAFETY GUIDELINES DO NOT replace the battery with a different model. DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolyte material. DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes. DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition. DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations. DO NOT impact, bend, alter, disassemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful. CAUTION Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.		DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. Innerehalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzerfehler zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. DO NOT impact, bend, alter, disassemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.		Unterstützes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Tastenbeschreibung - Linke Maustaste. - Rechte Maustaste. - Scrollrad Taste und mittlere Maustaste. - Feuern-Taste. - Vorwärts-Taste. - Rückwärts-Taste. - Umschalttaste. - DPI+ Taste (standardmäßige Cursor-Beschleunigung). - DPI- Taste (standardmäßige Cursor-Verlangsamung). - Benutzermode-Taste (Umschaltung zwischen zwei Benutzermodi). - Netzwerk: Einschalten mit LED EIN/STROM AUS/TORNE EIN ohne LED.		Basisbetrieb: Mausschluss an den Computer Verkabelte Verbindung - Das USB-a-USB-C-Kabel aus der Verpackung nehmen und die Tastatur mit dem Computer verbinden. - Den Netzschalter unten an der Maus mit leuchtender LED auf Power On oder ohne LED auf Power On schieben. - Der Computer erkennt die Maus automatisch und konfiguriert sie entsprechend. - Nach Abschluss der Konfiguration ist die Maus einsatzbereit. Die LED am LOGO unter an der Unterseite leuchten, wenn die Maustaste am Boden der Maus bei leuchtender LED auf "Power On" geschoben wird. - Die Maus wird immer aufgeladen, wenn die Netztaete mit oder ohne leuchtende LED auf "On"bewegt wird. Das Scroll-Rad leuchtet, wenn die Netztaete mit oder ohne leuchtende LED auf "Off" bewegt wird. Es leuchtet nicht, wenn der Netzschalter ohne LED auf "Power On" bewegt wird. Es dauert circa vier Stunden, um die Maus vollständig aufzuladen. Kabellose Verbindung - Die USB-Empfänger aus der Verpackung nehmen und in einen freien USB-Anschluss am Computer einstecken. - Den Netzschalter unten an der Maus mit leuchtender LED auf Power On oder ohne LED auf Power On schieben. - Der Computer erkennt die Tastatur automatisch und konfiguriert sie entsprechend. - Nach Abschluss der Konfiguration ist die Maus einsatzbereit. Die LED am LOGO unter an der Unterseite leuchten, wenn die Maustaste am Boden der Maus bei leuchtender LED auf "Power On" geschoben wird.		Como seleccionar los PPP Los dos botones en la parte superior del ratón se ajustan a PPP+ / PPP- como predeterminados. Los 4 indicadores de PPP rojos casi al lado de los botones muestran el valor correspondiente del PPP como se indica a continuación: Todos los LED apagados: — 1000 PPP Un LED encendido ——— 2000 PPP Dos LED encendidos ——— 4000 PPP Tres LED encendidos ——— 8000 PPP Cuatro LED encendidos ——— 16000 PPP Como cambiar el modo funcional Hay dos modos funcionales para el ratón. Puede cambiar el modo funcional con el botón de modo en la parte inferior del ratón. Cuando pulse el botón de modo, la rueda de desplazamiento destellará cuatro veces en color azul-verde, primero en rojo (o la batería está muy baja), luego en amarillo y finalmente se iluminará en verde cuando la batería esté cargada completamente. Mientras tanto, la luz del borde lateral se encenderá y se expandirá de atrás hacia delante en rojo hasta que la batería esté cargada completamente. La batería se puede recargar más de 300 veces por ciclo. Se puede utilizar el ratón mientras está en recarga. Nota: deslice el interruptor de corriente en la parte inferior del ratón a OFF para almacenarlo a largo plazo. Como recargar la batería Cuando la batería está baja, recargue la batería por un tiempo. Retire el cable USB a USB C y conecte el ratón a cualquier puerto de salida de energía USB. Mientras la batería está en recarga, la rueda de desplazamiento se iluminará y destellará primero en rojo (o la batería está muy baja), luego en amarillo y finalmente se iluminará en verde cuando la batería esté cargada completamente. Mientras tanto, la luz del borde lateral se encenderá y se expandirá de atrás hacia delante en rojo hasta que la batería esté cargada completamente. La batería se puede recargar más de 300 veces por ciclo. Se puede utilizar el ratón mientras está en recarga. Nota: deslice el interruptor de corriente en la parte inferior del ratón a OFF para almacenarlo a largo plazo.		Como reconectar el ratón al receptor USB El ratón puede perder la conexión con el receptor USB por algunas razones ocasionales tales como un imán fuerte o vibraciones violentas. Así que puede que tenga que reconectar el ratón al receptor USB. En este caso, desenchufe el aparato y vuelva a conectarlo. Deslice el interruptor de alimentación en la parte inferior del ratón, presione y mantenga pulsados los botones izquierdo, central y derecho al mismo tiempo hasta que la rueda se ilumine y destelle en amarillo-verde. Destellará durante unos 20 segundos y luego volverá a cambiar al efecto de luz anterior. La reconexión se completará y podrá utilizar el ratón. Características Suspensión automática y apagado inteligente El ratón se suspenderá por 8 minutos si no se realiza ninguna acción o si apagar la computadora o desconectar el receptor USB. Puede activarlo al hacer clic en cualquier botón del ratón, excepto el receptor USB. Puede activarlo al hacer clic en cualquier botón del ratón, excepto los botones de PPP+ y PPP-. Indicación de batería baja La luz de la rueda de desplazamiento destellará en amarillo si la batería está baja. Efectos de retroiluminación (ajustados mediante software) Efectos del logotipo: continuo encendido, intermitente, neón, apagado. Efectos del LED: continuo encendido, intermitente, emanación, apagado. Almacenamiento para el Nano receptor USB El nano receptor USB puede almacenarse en la ranura de almacenamiento en la parte inferior del ratón.			
ES Estimado usuario Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por falla debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un botón y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.		Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 Descripción de botones - Botón izquierdo del ratón. - Botón derecho del ratón. - Rueda de desplazamiento y botón central. - Botón de disparo. - Botón de avance. - Botón de retroceso. - Botón de cambio. - Botón + PPP (predeterminado para acelerar el cursor). - Botón - PPP (predeterminado para desacelerar el cursor). - Botón de modo funcional (se usa para cambiar entre los dos modos funcionales). - Interruptor de corriente: encendido con LED Encendido / Apagado / Encendido con LED apagado.		Operación básica Como conectar el ratón a una computadora Conexión con cable - Retire el cable USB a USB C del paquete y conecte el ratón a la computadora. - Deslice el interruptor de corriente en la parte inferior del ratón para encender con el LED encendido o apagado. - La computadora lo reconocerá automáticamente y configurará el ratón. - El ratón estará listo para su uso una vez finalizada la configuración. El LED del logotipo y el borde inferior se iluminarán si el interruptor de alimentación en la parte inferior del ratón está encendido con el LED encendido. - El borde inferior se iluminará si el interruptor de alimentación en la parte inferior del ratón se encendió con el LED encendido. - Si el ratón está en recarga y se usa que el interruptor de corriente está con el LED encendido o apagado. La rueda de desplazamiento se iluminará cuando el interruptor de corriente se encienda con el LED encendido. No se encenderá si el interruptor de corriente se enciende con el LED apagado. Puede tomar unas cuatro horas para que el ratón esté cargado completamente. Conexión inalámbrica - Retire el receptor USB del paquete y conéctelo a cualquier puerto USB disponible de la computadora. - Deslice el interruptor de corriente en la parte inferior del ratón para encenderlo con el LED encendido o apagado. - La computadora lo reconocerá y configurará el teclado automáticamente. - El ratón estará listo para su uso una vez finalizada la configuración. El LED del logotipo y el borde inferior se iluminarán si el interruptor de alimentación en la parte inferior del ratón está encendido con el LED encendido. - El borde inferior se iluminará si el interruptor de alimentación en la parte inferior del ratón se encendió con el LED encendido. - El ratón puede funcionar unas 9 horas si la retroiluminación con LED está apagada, y unas 2 horas si la retroiluminación con LED está encendida. La luz de la rueda de desplazamiento destellará cuando la batería esté baja. - Recargue el teclado cuando la batería esté baja.		Instrucciones del Software Por favor descargue el software en www.redragonzone.com para este ratón. Puede obtener más funciones y ajustes después de instalar el software. El valor de PPP puede ajustarse de 100 a 16000 PPP. Función de pulsación continua ajusta el número de clics y el tiempo de demora. El nano receptor USB puede almacenarse en la ranura de almacenamiento en la parte inferior del ratón. - Función de pulsación continua: ajusta el número de clics y el tiempo de demora. - Modo de retroiluminación del logotipo: continuo encendido, intermitente, neón, apagado. - Modo de retroiluminación del borde lateral: continuo apagado. 10 de los botones del ratón se pueden asignar a diversas acciones.		Preguntas y respuestas - Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB. - Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es extremadamente recomendado.					