

the Soft Top™ Pure

Instruction Book - BKE700



Breville®



Contents

- 2 Breville recommends safety first
- 6 Components
- 7 Functions
- 8 Care & Cleaning
- 9 French

BREVILLE RECOMMENDS SAFETY FIRST

At Breville we are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

- Carefully read all instructions before operation and save for future reference.
- To avoid choking hazard for young children, remove and safely dispose of the protective cover fitted on the power plug.
- This appliance has been designed specifically for the purpose of heating and boiling drinking quality water only. Under no circumstances should this product be used to heat or boil any other liquids or foodstuffs.
- Do not place the kettle near the edge of a bench or table during operation. Ensure that the surface is level, clean and free of water.

- Do not use the appliance on (or close to) a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated oven or surface.
- Keep the kettle clear of walls, curtains and other heat or steam sensitive materials. Minimum 8 inch distance.
- Do not operate the kettle on a sink drain board.
- Always ensure the kettle is properly assembled before connecting to a power outlet and operating. Follow the instructions provided in this book.
- The kettle must be used only with the power base supplied.
- Do not touch hot surfaces. Use the handle for lifting and carrying the kettle.
- Do not place anything on top of the lid.
- If the appliance is to be left unattended, cleaned, moved, assembled or stored, always switch the unit OFF and unplug the cord from the power outlet.
- Use caution when pouring water from the kettle, as boiling water and steam will scald. Do not pour the water too quickly.
- To avoid electric shock, do not immerse the kettle, cord, plug or base in water (or other liquids).
- Do not remove the kettle from the power base during operation. Ensure the kettle has switched off after the water has boiled or reached the selected temperature, before removing the kettle from the power base. Do not open the lid during operation as scalding may occur.
- Keep the appliance clean. Refer to care and cleaning.

- The use of accessory attachments not recommended by Breville may result in fire, electric shock or injury to persons.

IMPORTANT SAFEGUARDS FOR ALL ELECTRICAL APPLIANCES

- Fully unwind the power cord before use.
- Do not let the power cord hang over the edge of a bench or table, touch hot surfaces or become knotted.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- It is recommended to regularly inspect the appliance and power cord. Do not use the appliance if there is damage to the power cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any way. Immediately stop use and call Breville Consumer Support.
- This appliance is for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

Your Breville appliance is fitted with a short power supply cord to reduce personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord.

If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table-top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

BREVILLE ASSIST® PLUG


Your Breville appliance comes with a unique Assist® Plug, conveniently designed with a finger hole to ease removal from the power outlet.

CALIFORNIA PROPOSITION 65:

(Applicable to California residents only).

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS**



Components



A. BPA Free* Cushion controlled lid with viewing window

B. Lid release button

C. Removable scale filter

D. Brushed stainless steel finish

E. BPA Free* dual water windows

F. 1.7 litre/7 cup capacity

G. Illuminated power 'On/Off' switch with ready bell

H. Auto shut off & boil dry protection

I. Rapid boil 1800W concealed element

J. Multi directional base with cord storage

K. Breville Assist® plug (not shown)

* Breville makes its BPA free claim for this product based on independent laboratory testing performed for all the food contact plastic materials of the product per EU Commission regulation No 10/2011.



Functions

BEFORE FIRST USE

Remove any promotional material attached to your kettle. It is recommended that before first use, the kettle is filled to the maximum level with cold tap water, boiled and water discarded. Your kettle will only operate when positioned on the power base with the 'On/Off' switch in the 'On' position. The kettle will automatically switch off once the water has boiled.

OPERATION OF YOUR KETTLE

To fill the kettle, remove it from the power base and open lid by pressing the lid release button. Fill with the desired amount of water.



NOTE

Always fill the kettle between the minimum (500ml) and maximum (1700ml) marks on the water window. Too little water will result in the kettle switching 'Off' before the water has boiled. Filling above the maximum mark (MAX) may result in boiling water splashing from the kettle.

Ensure the lid is locked firmly into place.

Position the kettle securely onto the power base. Insert the power plug into a 110/120V power outlet and switch on.

Press the 'On/Off' switch to the 'On' position for water to boil.



NOTE

This kettle must only be used with the power base supplied. Use caution when pouring water from your kettle, as boiling water will scald. Do not pour the water too quickly.

The kettle will automatically switch 'off' once the water has boiled. Lift the kettle from the power base and pour the water. Take care to hold the kettle level, especially when filled to the maximum level. To re-boil it may be necessary to wait for a few seconds to allow the control to reset.

If further heating of the kettle is not required, unplug the power cord and empty the water from the kettle. Replace the kettle onto the power base and close the lid.

SAFETY BOIL DRY PROTECTION

The kettle is fitted with a safety device, which protects against overheating should the appliance be operated with insufficient water. If this occurs, the kettle will stop heating. Allow kettle to cool before refilling. Remove the kettle from the power base and add water. Return the kettle to the power base. The safety device will then automatically reset.

For additional safety, your kettle is fitted with an additional thermal cut out. In the event of overheating, the kettle will automatically shut down to prevent further damage. Should this occur, take your kettle to an authorized Breville Service Centre.



Care & Cleaning

Always unplug the appliance from the power outlet before cleaning.

REMOVABLE FILTER

The kettle features a removable mesh filter to remove scale deposits for cleaner water. To remove the scale deposits from the filter, open the lid and slide the filter up and out of the kettle.

The filter can be cleaned by running under hot water and rubbing with a cleaning cloth or brush. To replace filter, simply slide the filter down into the slot behind the spout of the kettle and push back into position.



NOTE

The filter could become damaged with time. Please check regularly and replace if found damaged.



NOTE

The concealed element in the base of the kettle is made from high quality stainless steel.

Any brown stains appearing are the result of mineral deposits and are not rust.

REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS

Mineral deposits in tap water may cause the kettle interior and water gauge to discolour over time.

Mineral deposits may be removed by using a proprietary kettle descaler available from most retailers.

Alternatively:

1. Fill the kettle until two-thirds full with 1 part vinegar and 2 parts water. Boil and allow to stand overnight.
2. Empty the solution from the kettle. Fill the kettle with clean water, bring to boil and discard the water. Repeat and the kettle will be ready for use.

TO CLEAN THE EXTERIOR

The outside of the kettle may be wiped over with a damp cloth and polished with a soft dry cloth.



NOTE

Do not use chemicals, alkaline cleaning agents, steel wool or abrasive cleaners to clean the inside or outside of the kettle. Use a mild cleaning agent with a soft damp cloth.

This Instruction Booklet is also available to download:

USA version via www.brevilleusa.com

Canadian version via www.breville.ca

the Soft Top™ Pure

Manuel d'instructions - BKE700



Breville®



Tables des matières

- 10 Breville vous recommande la sécurité avant tout
- 14 Composants
- 15 Fonctions
- 16 Entretien & nettoyage

BREVILLE VOUS RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez Breville, la sécurité occupe une place de choix. Nous concevons et fabriquons des produits de consommation sans jamais perdre de vue la sécurité de notre précieuse clientèle. De plus, nous vous demandons d'être très vigilant lorsque vous utilisez un appareil électrique et de respecter les mesures de sécurité suivantes:

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE ET CONSERVEZ- LES À TITRE DE RÉFÉRENCE

- Lisez attentivement toutes les instructions avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-les à titre de référence.
- Pour éliminer les risques de suffocation chez les jeunes enfants, retirez et jetez en lieu sûr l'enveloppe protectrice recouvrant la fiche de l'appareil.
- Cet appareil a été spécialement conçu pour faire chauffer et bouillir l'eau potable seulement. Il ne doit en aucune circonstance être utilisé pour faire chauffer ou bouillir tout autre liquide ou produit alimentaire.

- Ne placez pas la bouilloire sur le bord d'un comptoir ou d'une table lorsqu'elle est en marche. Assurez-vous que la surface est de niveau, propre et bien asséchée.
- Ne placez pas l'appareil sur (ou près de) un élément chauffant au gaz ou électrique, et évitez qu'il entre en contact avec un four ou une surface chaude.
- Gardez la bouilloire éloignée des murs, rideaux ou tout autre matériel sensible à la chaleur ou la vapeur. Une distance minimale de 20 cm (8 po) est recommandée.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sur l'égouttoir d'un évier.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est correctement assemblé avant de le brancher ou de l'utiliser. Suivez les instructions contenues dans ce manuel.
- La bouilloire doit être utilisée uniquement sur son socle.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez la poignée pour le soulever ou le déplacer.
- Ne déposez aucun objet sur le couvercle de l'appareil.
- Si l'appareil doit être laissé sans surveillance, nettoyé, déplacé, assemblé ou rangé, éteignez-le d'abord, puis débranchez-le de la prise murale.
- Soyez prudent lorsque vous versez l'eau de la bouilloire, car l'eau bouillante et la vapeur peuvent vous ébouillanter. Ne versez pas l'eau trop rapidement.
- Pour éviter de vous électrocuter, ne plongez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou le socle de l'appareil dans l'eau (ou tout autre liquide).

- Ne retirez pas la bouilloire de son socle lorsqu'elle est en marche. Assurez-vous que le cycle d'ébullition est terminé ou que l'eau a atteint la température sélectionnée avant de retirer la bouilloire de son socle. Ne soulevez pas le couvercle durant l'opération, car vous pourriez vous ébouillanter.
- Gardez l'appareil propre. Consultez la section Entretien et nettoyage.
- L'usage d'accessoires non recommandés par Breville peut causer un risque de feu, d'électrocution ou de blessures.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ POUR TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'un comptoir ou d'une table, toucher des surfaces chaudes ou se nouer.
- Surveillez attentivement les enfants qui utilisent ou sont à proximité de l'appareil.
- Il est recommandé de vérifier régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche d'alimentation sont endommagés, ou si l'appareil présente un défaut de fonctionnement ou a été endommagé de quelque façon. Cessez immédiatement l'usage et appelez le Soutien aux consommateurs de Breville.

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues ni dans un véhicule ou un bateau en mouvement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures.

COURT CORDON D'ALIMENTATION

Votre appareil Breville est muni d'un court cordon d'alimentation qui réduit le risque de blessures ou dommages pouvant être causés par le fait de tirer, trébucher ou s'enchevêtrer dans un cordon plus long. Si une rallonge est utilisée: (1) sa puissance nominale doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil; (2) la rallonge ne doit pas pendre d'un comptoir ou d'une table où de jeunes enfants pourraient s'y suspendre ou trébucher accidentellement; (3) la rallonge doit être munie d'une fiche à trois broches reliée à la terre.

FICHE ASSIST® DE BREVILLE

Votre appareil Breville est muni d'une fiche exclusive Assist® conçue spécialement avec un anneau pour laisser passer un doigt et faciliter le retrait de la prise murale.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

(Applicable aux résidents de la Californie uniquement). Cet appareil contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou des problèmes de reproduction.

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Composants



A. Couverture sans BPA* avec mécanisme amortisseur et hublot de contrôle

B. Bouton de dégagement du couvercle

C. Filtre à tartre amovible

D. Fini en acier inoxydable brossé

E. Hublots bilatéraux sans BPA*

F. Capacité de 1,7 litre/7 tasses

G. Interrupteur lumineux 'On/Off' (marche/arrêt) avec signal sonore

H. Arrêt automatique & protection antichauffe à sec

I. Élément dissimulé de 1800 watts pour ébullition rapide

J. Socle sans fil multidirectionnel avec rangement du cordon

K. Fiche Assist® de Breville (non illustrée)

* L'allégation de Breville à l'effet que ce produit est sans BPA est basée sur des tests en laboratoire indépendant effectués sur tous les composants en plastique de ce produit entrant en contact avec les aliments, conformément au règlement no 10/2011 de l'UE.



Fonctions

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirez tout matériel promotionnel de votre bouilloire. Avant la première utilisation, il est recommandé de remplir la bouilloire d'eau froide jusqu'au niveau maximum, de porter l'eau à ébullition et de la jeter. Votre bouilloire fonctionnera uniquement si elle repose sur son socle et que l'interrupteur est en position 'On' (marche). La bouilloire s'éteindra automatiquement une fois que l'eau aura bouilli.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE BOUILLOIRE

Pour remplir la bouilloire, retirez-la du socle d'alimentation et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de dégagement. Remplissez la bouilloire de la quantité d'eau désirée.



NOTE

Remplissez toujours la bouilloire entre les marques minimum (500ml) et maximum (1700ml) inscrites sur l'indicateur de niveau d'eau. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, la bouilloire s'éteindra (Off) avant que l'eau n'ait bouilli. Si l'eau excède la marque maximum (MAX), l'eau bouillante jaillira de la bouilloire.

Assurez-vous que le couvercle est fermé hermétiquement. Déposez la bouilloire bien assise sur le socle, branchez-la dans une prise électrique de 110/120V et activez l'interrupteur (On).



NOTE

Cette bouilloire doit être utilisée uniquement sur son socle. Soyez prudent lorsque vous versez l'eau bouillante de la bouilloire, car vous pourriez vous ébouillanter. Ne versez pas l'eau trop rapidement.

La bouilloire s'éteindra automatiquement (Off) une fois que l'eau aura bouilli. Soulevez la bouilloire du socle et versez l'eau. Tenez-la bien de niveau, particulièrement si elle est remplie d'eau. Pour faire bouillir l'eau à nouveau, attendez quelques secondes pour laisser le contrôle se réinitialiser.

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser la bouilloire, débranchez-la et videz-la. Remplacez la bouilloire sur le socle et fermez le couvercle.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE À SEC

Votre bouilloire est munie d'un dispositif de sécurité la protégeant contre la surchauffe causée par un manque d'eau. Dans un tel cas, elle cessera de chauffer. Laissez-la refroidir avant de la remplir à nouveau. Retirez la bouilloire du socle, ajoutez l'eau et replacez-la sur le socle. Le dispositif de sécurité se réinitialisera automatiquement.

Pour une sécurité accrue, votre bouilloire est également munie d'un disjoncteur. En cas de surchauffe, elle s'éteindra automatiquement pour éviter qu'elle ne s'endommage. Si par contre cela se produit, faites-la vérifier dans un centre de service autorisé de Breville.



Entretien & nettoyage

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

FILTRE AMOVIBLE

La bouilloire est munie d'un filtre à mèches amovible qui retient les dépôts calcaires afin de clarifier l'eau. Pour nettoyer le filtre, ouvrez d'abord le couvercle, puis soulevez le filtre hors de la bouilloire.

Rincez le filtre sous l'eau chaude et frottez-le avec un chiffon propre ou une brosse. Puis réinsérez-le dans la fente à l'arrière du bec verseur en le poussant vers le bas.



NOTE

Le filtre peut s'endommager avec le temps. Vérifiez-le régulièrement et remplacez-le, si nécessaire.



NOTE

L'élément dissimulé sous la bouilloire est fait d'acier inoxydable de qualité supérieure.

Toute tache apparaissant sur l'élément n'est que le résultat de dépôts minéraux et non de la rouille.

RETRAIT DES DÉPÔTS MINÉRAUX

Les dépôts minéraux provenant de l'eau du robinet peuvent à la longue décolorer l'intérieur de la bouilloire et l'indicateur d'eau.

Vous pouvez éliminer ces dépôts en utilisant un décalcifiant à bouilloire disponible chez la plupart des détaillants.

Ou:

1. Remplissez la bouilloire aux deux tiers avec une solution composée d'une partie de vinaigre et de deux parties d'eau. Portez à ébullition et laissez reposer toute la nuit.
2. Videz la bouilloire. Remplissez-la d'eau propre, portez à ébullition et jetez l'eau. Répétez l'opération et la bouilloire sera prête à utiliser.

POUR NETTOYER L'EXTÉRIEUR

Vous pouvez essuyer l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon humide et le polir avec un chiffon doux et sec.



NOTE

N'utilisez pas de produits chimiques ou d'agents nettoyants alcalins, de laine d'acier ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de la bouilloire. Utilisez plutôt un détergent doux et un chiffon doux et humide.

Le manuel d'instructions peut aussi être téléchargé:

Version américaine: www.brevilleusa.com

Version canadienne: www.breville.ca

Breville Consumer Support

USA

Mail: Breville USA
19400 S. Western Ave
Torrance CA
90501-1119

Phone: 1-866-273-8455
1-866-BREVILLE

Email: askus@brevilleusa.com

Web: www.brevilleusasupport.com

Canada

Mail: Breville Canada
3595 boulevard Côte-Vertu,
Saint-Laurent, Québec
H4R 1R2

Phone: 1-855-683-3535

Email: askus@breville.ca

Web: www.breville.ca/support

Breville[®]
Thought for food

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd. A.B.N. 98 000 092 928.
Copyright Breville Pty. Ltd. 2016.

Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed
in this booklet may vary slightly from the actual product.