

STANLEY

Uso y cuidado

¡Gracias por comprar un producto de Stanley! Lea la siguiente información antes de utilizar este producto. Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones, comuníquese con nosotros para obtener más información. Puede enviar un correo electrónico a nuestro Departamento de Servicio al Cliente a info@stanley-pmi.com o en América del Norte, llame al 1-800-251-4535.

⚠ ADVERTENCIA:

- No llene el cuerpo de la prensa más allá de la línea de llenado. El exceso de contenido puede producir derrames, escaldaduras y quemaduras. El agua subirá cuando se inserte el émbolo. Sobrellenar puede producir derrames y quemaduras.
- Use siempre la prensa en una superficie plana, seca y estable, y agarre el cuerpo con firmeza. Oprimir el émbolo cuando no está estable o empujarlo con fuerza puede ocasionar que se derramen los líquidos. Los líquidos calientes pueden causar quemaduras.
- Al colar o servir, mantenga siempre la tapa en su lugar usando la parte de la tapa que no se calienta. Las tapas no aseguradas pueden producir derrames, escaldaduras y quemaduras.
- Cuando el recipiente esté lleno con líquidos calientes, manténgalo fuera del alcance de los niños. Los líquidos calientes pueden causar quemaduras.
- Siempre deje que la unidad se enfríe antes de limpiarla o de manipularla. Manipular la prensa cuando está caliente puede producir escaldaduras y quemaduras.
- No beba directamente de la prensa de café. Hacer esto puede causar quemaduras o escaldaduras.

⚠ PRECAUCIÓN:

- No use estos recipientes en la estufa, hornos tradicionales ni en microondas. Si lo hace dañará el electrodoméstico.
- No use estos recipientes con leche caliente o alimentos calientes para bebés. Eso minimizará el crecimiento bacteriano.

Para obtener los mejores resultados:

- Para hacer café:
 - Agregue aproximadamente 2 cucharadas (.35 oz / 10 g) de café molido grueso por cada 6 oz liq. / 177 ml. de agua caliente (aprox. 200° F o 93° C). Para obtener un mejor sabor, no deje que hierva completamente el agua.
 - Revuelva ligeramente para distribuir el café molido en el agua.
 - Deje actuar durante 4 a 6 minutos.

- Inserte el émbolo y presione lentamente hacia abajo, al fondo del cuerpo de la prensa. Use siempre en una superficie plana, seca y estable, y agarre el cuerpo con firmeza.
- Deje el émbolo en su lugar mientras sirve el café en las tazas (no incluidas).
- El émbolo de acero inoxidable se puede desarmar para lavarlo. Gire la base hacia la derecha para quitar, hacia la izquierda para reensamblar.

Cuidado del producto:

- Lave todos los componentes con cuidado antes del primer uso.
- Instrucciones de lavado a máquina:
 - Apto para lavavajillas.
 - No lavar en electrodomésticos de potencia comercial ni en entornos de alta temperatura. Esto puede producir el fallo del sistema de vacío y reducir el rendimiento térmico.
 - No use detergentes para lavavajillas que contengan altos niveles de cloro o bromuro. Esto puede producir el fallo del sistema de vacío y reducir el rendimiento térmico.
- El lavavajillas puede envejecer el aspecto de su artículo más rápido que el lavado a mano. Si es importante para usted preservar el acabado de cualquier pintura o diseño artístico en el artículo, le recomendamos lavarlo a mano.
- Instrucciones de lavado a mano:
 - Use detergente suave y agua tibia.
 - Para quitar manchas difíciles, remoje durante la noche en una solución de agua caliente y bicarbonato de sodio. Quite la tapa durante el remojo para asegurarse de que no se acumule presión.
 - No use blanqueadores o limpiadores que contengan cloro para limpiar el producto.

Garantía: Los productos Stanley® están garantizados contra defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía no cubre partes de componentes ni funcionamiento inadecuado debido a la modificación, uso indebido o accidente.

Si tiene preguntas sobre éste u otro producto Stanley®, envíe un correo electrónico a nuestro Departamento de Servicio al Cliente a info@stanley-pmi.com o en América del Norte, llame al 1-800-251-4535. Recuerde: no devuelva el producto al vendedor minorista.

Stanley es una marca registrada de:
Stanley, una marca de PMI.

www.stanley-pmi.com

STANLEY

Care & Use

Thank you for purchasing a Stanley® product! Please read the following information before using this product. If you have any questions regarding these instructions, please contact us for further explanation. You can email our customer service department at info@stanley-pmi.com or, in North America, call 1-800-251-4535.

⚠ WARNING:

- Do not fill press body beyond the fill line. Overfilling can lead to spills, scalding and burning. Water will rise when plunger is inserted. Overfilling can lead to spills and scalding.
- Always use press on dry, flat, stable surface and grip the body firmly. Pressing plunger when unstable, or pushing too forcefully, can cause hot liquids to spill. Hot liquids can cause scalding.
- Always hold lid securely in place using a cool portion of the lid when straining or pouring. Unsecured lids can lead to spills, scalding and burning.
- When filled with hot liquid, keep out of reach of children. Hot liquids can cause scalding.
- Always allow unit to cool before cleaning or handling. Handling press when hot can lead to scalds and burns.
- Do not drink directly from the coffee press. Doing so may cause burns or scalds.

⚠ WARNING:

- Do not use on stovetop, in microwave, or oven. Doing so will damage the appliance.
- Do not use with warm milk products or baby food. This will minimize bacterial growth.

For best results:

- To brew coffee:
 - Add approximately 2 tbsp (.35oz / 10g) of course ground coffee per each 6 fl oz / 177 mL of hot water (approximately 200° F or 93° C). For best flavor, do not use water at a full boil.
 - Stir gently to distribute the coffee grounds in the water.

- Let stand for 4 to 6 minutes
- Insert plunger and slowly push plunger down to bottom of press body. Always use on a dry, flat, stable surface and grip the press handle firmly when pressing.
- Leave plunger in place while pouring coffee into cups (not included).
- Your stainless steel plunger can be disassembled for cleaning. Twist the base clockwise to remove, counterclockwise to re-attach.

Caring for product:

- Wash all components thoroughly before first use.
- Dishwashing instructions
 - Dishwasher safe.
 - Do not wash in commercial-strength appliances or on high heat settings. This can lead to vacuum failure and reduced thermal performance.
 - Do not use dishwashing detergents that contain high levels of chlorine or bromide. This can lead to vacuum failure and reduced thermal performance.
 - Dishwashing may age the appearance of your item faster than hand washing. If preserving the finish of any paint and artwork on your item is important to you, we recommend hand washing.
- Hand wash instructions
 - Use mild detergent and warm water.
 - To remove stubborn stains soak overnight with a solution of warm water and baking soda. Remove lid during soak to ensure pressure does not build up.
 - Do not use bleach or cleansers containing chlorine to clean.

Guarantee: Stanley® products are warranted to be free from any defect in workmanship or materials. This warranty does not cover component parts or malfunction due to alteration, misuse, or accident.

If you have any questions regarding this or any other Stanley® product, please email our customer service department at info@stanley-pmi.com or, in North America, call 1-800-251-4535. Please note: do not return product to retailer.

Stanley is a registered trademark of:
Stanley, A Brand of PMI
www.stanley-pmi.com

STANLEY®

Care and Use

Uso y Cuidado

Entretien et Utilisation

Pflege und Gebrauch

Manutenção e Utilização

Uso e Pulizia

Onderhoud en Gebruik

Правила Ипользования

保養與使用

保养和使用

取り扱いおよび使用方法

관리 및 사용

STANLEY®

Care and Use

Uso y Cuidado

Entretien et Utilisation

Pflege und Gebrauch

Manutenção e Utilização

Uso e Pulizia

Onderhoud en Gebruik

Правила Ипользования

保養與使用

保养和使用

取り扱いおよび使用方法

관리 및 사용

70-00927-085