Introduction

Thank you for purchasing the Brandstand CubeWinkle. Please be sure to read this User Manual carefully to ensure proper installation.

The information in this document is subject to change and does not represent a commitment on the part of Brandstand. No part of this document may be reproduced, transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose without the express written permission of Brandstand. Language for any purpose other than the purchaser's personal use, without the written permission of Brandstand.

Product Features

- Eye-friendly alarm clock with single day alarm (optional)
- Adjustable brightness, 3 levels of dimmer function
- Alarm sources: 2 Levels and DTMF
- Multi-Update for Daylight Saving Time
- Wire-1TOM-mode (optional, locker battery door)

Product Description

- Alarm Sources Alarm Clock
- USB-A Charging Port
- Battery Backup Clock
- 4ft UL60601 Power Cord
- Security C-Clamp with 2 Wood Screws

Technical Specifications

Continuous Duty Electrical Rating
5A(240VAC), 5A(30VDC), 60/50Hz

Powered USB Output
Single USB(DC 5V)output (DIP switch)
5V+/-5% at 2A or 2.2A or 12V +/- 1.8%

Single USB-A Output (1WiMax)
5V+/-5% at 2A or 2.2A or 12V +/- 1.8%

Duplex Port USB C / USB-A
Output (10W Max) 5V+/-5%

EMI/RFI Filtration
100kHz-1000MHz up to 40db

Working Temperature
0°C - 40°C

Power Cord
4ft UL60601 (18 AWG)
ELCAE Version: 1.8 m (70.5mm)

Housing Material
PC

Working Surroundings
Indoor Mount

CE FC ⚠ ⚠ ⚠

BRAND STAND

EU, UK- User Manual

Important Safeguards

- Make sure the device is plugged into a suitable local outlet (US version), AC 120V/60hz; (EU version) AC 230V/50hz. Do not use the AC adapter if the power cord or plug shows signs that it may cause a hazardous or fire.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this device with a receptacle in which the plug fits loosely or with a loose or broken cord.
- Do not allow children to operate the unit without adult supervision.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating or cleaning it.
- Keep the power cord and power plug away from heated surfaces.
- The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit. Do not use the unit near water, for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- Do not block the ventilation openings or place the unit on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings. Ensure that there is sufficient ventilation around the unit.
- Do not open the unit. Risk of fire or power cord where it connects to the product as the power cord cannot be replaced.
- Do not plug/unplug the product mid/from the electrical outlet with a wet hand.
- Do not use the product if any of the components are broken or damaged. If any of the parts are exposed, if at malfunction, if it is damaged or dropped or if it has not been used for a long time. Please unit where there is good air circulation.
- Do not use the product in a manner not intended. Do not attempt to operate or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform the service.
- No open flames sources, such as candles should be placed on the product.
- Product should only be used indoors and not in location

Limited 1 Year Warranty

Brandstand warrants the Brandstand agreed manufacturing defect in material and workmanship of this product for a period of one year from the date of purchase. Defective products will be exchanged for the same or comparable item.

Return Policy

For a refund or exchange, products must be returned within 30 days of original purchase date and in good condition. Customer is responsible for shipping costs. Damaged or defective items must be in original and specific shipping instructions prior to returning the product. Any product returned without a RMA will be refused. Product that result in an original loss with original accessories and packaging will be charged a 15% restocking fee. Product that show signs of abuse or damaged or have been returned will receive a deduction in value. There is a 15% restocking fee on all returned products. Refunds will be issued by check. Refund checks are mailed the 10th business day after the product is received. Shipping and handling charges are non-refundable.

Disclaimer of Damages

In the event that Brandstand, its suppliers, or its suppliers, be liable for indirect, incidental, or consequential damages, regardless of the form of action, whether in contract or tort, whether the alleged damages are labeled in tort, contract, or indemnity, even if Brandstand Products or its suppliers have been advised of the possibility of such damages, there shall be no liability, recovery or limitation of incidental or consequential damages, on the above limitation may not apply to you.

Important:

This product's USB outlets cannot be used as a USB hub and does not transmit data. The USB outlets provide 5V power that will be interrupted solely for charging devices that can be charged via a USB interface.

Battery Handling and Usage:

WARNING: Only use with provided backup batteries. Do not allow a child to use this product unless Battery Compartment Cover is securely attached to the Battery Compartment in accordance with the Battery Compartment instructions.

- Follow the battery manufacturer's safety and usage instructions.
- Do not dispose of batteries in fire or water.
- Do not mix a new and a used battery or mix batteries of different chemistries or sizes.
- Do not short circuit the battery terminals. Do not place batteries in the battery compartment. Failure to properly align the battery polarity can cause abnormal drain and/or property damage.
- Do not use or charge discharged batteries when non-using the product for an extended period.
- Never throw batteries into fire. Do not attempt to disassemble or open the battery.
- Dispose or recycle spent/discharged batteries in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority.

Introduction

Merci d'avoir acheté un Brandstand CubeWinkle!. Veuillez lire ce manuel attentivement pour bien installer ce produit.

Les informations présentées dans ce document sont sujettes à changement et ne constituent pas un engagement de la part de Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique ou mécanique, y compris photocopie et enregistrement, à quelque fin que ce soit sans l'autorisation écrite de Brandstand. Langue à quelque fin que ce soit pour une autre utilisation que l'utilisation personnelle de l'acheteur sans l'autorisation écrite de Brandstand.

Caractéristiques du produit

- Réveil à l'œil doux avec fonction de répétition (facultatif)
- Luminosité réglable, 3 niveaux de DTF
- Sources d'alarme : 2 niveaux et DTMF
- Mise à jour multiple pour l'heure d'hiver
- Interrupteur d'horloge de fuseau 1TOM (seule la couverture du compartiment à piles)

Description du produit

- Réveil d'un jour
- Port de charge USB-A
- 1 port de charge USB-A
- Horloge de sauvegarde de la batterie
- Cordon d'alimentation UL60601 4 pieds (18 AWG)
- Pince de sécurité en C avec 2 vis à bois

Spécifications techniques

Classement électrique en service continu
10A (NO VOLCA 8.6)/60 Hz

Sortie USB alimentée
Sortie USB-C unique (DIP Hz)
5V+/-5% ou 5V+/-5% ou 12V +/- 1.8%

Sortie USB-A unique (1WiMax)
5V+/-5% ou 5V+/-5% ou 12V +/- 1.8%

Double port USBC + USB-A
Sortie (10W Max) 5V+/-5%

Filtration EMI/RFI
100kHz-1000MHz jusqu'à 40db

Température de fonctionnement
0°C-40°C

Cordon d'alimentation
Cordon d'alimentation UL60601 (18 AWG)
Version UE / UK: 1.8m / 5.9pieds

Matériau du boîtier
PC

Environnement de travail
Montage intérieur

CE FC ⚠ ⚠ ⚠

BRAND STAND

UE, Royaume-Uni - Manuel de l'utilisateur

Mises en garde importantes

Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise locale appropriée (version US): prise AC 120V/60hz; (version UE) 230V/50hz. Ne pas utiliser l'adaptateur AC 230V/50Hz. L'utilisation de cet appareil peut provoquer des dommages ou un incendie dangereux.

- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne matériel pas l'appareil dans un récepteur dans lequel la prise ne rentre pas bien ou avec un cordon lâche.
- L'appareil ne peut pas être utilisé par des enfants sans surveillance.
- Toujours s'assurer que le produit est débranché de la prise électrique avant de déplacer ou de nettoyer.
- Le cordon d'alimentation et l'appareil doivent rester à distance des surfaces chaudes.
- L'unité ne doit pas être exposée à des gouttes et éclaboussures, et tout objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit pas être placé sur l'appareil. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un lave-linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Ne pas mettre ou faire tomber l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si le produit tombe dans l'eau, ne pas essayer de le récupérer. Débrancher immédiatement.
- Ne pas essayer de réparer ou de utiliser d'alimentation à l'endroit où il est connecté à l'appareil, car cela pourrait faire s'effilocher et se casser.
- Ne pas brancher/débrancher la prise mid/de la prise électrique avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas le produit si des pièces d'alimentation sont cassées ou endommagées. Si vous le laissez sur le feu, s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, ou s'il n'a pas été utilisé pendant longtemps. Placer l'unité dans un endroit où il y a de bons flux d'air.
- Ne pas utiliser le produit d'une manière non prévue. Ne pas essayer de réparer ce produit par vous-même. Seul le personnel qualifié doit effectuer l'entretien.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et ne pas être exposé au soleil.
- Température de fonctionnement : 0-35°C

Garantie limitée d'un an

Les produits sont garantis par Brandstand contre tout vice de fabrication, pièces et main d'œuvre, dans le cadre d'une utilisation normale pendant un an à compter de la date d'achat. Les produits défectueux seront échangés avec des produits identiques ou comparables.

Politique de retour

Pour un remboursement ou un échange, les produits doivent être retournés dans les 30 jours suivant la date d'achat initiale. Les clients doivent contribuer financièrement aux coûts de retour du produit et s'assurer que les produits sont en bon état. Les produits endommagés ou défectueux doivent être retournés dans leur emballage d'origine et conformément aux instructions spécifiques de livraison. Tout produit retourné sans RMA sera refusé. Les produits présentant une perte initiale avec leurs accessoires et leur emballage d'origine seront facturés 15 % de frais de réapprovisionnement. Les produits qui présentent des signes d'abus ou qui ont été endommagés ou retournés recevront une réduction de valeur. Des frais de réapprovisionnement de 15 % sont appliqués à tous les produits retournés. Les remboursements seront émis par chèque. Les chèques de remboursement sont envoyés le 10e jour ouvrable suivant la réception du produit retourné. Les frais de port et de manutention ne sont pas remboursables.

Clause de non-responsabilité concernant les dommages

En aucun cas Brandstand Products, ou ses fournisseurs, ne peuvent être tenus responsables de dommages indirects, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la forme de l'action, qu'il s'agisse de délits civils, de contrats ou autrement, et ce même si Brandstand Products ou ses fournisseurs ont été avisés de la possibilité de tels dommages. Il n'y a pas de responsabilité, de recouvrement ou de limitation des dommages fortuits ou consécutifs, dans les limitations ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Utilisation et manipulation des piles :

ATTENTION : Ne remplacez que par des piles de réserve aux acides. Ne pas laisser à un enfant utiliser ce produit à moins que le couvercle du compartiment des piles ne soit fermé en toute sécurité conformément aux instructions du compartiment des piles.

- Respecter les instructions d'utilisation du fabricant des piles.
- Garder les piles hors de portée des enfants et animaux domestiques.
- Ne pas jeter les piles dans le feu ou l'eau. Ne pas démonter ou ouvrir les piles (le différentes piles ou composition).
- Insérer les piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles. Ne pas mélanger de la polarité des piles différentes peut entraîner des dommages matériels.
- Retirer les piles usagées ou déchargées lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Ne pas jeter les piles dans un feu. Ne tentez pas les piles au feu ou à d'autres sources de chaleur.
- Recycler ou recycler les piles usagées ou déchargées conformément aux lois applicables. Pour des informations détaillées, contactez les autorités locales compétentes dans le département des déchets.

La différence Brandstand

Les produits de marque Brandstand Cubic:
LC-EU001 -

Tout de Brandstand de haute
Pour une sécurité accrue, la gamme de produits Cube a été conçue pour réussir un test de dévissement UL réalisé par notre laboratoire de test ETL.

CE FC ⚠ ⚠ ⚠

BRAND STAND

UE, UK - Manuel de usuario

Introducción

Gracias por comprar Brandstand CubeWinkle!. Asegúrese de leer detenidamente este Manual del usuario para garantizar una instalación adecuada.

La información de este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso por parte de Brandstand. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida en ningún tipo o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y grabaciones, para cualquier propósito sin el permiso escrito de Brandstand. Idioma para cualquier propósito que no sea el uso personal del comprador, sin el permiso por escrito de Brandstand.

Características del producto

- Despertador fácil de usar con alarma de un solo día (opcional)
- *Conexiones convenientes para dispositivos alimentados por USB
- Brillo ajustable, 3 niveles de atenuador
- Actualización automática para el horario de verano
- Interruptor de reloj de 24 horas(1 horas (debajo de la puerta de la batería)

Descripción del producto

- Despertador de un solo día
- 1 puerto de carga USB-A
- Reloj de respaldo de batería
- Cable de alimentación UL60601 de 4 pies (18 AWG)
- Abrazadera en C de seguridad con 2 tornillos para madera

Especificaciones técnicas

Clasificación eléctrica de servicio continuo
10(240V)/5A(30V)/5A, 60/50Hz

Salida USB alimentada
Salida USB-C única (DC 5V vía)
5V+/-5% o 5V+/-5% o 12V +/- 1.8%

Puerto doble USB-C + USB-A
Salida (10W máx.) 5V+/-5%

Filtración EMI/RFI
100kHz-1000MHz hasta 40db

Temperatura de trabajo
0°C - 40°C

Cable de alimentación
Cable de alimentación UL60601 (18 AWG)
Versión UE/Reino Unido: 1.8 m (70.5mm)

Material de la carcasa
Policarbonato (PC)

Entorno de trabajo
Montaje interior

CE FC ⚠ ⚠ ⚠

BRAND STAND

EU, UK - Manual de usuario

Introduzione

Grazie per avere acquistato il Brandstand CubeWinkle!. Assicurarsi di leggere attentamente questo manuale per garantire una corretta installazione.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche e non rappresentano un impegno da parte di Brandstand. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusa fotocopia, registrazione o sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza l'autorizzazione scritta di Brandstand. Lingua per qualsiasi scopo che non sia l'uso personale dell'acquirente senza l'autorizzazione scritta di Brandstand.

Caratteristiche del prodotto

- Sveglia facile da usare con singolo promemoria (opzionale)
- *Comodi collegamenti per dispositivi alimentati tramite USB
- Luminosità regolabile, 3 livelli di dimmer
- Sorgenti di allarme: 2 livelli e DTMF
- Aggiornamento automatico per l'ora legale
- Interruttore orologio 24/12 ore (sotto lo sportello della batteria)

Descrizione del prodotto

- Sveglia singola
- 1 porta di ricarica USB-A
- Batteria di riserva per l'orologio
- Cavo di alimentazione UL60601 da 4 piedi (18 AWG)
- Morsetto di sicurezza a C con 2 viti per legno

Specifiche tecniche

Valutazione elettrica in servizio continuo
10(240 V)/ 5 A (8 A/60 Hz

Uscita USB alimentata
Uscita USB-C singola (mappa) (0 W)
5V+/-5% o 5V+/-5% o 12V +/- 1.8%

Uscita USB-A singola (18 W max)
5V+/-5% o 5V+/-5% o 12V +/- 1.8%

Porta doppia USB-C + USB-A
Uscita (10W massimo) 5V+/-5%

Filtrazione EMI/RFI
100kHz-1000MHz fino a 40db

Temperatura di lavoro
0°C - 40°C

Cavo di alimentazione
Versione UE/Regno Unito: 1.8 m (1.8M)
Versione US/Regno Unito: 1.8 m (70.5mm)

Materiale custodia
PC

Ambiente di lavoro
Montaggio al coperto

CE FC ⚠ ⚠ ⚠

BRAND STAND

EU, UK - Manuale di utilizzo

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Brandstand CubeWinkle!! entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten.

Die Informationen in diesem Dokument und Inhaltsverzeichnis und stellen keine Verpflichtung seitens Brandstand dar. Keine Teile dieses Dokuments dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Brandstand mittelbar, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopien und Aufzeichnungen, in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert, übertragen oder in einem Zweckes der Verwendung. Sprache für andere Zwecke als den persönlichen Gebrauch des Käufers ohne schriftliche Genehmigung von Brandstand.

Produktmerkmale

- Benutzerfreundlicher Wecker mit Tagesalarm (optional)
- Einstellbare Helligkeit, 3 Dimmerfunktionen
- Display-Dimmer - 3 Stufen und Aus
- Auto-Update für Sommerzeit
- 24 Stunden/12 Stunden Schalter (unter dem Batteriefach)

Produktbeschreibung

- Einzeiger Wecker
- 1 USB-A Ladeanschluss
- USB-Ladeanschluss
- Backup-Batterie Uhr
- Sicherheits-C-Klemme mit 2 Holzschrauben

Technische Spezifikationen

Elektrische Nennleistung im Dauerbetrieb
10(240V)/5A(30V)/5A, 60/50Hz

Powered USB Ausgang
USB-C Ausgang (Karte) (max. 20 W)
5V+/-5% oder 5V+/-5% oder 12V +/- 1.8%

Doppelter USB-A Ausgang (max. 18 W)
5V+/-5% oder 5V+/-5% oder 12V +/- 1.8%

USB-C + USB-A Doppelanschluss
Ausgang (max. 10 W) 5 V+/-5 %

EMI/RFI-Filterung
100kHz-1000MHz bis zu 40db

Arbeitstemperatur
0° C - 40° C

Netzkabel
Netzkabel UL 60 18(AWG)
ELCAE Version: 1.8 m (4.5 m)

Gehäusematerial
PC

Arbeitsumfeld
Indoor Halterung

CE FC ⚠ ⚠ ⚠

BRAND STAND

EU, UK - Benutzerhandbuch

Important Safeguards

- Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise locale appropriée (version US): prise AC 120V/60hz; (version UE) 230V/50hz. Ne pas utiliser l'adaptateur AC 230V/50Hz. L'utilisation de cet appareil peut provoquer des dommages ou un incendie dangereux.
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne matériel pas l'appareil dans un récepteur dans lequel la prise ne rentre pas bien ou avec un cordon lâche.
- L'appareil ne peut pas être utilisé par des enfants sans surveillance.
- Toujours s'assurer que le produit est débranché de la prise électrique avant de déplacer ou de nettoyer.
- Le cordon d'alimentation et l'appareil doivent rester à distance des surfaces chaudes.
- L'unité ne doit pas être exposée à des gouttes et éclaboussures, et tout objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit pas être placé sur l'appareil. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un lave-linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Ne pas mettre ou faire tomber l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si le produit tombe dans l'eau, ne pas essayer de le récupérer. Débrancher immédiatement.
- Ne pas essayer de réparer ou de utiliser d'alimentation à l'endroit où il est connecté à l'appareil, car cela pourrait faire s'effilocher et se casser.
- Ne pas brancher/débrancher la prise mid/de la prise électrique avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas le produit si des pièces d'alimentation sont cassées ou endommagées. Si vous le laissez sur le feu, s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, ou s'il n'a pas été utilisé pendant longtemps. Placer l'unité dans un endroit où il y a de bons flux d'air.
- Ne pas utiliser le produit d'une manière non prévue. Ne pas essayer de réparer ce produit par vous-même. Seul le personnel qualifié doit effectuer l'entretien.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et ne pas être exposé au soleil.
- Température de fonctionnement : 0-35°C

Garantie limitée d'un an

Les produits sont garantis par Brandstand contre tout vice de fabrication, pièces et main d'œuvre, dans le cadre d'une utilisation normale pendant un an à compter de la date d'achat. Les produits défectueux seront échangés avec des produits identiques ou comparables.

Politique de retour

Pour un remboursement ou un échange, les produits doivent être retournés dans les 30 jours suivant la date d'achat initiale. Les clients doivent contribuer financièrement aux coûts de retour du produit et s'assurer que les produits sont en bon état. Les produits endommagés ou défectueux doivent être retournés dans leur emballage d'origine et conformément aux instructions spécifiques de livraison. Tout produit retourné sans RMA sera refusé. Les produits présentant une perte initiale avec leurs accessoires et leur emballage d'origine seront facturés 15 % de frais de réapprovisionnement. Les produits qui présentent des signes d'abus ou qui ont été endommagés ou retournés recevront une réduction de valeur. Des frais de réapprovisionnement de 15 % sont appliqués à tous les produits retournés. Les remboursements seront émis par chèque. Les chèques de remboursement sont envoyés le 10e jour ouvrable suivant la réception du produit retourné. Les frais de port et de manutention ne sont pas remboursables.

Clause de non-responsabilité concernant les dommages

En aucun cas Brandstand Products, ou ses fournisseurs, ne peuvent être tenus responsables de dommages indirects, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la forme de l'action, qu'il s'agisse de délits civils, de contrats ou autrement, et ce même si Brandstand Products ou ses fournisseurs ont été avisés de la possibilité de tels dommages. Il n'y a pas de responsabilité, de recouvrement ou de limitation des dommages fortuits ou consécutifs, dans les limitations ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Utilisation et manipulation des piles :

ATTENTION : Ne remplacez que par des piles de réserve aux acides. Ne pas laisser à un enfant utiliser ce produit à moins que le couvercle du compartiment des piles ne soit fermé en toute sécurité conformément aux instructions du compartiment des piles.

- Respecter les instructions d'utilisation du fabricant des piles.
- Garder les piles hors de portée des enfants et animaux domestiques.
- Ne pas jeter les piles dans le feu ou l'eau. Ne pas démonter ou ouvrir les piles (le différentes piles ou composition).
- Insérer les piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles. Ne pas mélanger de la polarité des piles différentes peut entraîner des dommages matériels.
- Retirer les piles usagées ou déchargées lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Ne pas jeter les piles dans un feu. N'exposez pas les piles au feu ou à d'autres sources de chaleur.
- Recycler ou recycler les piles usagées ou déchargées conformément aux lois applicables. Pour des informations détaillées, contactez les autorités locales compétentes dans le département des déchets.

La différence Brandstand

Les produits de marque Brandstand Cube:
LC-EU001 -

Tout de Brandstand de haute
Pour une sécurité accrue, la gamme de produits Cube a été conçue pour réussir un test de dévissement UL réalisé par notre laboratoire de test ETL.

CE FC ⚠ ⚠ ⚠

BRAND STAND

UE, UK - Manual de usuario

Introducción

Gracias por comprar Brandstand CubeWinkle!. Asegúrese de leer detenidamente este Manual del usuario para garantizar una instalación adecuada.

La información de este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso por parte de Brandstand. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida en ningún tipo o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y grabaciones, para cualquier propósito sin el permiso escrito de Brandstand. Idioma para cualquier propósito que no sea el uso personal del comprador, sin el permiso por escrito de Brandstand.

Características del producto

- Despertador fácil de usar con alarma de un solo día (opcional)
- *Conexiones convenientes para dispositivos alimentados por USB
- Brillo ajustable, 3 niveles de atenuador
- Actualización automática para el horario de verano
- Interruptor de reloj de 24 horas(12 horas (debajo de la puerta de la batería)

Descripción del producto

- Despertador de un solo día
- 1 puerto de carga USB-A
- Reloj de respaldo de batería
- Cable de alimentación UL60601 de 4 pies (18 AWG)
- Abrazadera en C de seguridad con 2 tornillos para madera

Especificaciones técnicas

Calificación eléctrica de servicio continuo
10(240 V)/ 5 A (8 A/60 Hz

Salida USB alimentada
Salida USB-C única (DC 5V vía)
5V+/-5% o 5V+/-5% o 12V +/- 1.8%

Puerto doble USB-C + USB-A
Salida (10W máx.) 5V+/-5%

Filtración EMI/RFI
100kHz-1000MHz hasta 40db

Temperatura de trabajo
0°C - 40°C

Cable de alimentación
Versión UE/Reino Unido: 1.8 m (1.8M)
Versión US/Reino Unido: 1.8 m (70.5mm)

Material de la carcasa
policarbonato (PC)

Entorno de trabajo
Montaje interior

CE FC ⚠ ⚠ ⚠

BRAND STAND

EU, UK - Manual de usuario

Introdução

Obrigado por comprar o Brandstand CubeWinkle!. Assegurar de ler detenidamente este Manual do usuário para garantir uma instalação adequada.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificações e não representam um compromisso da parte da Brandstand. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, registrações e sistema de armazenamento e recuperação de informações, sem a autorização por escrito da Brandstand. Idioma para qualquer finalidade que não seja o uso pessoal do comprador sem a permissão por escrito da Brandstand.

Características do produto

- Despertador fácil de usar com alarme de um dia (opcional)
- *Conveniências para dispositivos alimentados por USB
- Brilho ajustável, 3 níveis de dimmer
- Fontes de alarme: 2 níveis e DTMF
- Atualização automática para o horário de verão
- Interruptor do relógio de 24 horas(12 horas (debaixo da porta da bateria)

Descrição do produto

- Alarme de um dia
- 1 porta de carregamento USB-A
- Relógio de bateria de backup
- Cabo de alimentação UL60601 de 4 pés (18 AWG)
- Grampo de segurança em C com 2 parafusos de madeira

Especificações técnicas

Classificação elétrica de serviço contínuo
10(240 V)/ 5 A (8 A/60 Hz

Saída USB alimentada
Saída USB-C única (DC 5V via)
5V+/-5% ou 5V+/-5% ou 12V +/- 1.8%

Porta dupla USB-C + USB-A
Saída (10W máx.) 5V+/-5%

Filtragem EMI/RFI
100kHz-1000MHz até 40db

Temperatura de trabalho
0°C - 40°C

Cabo de alimentação
Versão UE/Reino Unido: 1.8 m (1.8M)
Versão US/Reino Unido: 1.8 m (70.5mm)

Material da caixa
PC

Ambiente de trabalho
Montagem interna

CE FC ⚠ ⚠ ⚠

BRAND STAND

EU, UK - Manual do usuário

Introduzione

Grazie per avere acquistato il Brandstand CubeWinkle!. Assicurarsi di leggere attentamente questo manuale per garantire una corretta installazione.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche e non rappresentano un impegno da parte di Brandstand. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusa fotocopia, registrazione o sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza l'autorizzazione scritta di Brandstand. Lingua per qualsiasi scopo che non sia l'uso personale dell'acquirente senza l'autorizzazione scritta di Brandstand.

Caratteristiche del prodotto

- Sveglia facile da usare con singolo promemoria (opzionale)
- *Comodi collegamenti per dispositivi alimentati tramite USB
- Luminosità regolabile, 3 livelli di dimmer
- Aggiornamento automatico per l'ora legale
- Interruttore orologio 24/12 ore (sotto lo sportello della batteria)

Descrizione del prodotto

- Sveglia singola
- 1 porta di ricarica USB-A
- Batteria di riserva per l'orologio
- Cavo di alimentazione UL60601 da 4 piedi (18 AWG)
- Morsetto di sicurezza a C con 2 viti per legno

Specifiche tecniche

Valutazione elettrica in servizio continuo
10(240 V)/ 5 A (8 A/60 Hz

Uscita USB alimentata
Uscita USB-C singola (mappa) (0 W)
5V+/-5% o 5V+/-5% o 12V +/- 1.8%

Uscita USB-A singola (18 W max)
5V+/-5% o 5V+/-5% o 12V +/- 1.8%

Porta doppia USB-C + USB-A
Uscita (10W massimo) 5V+/-5%

Filtrazione EMI/RFI
100kHz-1000MHz fino a 40db

Temperatura di lavoro
0°C - 40°C

Cavo di alimentazione
Versione UE/Regno Unito: 1.8 m (1.8M)
Versione US/Regno Unito: 1.8 m (70.5mm)

Materiale custodia
PC

Ambiente di lavoro
Montaggio al coperto

CE FC ⚠ ⚠ ⚠

BRAND STAND

EU, UK - Manuale di utilizzo

Setting the Alarm:

1. Press tmob to turn ON alarm.
2. Alarm time will begin to flash, adjust by rotating knob, press knob to select. (Alarm will sound at selected alarm time after 5 seconds.)
3. Press knob to turn OFF alarm.

Setting Daylight Saving Time (US version preset to ON, EU and UK preset to OFF):

DST: Allows for automatically update (+1 or -1 hour) on the pre-set Daylight Saving Time. Current time, Month and Day must be set correctly for this feature to work properly.

DTF: Time will not automatically update for Daylight Saving Time. Any changes to the time must be made manually.

24 hour or 12 hour switch (EU and UK version preset to 24hr)

The 12/24 hr switch is located under the battery door.

Back Up Battery Function

Two "AAA" Batteries are supplied with the clock. If the AC power supply is interrupted, the clock will continue to keep time for approximately 1 hour. Please note: **The back up battery will not support the Alarm Settings.**

Other Features:

Snooze/Dimmer Button

When in standby mode, press SNOOZE/DIMMER button to change brightness (off, dim1, dim2, dim3). When in alarm mode, the display is turned off, user can also press the snooze button to turn display ON.

When alarm is sounding, press SNOOZE/DIMMER button to go to snooze status, the alarm will sound again in 5 minutes. Max snooze time is 60 minutes.

Gradual Wake

Alarm will sound in a low volume and gradually increase to a higher volume.

Réglage de l'heure :

1. Appuyer sur le bouton central pour activer l'alarme.
2. L'heure de l'alarme commencera à clignoter. Régler en tournant le bouton, appuyer sur le bouton pour sélectionner. (L'alarme sera activée/éteinte après 5 heures sélectionnées.)
3. Appuyez sur le bouton central pour désactiver l'alarme.

Sécurisez les interrupteurs piles cachés ou sur les portes

Alarme quotidienne unique (activée par défaut)

Si cette fonction est activée, l'heure de l'alarme sera mémorisée à 6:00 à chaque activation de l'alarme.

Si cette fonction est désactivée, l'heure de l'alarme sera par défaut réglée à la dernière heure programmée à chaque activation.

Heure d'été (la version américaine est préréglée sur ON, l'UE et le Royaume-Uni est sur OFF):

Si cette fonction est activée, l'heure sera automatiquement mise à jour (plus ou moins une heure) sur l'heure d'hiver préréglée. Le mois et le jour actuels doivent être réglés correctement pour que cette fonction fonctionne correctement.

Si cette fonction est désactivée, l'heure ne sera pas automatiquement mise à jour en fonction des dates de passage à l'heure d'hiver/d'été. Toute modification de l'heure devra alors être faite manuellement.

Commutateur 24 heures ou 12 heures (version UE et UK préréglées sur 24 heures)

L'interrupteur 12/24 heures est situé sous le couvercle du compartiment à piles.

Pile de secours

L'appareil est fourni avec une pile bouton CR2032. En l'alimentation secteur est interrompue, le réveil continuera à fonctionner pendant environ 1 heure. Veuillez noter que la pile de secours ne permet pas de garder les réglages de l'alarme.

Autres Caractéristiques :

Bouton Snooze/Dimmer

Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour régler la luminosité (éteint, faible, moyenne, forte). Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour éteindre l'alarme. Le symbole de l'alarme se clignote et l'alarme sonnera à nouveau 5 minutes plus tard.

Réveil progressif

L'alarme sonnera à un volume faible et augmentera progressivement vers un volume plus élevé.

Einstellen des Weckers:

1. Drücken Sie den Knopf, um den Alarm einzuschalten.
2. Die Weckzeit beginnt zu blinken, stellen Sie sie mit dem Drehknopf ein, drücken Sie den Knopf zur Auswahl. (Der Alarm wird nach 5 Sekunden automatisch auf die zuletzt ausgewählte Weckzeit eingestellt.)
3. Drücken Sie den Knopf, um den Alarm auszuschalten.

Einstellen der Sommerzeit (US-Version voreingestellt auf EIN, EU und UK voreingestellt auf OFF):

EIN: Die Alarmzeit wird bei jeder Aktivierung des Alarms auf 6:00 Uhr zurückgesetzt.

AUS: Die Alarmzeit wird bei jeder Aktivierung standardmäßig auf die zuletzt eingestellte Weckzeit zurückgesetzt.

Sommerzeit (US-Version voreingestellt auf ON, EU und UK voreingestellt auf OFF):

EIN: Die Zeit wird basierend auf dem voreingestellten Sommerzeitdatum automatisch um +1 oder -1 Stunde aktualisiert. Die aktuelle Zeit und Tag müssen richtig eingestellt sein, damit diese Funktion richtig funktioniert.

AUS: Die Uhrzeit wird nicht automatisch für die Sommerzeit aktualisiert. Alle Änderungen an der Uhrzeit müssen manuell vorgenommen werden.

24-Stunden- oder 12-Stunden-Schalter (EU- und UK-Version voreingestellt auf 24 Stunden)

Der 12/24h-Stundenschalter befindet sich unter der Batterieabdeckung.

Backup-Batteriefunktion

Die UN wird mit zwei „AAA" Batterien geliefert. Wenn die Wechselstromversorgung unterbrochen wird, wird die Uhr ungefähr 1 Stunde lang weiterhin die Zeit aufrechterhalten. Bitte beachten Sie: Die Backup-Batterie unterstützt die Alarmeinstellungen nicht.

Andere Eigenschaften:

Snooze/Dimmer Taste

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste SNOOZE/DIMMER, um die Helligkeit zu ändern (Ausschalten, Dunkel, Mittel, Hell). Im Alarmmodus ausgeschaltet ist kann der Benutzer auch das Recht drücken und drehen, um den Display einzuschalten.

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die SNOOZE/DIMMER Taste, um in den Schlummerstatus zu wechseln, das Alarmsignal blinkt und der Alarm ertönt nach 5 Minuten.

Allmähliches Aufwachen

Der Alarm ertönt in niedriger Laut