REDRAGON

S101-BA-1

Gaming Keyboard & Mouse &
Headset & Mousepad 4 in 1 Set

Gaming Keyboard & Mouse & Headset & Mousepad 4 in 1 Set Operating Instructions

1

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.
1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stock) and spare parts replacement are no included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

2

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Function Introduction
1. Installation: Plug & play, no need driver
2. Keyboard interface: USB port, Full speed
3. 25 N-Key rollover: Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M,Space,Tab,、Ctrl4,Alt4,、Shift4,↑,←→
4. RGB backlighting effects:
<1>FN+DEL: Neon mode in red, blue and green colors.
<2>FN+END: Breathing mode in 7 colors
<3>FN+END, Enable or disable breathing mode of the backlight.
<4>FN+HOME, static mode in one of 7 colors(red,green,blue,yellow,purple,cyan, white).
<5>FN+PGUP, static mode in one of 3 color sequence (red+blue+green,green+red +blue, blue+green+red).
<6>FN+PGDN, ON/OFF switch mode
5. Brightness adjustment:
<1> FN+ for brightness level +
<2>FN+; brightness level -
6. Backlighting speed adjustment:
<1>FN+ — speed up
<2>FN+ — speed down
7. Win key lock function
N+WIN4, ( ) for disable WIN key and menu key. Repeat to unlock.

3

Multi-media keys
FN+F1 Open the media player
FN+F2 Volume down
FN+F3 Volume up
FN+F4 Mute
FN+F5 Stop
FN+F6 Pre-track
FN+F7 Play/ Pause
FN+F8 Next track
FN+F9 E-mail
FN+F10 Calculator
FN+F11 Open my computer
FN+F12 Search

4

FAQ
1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboardUSB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.

5

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8

Keys Instructions
1. The left and right keys.
2. Scroll button. The scroll button is the equivalent of the middle button.
3. Supports 4 resolution speeds. When the DPI button is pressed, the mouse DPI resolution will switch among four gears (800/1600/2400/3200), and the mouse movement speed will change simultaneously.
4. Two side keys, default function is forward, backward.

Light Instructions
The mouse is backlit when working. Every time the DPI button is pressed LED twinkle will be speed up as long as DPI level goes higher. The corresponding twinkle LED light speed and DPI gear are as follows:
1. LED twinkle speed level 1—800DPI;
2. LED twinkle speed level 2—1600DPI;
3. LED twinkle speed level 3—2400DPI;
4. LED twinkle speed level 4—3200DPI.

Counterbalance Instructions
Built-in counterpoise, which can carry up to 8 balance weight, users can adjust the weights by adding or reducing the counterpoise.

6

Software Instructions
User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it:
1. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. Speed (range: 400- 3200DPI).
2. Macros: Record up to 59 actions and trigger with one key.
3. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.
4. Customize 5 mouse buttons.
5. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.

FAQ
1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping, or delaying, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is strongly recommended.

7

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Product feature
M100 is compatible with almost all sound cards. It can be connected with PC for E-sport gaming, music playing, internet chatting, video meeting.

Operation Instruction
1. Plug the two 3.5mm plugs into the audio and MIC ports of a computer.
2. Adjust volume by the controller wheel.

8

Product Specification
1. Microphone sensitivity : -45±3dB
2. Microphone impedance: 2.2KΩ
3. Loudhaller diameter: φ 40MM
4. Frequency range : 20Hz - 20KHz
5. Sensitivity : 105dB
6. Cable length : 2.0M
7. Plug : φ 3.5mm 2

Remark
1. Do not put the headset in humid and wet place.
2. High volume for long period may damage your hearing.
3. Do not put self's strength to pull the cable.

9

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O= indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

10

Name of commodity				
Customer		Day Month Year		
	Name :			
	Tel :	Zip code :		
	Address :			
Wholesaler			Address :	
	Tel :	Zip code :		

11

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras de nossa garantia.
1. Dentro do período de garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão inclusas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

12

Compatibilidade com OS
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win10

Descrição das funções
1. Instalação: Plug & play, sem necessidade de driver
2. Interface do teclado: Porta USB, velocidade total
3. 25 N-Key rollover : Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Espaço, Tab, Ctrl4, Alt4, Shift4, ↑, ←→
4. efeitos de iluminação de fundo em RGB:
<1>FN+DEL: modo neon nas cores vermelho, azul e verde.
<2>FN+END, modo respiração em sete cores
<3>FN+END, ativa ou desativa o modo variável da iluminação de fundo.
<4>FN+HOME, modo estático em uma das sete cores(vermelho,verde,azul, amarelo,ciano,claro e branco)
<5>FN+PGUP, modo estático em uma das três sequências de cores (vermelho+ azul+verde, verde+vermelho+azul, azul+verde+vermelho)
<6>FN+PGDN, alterna entre LIGADO/DESLIGADO
5. Ajuste de brilho:
<1> FN+'para aumentar o brilho
<2>FN+; para reduzir o brilho
6. Ajuste da velocidade da iluminação de fundo:
<1> FN+ — aumenta a velocidade
<2>FN+ — reduz a velocidade
7. Função de bloqueio da tecla Win
N+WIN4, ( ) para desativar a tecla WIN e a tecla de menu. Repita para desbloquear.

13

Teclas multimídia
FN+F1 Reproduzir de mídia
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Mudo
FN+F5 Parar
FN+F6 Faixa anterior
FN+F7 Reproduzir/pausar
FN+F8 Próxima faixa
FN+F9 Email
FN+F10 Principal
FN+F11 Abrir meu computador
FN+F12 Pesquisar

14

Dúvidas frequentes
1. Se o teclado não responde, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.

15

Compatibilidade com OS
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Instruções das teclas
1. Teclas esquerda e direita
2. Botão de rolagem. O botão de rolagem equivale ao botão do meio.
3. Compatível com quatro níveis de velocidade/resolução. Se o botão DPI for pressionado, a resolução do DPI do mouse passará para uma das faixas (800/1600/2400/3200), e a velocidade dos movimentos do mouse será alterada simultaneamente.
4. Nas duas teclas laterais, a função padrão é para frente e para trás.

Teclas(LED piscar) mais rápido quando o botão DPI for acionado com as configurações mais altas. A velocidade de cintilação do LED e a faixa de DPI correspondentes são as

Teclas
A velocidade de cintilação do LED e a faixa de DPI correspondentes são as seguintes:
1. Velocidade de cintilação do LED 1-800DPI;
2. Velocidade de cintilação do LED 2-1600DPI;
3. Velocidade de cintilação do LED 3-2400DPI;
4. Velocidade de cintilação do LED 4-3200DPI

Equilíbrio
Com o contrapeso : Interno, que pode comportar até oito pesos de contrapeso, o usuário pode ajustar os pesos adicionando ou retirando os contrapesos.

16

Instruções do software
O usuário pode alterar as seguintes configurações por meio do software, após baixar e instalar o programa.
1. Ajuste do DPI do mouse de acordo com a preferência do usuário. Velocidade (faixa: 400- 3200DPI).
2. Macros: Grava até 59 ações a serem disparadas por uma tecla.
3. Função de pressionar constante: Define o número de cliques e o tempo de atraso.
4. Personalização de cinco botões do mouse.
5. Define cinco modos de usuário diferentes, alternando entre eles com o botão localizado na parte inferior do mouse.

Dúvidas frequentes
1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente à porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

17

Sistem de operare
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Specificatii
H120 este compatibil cu toate modelele de plăci de sunet. Este alegerea ideală pentru gaming, muzica sau comunicarea pe internet.

Instrucțiuni de folosire
1. Conectați cei doi plugurile de 3.5 mm nas porțile de audio și microfone do computador.
2. Ajustați o valoare cum a rodinha.

18

Specificatii tehnice
1. Sensibilitate microfon : -45±3dB
2. Specificații microfon : 2.2KΩ
3. Diametru Loudhaller: φ 40MM
4. Frequenta : 20Hz - 20kHz
5. Sensibilitate : 105 dB
6. Lungime cablu : 2.0M
7. Mufă : φ 3.5mm 2

Specificatii tehnice
1. Nu păstrați casca depozitată pe locuri cu umiditate ridicată.
2. Folosirea cablului pe o durata insuficienta cu scurtul la intensitate ridicata , daunearea auzului
3. Nu deconectati castile trogand de cablu.

19

Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○
Peças de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes do circuito	○	○	○	○	○	○
Cabo	○	○	○	○	○	○

Observações:
O= Indica a porcentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.

Nossos produtos não contêm substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser recicladas.

20

Nome do produto				
Cliente		Dia Mês Ano		
	Name:			
	Tel :	CEP :		
	Endereço:			
Wholesaler			Endereço:	
	Tel :	CEP :		

21

JP

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

機能説明
1. インストール:プラグアンドプレイ、ドライバー不要
2. キーボードインターフェイス:USBポート、フルスピード
3. 25キーロールオーバー:Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M Space, Tab, Ctrl4, Alt4, Shift4, ↑, ←→
4. RGBバックライト効果:
<1>FN+DEL: 赤、青、緑のネオンライト効果
<2>FN+END: バックライトのブリージング効果を有効または無効
<3>FN+HOME: 7色:白、緑、青、黄、紫、青緑、白 (白いずれかに固定
<4>FN+PGUP: 3つのカラーシーケンス(赤+青+緑、緑+赤+青、青+緑+赤)のいずれかに固定
<5>FN+PGDN: オン/オフスイッチモード
5. 明度調整:
<1> FN+'] 明度 +
<2> FN+[明度 -
6. バックライト速度調整:
<1> FN+ 速度アップ
<2> FN+ — 速度ダウン
7. Winキーロック機能
N+WIN4, ( ) WINキーとメニューキーを無効/再度押すと解除されます。

22

マルチメディアキー
FN+F1 メディアプレーヤー
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 ミュート
FN+F5 停止
FN+F6 前の曲
FN+F7 再生一時停止
FN+F8 次の曲
FN+F9 メール
FN+F10 ホーム
FN+F11 コンピュータを開く
FN+F12 検索

23

よくある質問
1. キーボードが応答しない場合、キーボードインターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボードインターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むことを試すこと。
2. 万が何かしらの理由でキーボードに液体を飲ませた場合、キーボードインターフェイスをコンピューターから抜き取り、キーボードと余分な液体を拭き取る。キーボードを自然かつ完全に乾かすまで待ち続ける。キーボードとの接続が完全に乾燥してからお使いください。

24

よくある質問
1. キーボードが応答しない場合、マウスがUSBポートに接続されているかどうか確認してください。または、別のマウスを別の利用のポートに接続を試してみてください。
2. マウスカーソルがギクシャクしたり遅くなったり、ジャンプしたりする場合、別の表面を使用してください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの応答性を妨害する可能性があります。マウスパッドを使う事を強くお勧めします。

25

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタン説明
1. 左右のマウスボタン。
2. スクロールホイール。クリックすると、マウスの中央ボタンとして使用することができます。
3. 3段ドラスティックレンジ調整ドサポート。DPIボタンを押すと、マウスDPIの解像度(800/1600/2400/3200)が切り換えます。マウスの移動速度も変化します。
4. 2つのサイドキー。デフォルト機能は、次へ、前へです。

キー
LEDの点滅速度とDPIギアの対応関係は次の通りです。
1. LEDの点滅速度レベル 1: 800DPI
2. LEDの点滅速度レベル 2: 1600DPI
3. LEDの点滅速度レベル 3: 2400DPI
4. LEDの点滅速度レベル 4: 3200DPI

釣り合い
釣り合い重りが内蔵されており、最大3つのバランス重りを支えられます。ユーザーは釣り合い重りを追加または削除して重量を調整できます。

26

ソフトウェア説明
ユーザーは、PCにインストールされている無償ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。
1. マウスのDPI解像度調整 (範囲: 400-3200DPI)。
2. マクロ : 最大59の動作を記録し、1クリックで起動。
3. 間隔 : マウスの間隔調整を調整。
4. 5個のマウスボタンをカスタマイズ。
5. 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。

よくある質問
1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応するUSBポートに接続されているかどうか確認してください。または、別のマウスを別の利用のポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがギクシャクしたり遅くなったり、ジャンプしたりする場合、別の表面を使用してください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの応答性を妨害する可能性があります。マウスパッドを使う事を強くお勧めします。

27

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8

製品の特長
M120はPCに接続し、あらゆるサウンドカードに対応し、E-スポーツゲーム、音楽再生、インターネットとチャット、ビデオ会議に使用です。

操作方法
1. 2個の3.5mmプラグをコンピューターのオーディオおよびマイクポートに接続します。
2. コントローラーホイールを使用してボリュームを調整します。

28

製品仕様
1. マイク感度 : -45±3dB
2. マイク抵抗 : 2.2KΩ
3. 拡声機口径 : 40MM
4. 周波数応答 : 20Hz - 20kHz
5. 感度 : 105dB
6. ケーブル長 : 2.0M
7. プラグ : Φ 3.5mmx 2

注意
1) ヘッドセットは湿気を含んでいた状態で保管しないでください。
2) 長時間高音量で使用すると聴覚に障害を及ぼす可能性があります。
3) ケーブルに強い力を引っぱらないでください。

29

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考 :
O= この部品の全ての均質材料にこの有害有害物質の含量は、全てGb/T11363-2008規格の限度と規度要求以下にします。

この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコ小製品です。風潮感、リサイクルできます。廃棄に進てくださいなるべです。

30

商品名 保証期間				
顧客		年 月 日		
	氏名 :			
	電話番号 :	郵便番号 :		
	住所 :			
ディーラー名			住所 :	
	電話番号 :	郵便番号 :		

31

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. Чтобы защитить ваши права и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.
1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, вызванные человеком, такие как разборка, сильные удары, погружение в воду, подключение к цепи с неверной силовым током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.
3. Покупатель, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
4. В случае потери, данный гарантийный талон перевыпуску не подлежит. Пожалуйста, сделайте его в надежном месте.

32

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Введение в функции
1. Установка: Plug & Play, драйверы не требуются
2. Интерфейс клавиатуры: USB-порт, полноскоростной
3. Поддержка одновременного нажатия (Rollover): Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Пробел, Tab, Ctrl левый, Alt левый, Shift левый, ↑, ←, →
4. Эффекты RGBподсветки:
<1>FN+DEL, неоновый режим красного, синего и зеленого цветов.
<2>FN+END: дыхание в 7 цветовом режиме
<3>FN+END, включение или отключение адаптивного режима подсветки.
<4>FN+HOME, статический режим в одном из 7 оттенков (красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, голубой, белый).
<5>FN+PGUP, последовательный статический режим с тремя оттенками (красный+синий+зеленый, зеленый+красный+синий, синий+зеленый+красный)
<6>FN+PGDN, ВКЛ/ВЫКЛ. режим переключения
5. Регулировка яркости:
<1> FN+] для увеличения яркости
<2>FN+; для уменьшения яркости
6. Регулировка скорости смены подсветки:
<1>FN+ — ускорение
<2>FN+ — замедление
7. Функция блокировки клавиши Win
N+WIN4, ( ) для отключения клавиши WIN и клавиши меню. Для разблокировки нажать повторно.

33

Мультимедийные клавиши
FN+F1 Медиаплеер
FN+F2 Звук -
FN+F3 Громк +
FN+F4 Выкл. звук
FN+F5 Стоп
FN+F6 Пред. трек
FN+F7 Воспроизв.
FN+F8 След. трек
FN+F9 Эл. почта
FN+F10 Главная
FN+F11 Компьютер
FN+F12 Поиск

34

Часто задаваемые вопросы
1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Вытрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.

35

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Описание кнопок
1. Левая и правая кнопки.
2. Кнопка прокрутки. Кнопка прокрутки - это эквивалент средней кнопки мыши.
3. Поддержка 4 разрешений мыши (скорости). При нажатии на кнопку DPI будет выполняться переключение мышью между 4 разрешениями DPI (800/1600/2400/3200), что влияет на скорость перемещения мыши.
4. Две боковые кнопки по умолчанию выполняют функции перемещения вперед и назад.

Кнопки
Скорость работы светодиода и величина разрешения DPI соотносятся следующим образом:
1. LED Скорость работы светодиода 1—800DPI;
2. LED Скорость работы светодиода 2—1600DPI;
3. LED Скорость работы светодиода 3—2400DPI;
4. LED Скорость работы светодиода 4—3200DPI;

Уравнователь
Встроенный отсек уравнителя, который вмещает до 8 противовесов.

36

Пользователь может регулировать вес мыши, добавляя или удаляя противовесы.

Инструкция по программному обеспечению
Пользователь может настроить следующие параметры ПО после его загрузки и установки:
1. Настройка разрешения DPI мыши по усмотрению пользователя. Скорость (диапазон: 400-3200 DPI).
2. Макрос: Запись до 59 действий и активация одной клавишей.
3. Функция непрерывного нажатия: Можно задать количество кликов и задержку времени.
4. Настройка до 5 кнопок мыши.
5. Можно задать до 5 различных режимов пользователя и переключаться между ними с помощью кнопки в нижней части мыши.

Часто задаваемые вопросы
1. Если мышь не реагирует, убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему порту компьютера через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или прыгает, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

37

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Характеристики продукта
H120 подключается к ПК, совместимо со всеми звуковыми платами, подходит для киберспорта, воспроизведения музыки и общения в интернете.

Инструкция по эксплуатации
1. Подключить два коннектора 3.5 мм к портам аудио и микрофону компьютера.
2. Отрегулировать громкость с помощью колесика контроллера.

38

Спецификация продукта
1. Чувствительность микрофона: -45 ±3дБ
2. Импеданс микрофона: 2.2кΩ
3. Диаметр громкоговорителя:Φ40 мм
4. Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
5. Чувствительность: 105 дБ
6. Длина кабеля: 2 м
7. Штекер: Φ 3.5 мм x 2

Примечание
1) Не подвергать гарнитуру воздействию высокой влажности и сырости.
2) Высокая громкость в течение длительного времени может нанести вред. слуху.
3) Не прикладайте избыточное усилие для извлечения кабеля.

39

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластики	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечание
O=указывает процент токсичных или вредных веществ в детали.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологичны. Безвредны и подлежат переработке.

40

Наименование товара				
Покупатель		День Месяц Год		
	Имя:			
	Тел.:	Индекс:		
	Адрес:			
Продавец			Адрес:	
	Тел.:	Индекс:		

41

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, prosić uwagę na nasze warunki gwarancji.
1. Wskutek gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodem elektrycznym. Nie uwzględnia się szkód powstałych w wyniku samodzielnego demontażu, mocnych uderzeń, zanurzenie w wodzie, podłączenia do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
4. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

42

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows XP/Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Wprowadzenie do funkcji
1. Instalacja: Plug & play bez instalacji sterownika
2. Złącze klawiatury: Port USB, Pełna prędkość
3. Funkcja NKRO dla 25 klawiszy: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Spacja, Tab, Ctrl4, Alt4, Shift4, ↑, ←→
4. Efekty podświetlenia RGB:
<1>FN+DEL, Tryb neonowy w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym.
<2>FN+END, Tryb oddychania w 7 kolorach (czerwony, niebieski i zielony).
<3>FN+END, Tryb aktywny w 7 kolorach.
<4>FN+HOME, Tryb statyczny w jednym z 7 kolorów (czerwony niebieski zielony, żółty, fioletowy, cyjan, biały).
<5>FN+PGUP, Tryb statyczny w jednej z 3 sekwencji kolorów (czerwony+niebieski+ zielony, zielony+czerwony+niebieski, niebieski+zielony+czerwony)
<6>FN+PGDN, Tryb włączania/wyłączania
5. Regulacja jasności:
<1> FN+] zwiększ poziom jasności
<2> FN+; zmniejszyć poziom jasności
6. Regulacja prędkości podświetlenia:
<1> FN+ — przyspieszenie
<2> FN+ — zmniejszenie prędkości
7. Funkcja blokady klawisza Win
N+WIN4, ( ) aby wyłączyć klawisz WIN i klawisz menu. Powtórzyć, aby odblokować.

43

Klawisze multimedialne
FN+F1 Otwórz odtwarzacz multimedialny
FN+F2 Zmniejszenie głośności
FN+F3 Zwiększenie głośności
FN+F4 Wyciszenie
FN+F5 Stop
FN+F6 Poprzednio utwór
FN+F7 Odtwarzanie/ pauza
FN+F8 Następny utwór
FN+F9 E-mail
FN+F10 Strona
FN+F11 Kalkulator
FN+F12 Wyszukiwanie

44

Często zadawane pytania
1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo włożony do odpowiedniego gniazda USB na komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wysycha przed ponownym użyciem.

45

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Instrukcje dotyczące produktu
1. Lewy i prawy przycisk.
2. Przycisk przewijania. Przycisk przewijania jest odpowiednikiem przycisku środkowego.
3. Obsługuje 4 prędkości rozdzielczości. Po naciśnięciu przycisku DPI rozdzielczość DPI myszy przełączy się pomiędzy czterema ustawieniami (800/1600/2400/3200), a jednocześnie zmieni się szybkość ruchu wskaźnika myszy.
4. Dwa przyciski boczne, funkcja domyślna przesyłania do przodu i do tyłu.

Instrukcje dotyczące podświetlenia
Podczas pracy mysz jest podświetlona. Każdorazowe naciśnięcie przycisku DPI spowoduje miganie diody LED podczas zwiększania rozdzielczości DPI. Odpowiednia szybkość migania diody LED i ustawienia DPI są następujące:
1. Poziom prędkości migania diody LED 1—800 DPI;
2. Poziom prędkości migania diody LED 2—1600 DPI;
3. Poziom prędkości migania diody LED 3—2400 DPI;
4. Poziom prędkości migania diody LED 4—3200 DPI

Instrukcje dotyczące wyważania
Wbudowana przeciwwaga, która może zawierać do 8 ciężarków, pozwala użytkownikom na regulację wagi poprzez dodawanie lub redukowanie przeciwwagi.

46

Instrukcje dotyczące oprogramowania
Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia.
1. Regulacja DPI myszy w zakresie od 100 do 12 000 DPI. Prędkość (zakres: 400- 3200 DPI).
2. Makra: Rejestracja maks. 59 akcji i uruchamianie jednym kliknięciem.
3. Funkcja ciągłego naciskania klawiszy: Ustaw liczbę kliknięć i czas opóźnienia.
4. Dostosowanie 5 przyciskowych myszy.
5. Ustawienie 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączanie się między nimi za pomocą przycisku u dołu myszy.

Często zadawane pytania
1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nieplaskie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.

47

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Cechy produktu
Zestaw H120 podłącza się do komputera PC i jest on zgodny ze wszystkimi kartami dźwiękowymi, jest on odpowiedni do gier komputerowych, odtwarzania muzyki, rozmów on-line, wideo konferencji.

Instrukcje obsługi
1. Podłączyć dwie wtyczki 3.5 mm do złącza audio i mikrofonu w komputerze.
2. Wyregulować głośność za pomocą kółka regulatora.

48

Specyfikacja produktu
1. Czułość mikrofonu: -45±3dB
2. Rezystancja mikrofonu: 2.2 KΩ
3. Średnica nausznika: Φ 40 mm
4. Zakres częstotliwości: 20Hz - 20kHz
5. Czułość: 105dB
6. Długość kabla: 2.0m
7. Wtyczka: Φ 3.5 mm x 2

Uwagi
1. Nie należy umieszczać zestawu słuchawkowego w wilgotnym i mokrym miejscu.
2. Wysoka głośność przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu.
3. Nie wyciągać kabla przez szarpnięcie.

49

Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Części z tworzyw sztucznych	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○
Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Uwagi:
O=Wskazuje procent substancji toksycznych lub szkodliwych w częściach.

Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być podlegać ponownemu

50

Nazwa towaru				
Klient		Dzień Miesiąc Rok		
	Nazwisko:			
	Tel:	Kod pocztowy:		
	Adres:			
Sprzedawca			Adres:	
	Tel:	Kod pocztowy:		

DE

Lieber Nutzer

Haben Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit falschen Strom- oder Spannungsnäzen oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Einführung in die Funktionen

1. Installieren Sie Treiber vom Tastatur notwendig
2. Tastaturschnittstelle: USB-Anschluss, Full Speed
3. 25 Nn Taste Rollover: Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M,Leertaste, Tab , Strgl,,Alt-L,Umschalt-L ;,,-,.
4. RGB Hintergrundbeleuchtung Effekte:
   <1>Fn+DEL: Neon-Modus in den Farben Rot, Blau und Grün
   <2>Fn+INS: Spektrum-Modus in 7 Farben
   <3>Fn+END: Atmung-Modus Hintergrundbeleuchtung aktivieren oder deaktivieren
   <4>Fn+HOME: statische Modus in einer von 7 Farben
   (Rot,Grün,Blau,Gelb,Violett,Cyan, Weiß),
   <5>Fn+PGUP: statische Modus in einer von 3 Farbsequenzen
   (Rot+Blau+Grün,Grün+Rot+Blau, Blau+Grün+Rot)
   <6>Fn+PGDN: ERAUS: Umschaltmodus
5. Helligkeitsregelung:
   <1> Fn+↑ Helligkeitsstufe+
   <2>Fn↓ Helligkeitsstufe-
6. Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeitsanpassung:
   <1> Fn← – schneller
   <2>Fn→ – langsamer
7. Win-Tastensperre-Funktion:
   N=WIN-L (■): Deaktivierung WIN- und Menü-Taste. Zum Entsperren wiederholen.

Multimedia-Tasten

Fn+F1 Media Player
Fn+F2 V-
Fn+F3 V+
Fn+F4 Stumm schalten
Fn+F5 Stopp
Fn+F6 Vorlauf
Fn+F7 Wiedergabe/Pause
Fn+F8 Nächster Titel
Fn+F9 E-Mail
Fn+F10 Start
Fn+F11 Computer öffnen
Fn+F12 Suche

FAQ

1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.

Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Anleitung zu den Tasten

1. Lohn und nicht Tasten.
2. Scroll-Rad Taste: Druck auf die Scroll-Rad entspricht dem Drücken der Mittel Taste.
3. Drei verschiedene Auflösungen werden unterstützt. Durch Drücken der DPI-Taste wählen Sie zwischen verschiedenen DPI Auflösungen 800/1600/2400/3200. Simulation wird ebenfalls die Bewegungsgeschwindigkeit der Maus angepasst.
4. Die beiden Seitentasten sind mit den Standardfunktionen von und vorbehalten belegt.

Tasten

Die entsprechenden Blinkgeschwindigkeiten der LED-Lampe und für DPI sind:
1. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 1: 800DPI
2. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 2: 1600DPI
3. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 3: 2400DPI
4. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 4: 3200DPI

Gegengewicht

Integriertes Gegengewicht für bis zu 8 Ausgleichsgewichte. Die Gewichte lassen sich durch Hinzufügen oder Entfernen des Gegengewichts anpassen.

Software beschreibung

Über die Spielhilfe, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen.
1. Anpassung der Maus DPI Geschwindigkeit (Bereich: 400-3200 DPI).
2. Makro: Aufzeichnung von bis zu 19 Aktionen und Ausführen mit einem Klick
3. Belauchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungseffekten.
4. 5 Maustasten anpassen
5. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Klicken oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Produktmerkmal

H120 ist mit dem PC verbunden, kompatible mit allen Soundkarten, eignet sich für E-Sport-Games, Musikvergnügen, Internet-Chats und Videoseminaren.

Bedienungsanleitung

1. Die beiden 3.5 mm Stecker mit den Audio- und Mikrofonanschlüssen am Computer verbinden.
2. Die Lautstärke wird mit dem Steuerungsrad angepasst.

Produktdaten

1. Mikrofonempfindlichkeit: -45±3dB
2. Mikrofonwiderstand: 2.2 KΩ
3. Megaphon Durchmesser: 40 MM
4. Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
5. Empfindlichkeit: 105 dB
6. Kabellänge: 2.0 M
7. Stecker: Ø 3.5 mm 2

Bemerkung

1. Legen Sie das Headset nicht in feuchten und nassen Ort.
2. Empfindlichkeit für längere Zeit kann das Gehör schädigen.
3. Selbst Stärke Legen Sie nicht, um das Kabel zu ziehen.

Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung		Tag Monat Jahr
Kunde	Name :	
	Tel :	PLZ :
	Adresse :	
Verkäufer		Adresse :
	Tel :	PLZ :

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Introduction des Fonctions

1. Installation : Prêt à l'emploi, sans logiciel pilote
2. Interface clavier : Port USB, pleine vitesse
3. 25 touches à simultanéité intégrale : A,Q,W,Z,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,T,Espace, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Maj-L, ;,.,-, et ←
4. Effets de rétro-éclairage en RGB:
   <1>Fn+Space : mode néon en rouge, bleu et vert.
   <2>Fn+Insert : mode spectrum en 7 couleurs
   <3>Fn+Fin, Activation ou désactivation du mode respiration du rétro-éclairage.
   <4>Fn+HOME : statique Mode en une sur 7 couleurs
   (rouge, vert, bleu, jaune, violet, cyan, blanc)
   <5>Fn+PagePréc, mode statique dans l'une des 3 séquences de couleurs
   (rouge+Bleu+vert, vert+rouge+bleu, Bleu+vert+rouge)
   <6>Fn+PageSuiv, mode de commutation marche/arrêt
5. Réglage de la luminosité
   <1> Fn↑ pour augmenter la luminosité
   <2>Fn↓ pour diminuer la luminosité
6. Réglage de la vitesse du rétro-éclairage :
   <1>Fn← – pour augmenter la vitesse
   <2>Fn→ – pour réduire la vitesse
7. Fonction de verrouillage de la touche Logo
   N=LogoL (■) : pour désactiver la touche Logo et la touche de menu. Répétez pour réverouiller.

Touche multimédias

Fn+F1 Lecteur Media
Fn+F2 V-
Fn+F3 V+
Fn+F4 Sourdine
Fn+F5 Arrêt
Fn+F6 Précédent
Fn+F7 Lecture/Pause
Fn+F8 Suivant
Fn+F9 E-mail
Fn+F10 Accueil
Fn+F11 Ouvrir mon ordinateur
Fn+F12 Rechercher

Questions et Réponses

1. Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur.
2. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Équilibrage

Contrepoids intégré, capable d'appliquer jusqu'à 8 poids d'équilibrage. Les utilisateurs peuvent régler les poids en augmentant ou en réduisant le contrepoids.

Description du logiciel

L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.
1. Réglez le DPI de la souris Viteses (portée : 400-3200DPI).
2. Macros : Enregistrez jusqu'à 19 actions et déclenchez-les avec un seul clic.
3. Rétroéclairage : Personnalisez l'éclairage de la souris
4. Personnalisez 5 boutons de souris.
5. Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris.

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Caractéristiques du produit

Le H120 se connecte à l'ordinateur ; il est compatible avec toutes les cartes son, il convient pour les jeux d'e-sport, pour écouter de la musique, pour le bavardage en ligne et pour les réunions vidéo.

Instructions d'utilisation

1. Branchez les deux prises de 3.5 mm sur les ports audio et micro d'un ordinateur.
2. Réglez le volume à l'aide de la molette de réglage.

Caractéristiques du produit

1. Sensibilité du micro : -45±3dB
2. Impédance du micro : 2.2 KΩ
3. Diamètre du mégaphone: Ø 40 mm
4. Bande passante : 20 Hz à 20 kHz
5. Sensibilité : 105 dB
6. Longueur du câble : 2.0 m
7. Prise : Ø 3.5 mm2

Remarques

1. Ne laissez pas le casque dans un lieu humide.
2. L'écoute prolongée à volume élevé peut provoquer des troubles auditifs.
3. Ne débranchez pas le câble en tirant dessus.

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque:
O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent par de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit		Jour Mois Année
Client	Nom :	
	Téléphone :	Code Postal :
	Adresse :	
Fournisseur		Adresse :
	Téléphone :	Code Postal :

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON. Lée Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un basóm) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.
4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Introducción a sus funciones

1. Instalación: Plug & play, no requiere controlador
2. Interfaz del teclado: puerto USB, alta velocidad
3. Pulsación simultánea de 25 teclas : Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M,Espacio, Tab , Ctrl-L,Alt-L,Shift-L,;,.,-,
4. Efectos de retroiluminación en RGB:
   <1>Fn+Espacio: modo neón en rojo, azul y verde.
   <2> Fn+Insert, modo de espectro en 7 colores.
   <3> Fn+Fin, activar o desactivar modo intermitente de retroiluminación.
   <4> Fn+Inicio, modo estático en una secuencia de una a 7 colores
   (rojo,verde,azul,amarillo,morado,cian, negro).
   <5> Fn+RePag, modo estático en una secuencia de 3 colores
   (rojo+verde+azul, verde+rojo+azul, azul+verde+rojo)
   <6> Fn+AvPag, modo de interruptor (Encendido/Apagado)
5. Ajuste del brillo:
   <1> Fn↑ para subir nivel de brillo
   <2> Fn↓ para bajar nivel de brillo
6. Ajuste de velocidad de la retroiluminación:
   <1> Fn ← Acelerar
   <2> Fn→ Desacelerar
7. Función de bloqueo de tecla WIN
   N=WINL (■): para desactivar la tecla WIN y la tecla Menú. Repetir para desbloquear.

Macros y retroiluminación

Fn+F1 Reproductor multimedia
Fn+F2 V-
Fn+F3 V+
Fn+F4 Silenciar
Fn+F5 Detener
Fn+F6 Pista anterior
Fn+F7 Reproducir/Pausar
Fn+F8 Pista siguiente
Fn+F9 Correo electrónico
Fn+F10 Inicio
Fn+F11 Abrir mi PC
Fn+F12 Buscar

Preguntas y respuestas

1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertada en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.
2. Si derramas un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente. Limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instrucciones de teclas

1. Tecla desactiva y enciende.
2. Rueda: La rueda es equivalente en sus funciones a la tecla del medio.
3. Tres niveles de ajuste de resolución. Presione el botón DPI. La resolución del mouse DPI cambiará a tres cambios 800/1600/2400/3200; La velocidad de movimiento del mouse también cambia simultáneamente.
4. Dos teclas laterales. La función extender es adelante o atrás.

Teclas

La correspondencia entre el nivel de velocidad de la luz LED y el funcionamiento de pop es: 1. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 1: 800PPP
2. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 2: 1600PPP
3. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 3: 2400PPP
4. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 4: 3200PPP

Compensación del peso

Contrapesos incorporados, que puede soportar hasta un peso de 8 pesas de balanza. los usuarios pueden añadir o reducir el contrapeso.

Descripción del software

El software está diseñado para que el usuario pueda configurar las características del software especial instalado en la computadora.
1. Ajuste de la velocidad del ratón (intervalo: 400-3200DPI).
2. Macros: grabe hasta 19 acciones y actívelas con un clic.
3. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón.
4. Personalice 5 botones del ratón.
5. Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está responderndo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es enfáticamente recomendado.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Función del producto

H120 se conecta a una PC, es compatible con todas las tarjetas de sonido, es adecuado para juegos de deportes electrónicos, reproducción de música, charlas en Internet y videoconferencias.

Instrucciones de uso

1. Conecte los dos enchufes de 3.5 mm en los puertos de audio y MIC de una computadora.
2. Ajuste el volumen mediante la rueda del controlador.

Especificación del producto

1. Sensibilidad del micrófono: -45±3dB
2. Resistencia del micrófono: 2.2KΩ
3. Diámetro del altavoz: Ø40mm Neodymium
4. Rango de frecuencia: 20Hz - 20kHz
5. Sensibilidad: 105dB
6. Longitud del cable: 2.0M
7. Conector: Ø3.5mm de 2

Notas

1) No utilice los auriculares en lugares húmedos y lluviosos.
2) Escuchar a alto volumen durante largos periodos puede dañar su audición.
3) No use mucha fuerza para tirar del cable.

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
O = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto		Día Mes Año
Cliente	Nombre :	
	Teléfono :	Código postal :
	Dirección :	
Mayorista		Dirección :
	Teléfono :	Código postal :

ROMANA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să citiți regulamentul garanției.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele în circuitul electric. Daunele cauzate de mână omului, precum dezasamblarea, loviria puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure de pământ nu sunt incluse.
2. Consumabile (precum tăpițele pentru picioare) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.
3. Completați cardul de garanție este valabil cu ștampila comercianturlui.
4. Acest card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.

Sisteme de operare acceptate

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Prezentarea funcțiilor

1. Instalare: Plug & play, nu necesită driver
2. Interfață tastatură: Port USB, viteză completă
3. Comutare 25 taste N- Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M,Spațiu,Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, ;,.,-,
4. Efecte iluminare de fundal RGB:
   <1>Fn+DEL: Mod Neon în roșu, albastru și verde.
   <2>Fn+INS: Mod Spectru în 7 culori
   <3>Fn+END: Activă sau dezactivă modul pulsare al iluminatului de fundal.
   <4>Fn+HOME: Mod static în una din cele 7 culori
   (roșu, verde, albastru, galben, mov, cyan, alb)
   <5>Fn+PGUP: Mod static în una dintre cele 3 secvențe de culori
   (roșu+albastru+verde, verde+roșu+albastru, albastru+verde+roșu)
   <6>Fn+PGDN, Modul de comutare PORNIT/OPRIT
5. Reglarea luminozității:
   <1> Fn↑ pentru nivel de luminozitate +
   <2>Fn↓ pentru nivel de luminozitate –
6. Reglarea vitezei iluminării de fundal:
   <1> Fn← – viteză mai mare
   <2>Fn→ – viteză mai mică
7. Funcție de blocare a tastei Win
   N=WINL (■): pentru a dezactiva tasta WIN și tasta de meniu. Repetați pentru a debloca.

Taste multimedia

Fn+F1 Player media
Fn+F2 V-
Fn+F3 V+
Fn+F4 Fără sunet
Fn+F5 Oprire
Fn+F6 Piesa anterioară
Fn+F7 Redare/pauză
Fn+F8 Piesa următoare
Fn+F9 E-mail
Fn+F10 Acasă
Fn+F11 Deschidere Computerul meu
Fn+F12 Căutare

Întrebări frecvente

1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Uergeți lichidul și puneți tastatura în un loc cald de exemplu, sub o lampă pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou.

Suport sistem de operare

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Instrucțiuni pentru taste

1. Tastele rămân și dreapta.
2. Buton de defilare: Butonul de defilare este echivalent cu butonul din mijloc.
3. Acceptă 4 niveze de rezoluție. Când butonul DPI este aplicat, rezoluția DPI a mouse-ului va comuta între patru niveze (800/1600/2400/3200), iar viteza deplasarea a mouse-ului se va schimba în avalul timp.
4. Două laterale, funcția implicită este înainte, înapoi.

Taste

Corespondența dintre nivelul de viteză a clipei LED-ului și frecvența DPI este după cum urmează:
1. Nivel viteză clipire LED 1 – 800DPI.
2. Nivel viteză clipire LED 2– 1600DPI.
3. Nivel viteză clipire LED 3 – 2400DPI.
4. Nivel viteză clipire LED 4– 3200DPI.

Contrabalansare

Contrapunțile încorporate, care poate accepta până la 8 greutăți de balansare, utilizatorii pot ajusta greutatea, creșterea sau scăderea contrapunctelor.

Instrucțiuni software

Utilizatorul poate ajusta similarurile setări prin intermediul software-ului, după descărcarea și instalarea acestuia.
1. Ajustați rezoluția DPI a mouse-ului după cum doriți: Viteză (interval: 400-3.200DPI).
2. Macro-uri: Înregistrați până la 19 de acțiuni și declanșați-le cu o singură tastă.
3. Iluminare: Personalizați iluminarea mouse-ului numărul de clicuri și intermitența.
4. Particularizați 5 butoane ale mouse-ului.
5. Setați 5 modurile de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea de deținută a mouse-ului.

Întrebări frecvente

1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați fiică mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător. Acesta poate fi pornit și pe alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele întunecate și murdare, care nu sunt plane sau strălucitoare
   pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

Sisteme de operare acceptate

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Specificații

H120 este compatibil cu toate mecioiele de pisică de sunet. Este alegerea ideală pentru gaming, muzica sau comunicarea pe internet.

Instrucțiuni de folosire

1. Conectați cele doua fise de 3.5 mm în porturile audio și MIC ale unui computer.
2. Ajustați volumul de la roata controlerului.

Specificații tehnice

1. Sensibilitate microfon: -45±3dB
2. Rezistanță microfon: 2.2KΩ
3. Diametru Loudspeaker : Ø40MM
4. Frecvența : 20Hz -20kHz
5. Sensibilitate : 105 dB
6. Lungime cablu : 2.0M
7. Jack : Ø3.5MM×2

Specificații tehnice

1. Nu ascultați sau depozitați produsul în locuri cu umiditate ridicată.
2. Folosirea cu sunete pe o durată lungă cu acuitate la intensitate ridicată , deuneaza auzului.
3. Nu deconectați cablu trageți de cablu.

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Cablu	○	○	○	○	○	○

Note:
O=indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.

Numele produsului		Zi Lună An
Client	Nume:	
	Tel:	Cod poștal:
	Adresă:	
Vânzător		Adresă:
	Tel:	Cod poștal:

REDRAGON

S101-BA-1

Gaming Keyboard & Mouse & Headset & Mousepad 4 In 1 Set

Gaming Keyboard & Mouse & Headset & Mousepad 4 In 1 Set Operating Instructions

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi nei circuiti elettrici. I danni causati da operazioni manuali, cadute o urti violenti, immersioni in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
3. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
4. Questa scheda di garanzia non verrà rilasciata qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.

Supporto sistema operativo

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Presentazione della funzione

1. Installazione: Plug & play, non ci bisogno di installare il driver
2. Interfaccia tastiera: Porta USB, velocità massima
3. 3pprimerto, 25 funzioni, tasto N: Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M,Spazio, Tab , Ctrl-L,Alt-L,Shift-L,;,.,-,
4. Effetti di retroilluminazione RGB:
   <1>Fn+DEL: Modalità Neon colore rosso, blu e verde.
   <2>Fn+INS: Modalità Spettro in 7 colori
   <3>Fn+END, Attiva o disattiva la modalità di luce interattiva della retroilluminazione.
   <4>Fn+HOME, modalità statica in uno dei 7 colori
   (rosso, verde, blu, giallo, viola, ciano, bianco).
   <5>Fn+PGUP, modalità statica in una delle 3 sequenze cromatiche
   (rosso+blu+verde, verde+rosso+blu, blu+verde+rosso)
   <6>Fn+PGDN, Modalità interruttore ON/OFF
5. Regolazione della luminosità:
   <1> Fn↑ per il livello di luminosità +
   <2>Fn↓ per il livello di luminosità –
6. Regolazione della velocità della retroilluminazione:
   <1> Fn← – velocità su
   <2>Fn→ – velocità giù
7. Funzione di blocco tasto Win
   N=WINL (■): per disattivare il tasto WIN e il tasto menu. Ripetere per sbloccare.

Tasti multimediali

Fn+F1 Lettore multimediale
Fn+F2 V-
Fn+F3 V+
Fn+F4 Disattiva audio
Fn+F5 Arresta
Fn+F6 Traccia precedente
Fn+F7 Riproduci
Fn+F8 Traccia successiva
Fn+F9 E-mail
Fn+F10 Home
Fn+F11 Apri il mio computer
Fn+F12 Cerca

Domande Più Frequenti - FAQ

1. Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer.
2. Se si rovescia del liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Istruzioni tasti

1. I tasti di sinistra e destra.
2. Tasto di scorrimento. Il pulsante di scorrimento è l'equivalente del pulsante centrale.
3. Supporta 4 velocità di risoluzione. Quando viene premuto il pulsante DPI, la risoluzione in DPI del mouse si ripeterà in quattro velocità (800/1600/2400/3200), e il movimento del mouse cambierà di velocità in modo immediato.
4. Due tasti laterali, la funzione predefinita è avanti, indietro.

Rasti

La velocità di lampeggiamento della spia LED corrispondente e il livello dei DPI sono come seguei:
1. Livello di velocità lampeggiamento LED 1: 800DPI
2. Livello di velocità lampeggiamento LED 2: 1600DPI
3. Livello di velocità lampeggiamento LED 3: 2400DPI
4. Livello di velocità lampeggiamento LED 4: 3200DPI

Contro-bilanciamento

Contrappesi integrati, che può portare fino a 8 pesi di bilanciamento, gli utenti possono regolare i pesi aggiungendo o riducendo il contrappeso.

Istruzioni software

L'utente può regolare le seguenti impostazioni tramite il software dopo averlo scaricato e installato.
1. Regolare i DPI del mouse a discrezione dell'utente. Velocità (gamma: 400-3200DPI).
2. Macro: Registra fino a 19 azioni e attivale con un clic.
3. Funzione tasti continui: imposta il numero di clic e il tempo di ritardo.
4. Personalizzare i 5 pulsanti del mouse.
5. Impostare 5 diverse modalità utente e alternare col pulsante sulla parte inferiore del mouse.

Domande più frequenti

1. Qualora il mouse non risponda, controllare se è collegato correttamente nella porta USB corrispondente del computer, in alternativa, provare un'altra porta USB.
2. Se il mouse si muove lentamente, si salta o si modo ritardato, provare a usarlo su un'altra superficie. Le superfici scure, sporche, non piane o luminose possono influire sulle prestazioni del mouse. Consigliamo caldamente di usare un tappetino.

Supporto sistema operativo

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Caratteristiche del prodotto

Il dispositivo H120 è connesso al PC, è compatibile con tutte le schede audio, ed è un'ottima scelta per il gaming di sport elettronici, per la riproduzione musicale, per chattare su internet, oltre che per video-conferenze.

Istruzioni di funzionamento

1. Collegare le due prese da 3.5mm nelle porte audio e MIC di un computer.
2. Regolare il volume tramite la rusta del controller.

Specifiche tecniche del prodotto

1. Sensibilità del microfono