



beatsstudio™

**QUICK START GUIDE**


## GETTING STARTED



- EN** Connect cable to micro USB port to charge.
- FR** Branchez le câble au port micro USB pour charger le casque.
- ES** Conecte el cable al puerto USB micro para cargar.
- PT** Conectar o cabo à porta USB do micro para carregar.



- EN** Tap power button to check battery Fuel Gauge.
- FR** Appuyez sur le bouton de mise en marche pour vérifier les indicateurs de charge des piles.
- ES** Pulse el botón de encendido para verificar el Indicador de energía de la batería.
- PT** Tocar no botão de alimentação para verificar o indicador de carga da bateria.




**EN** Plug in audio cable to turn on.

**FR** Branchez le câble audio pour mettre le casque en marche.

**ES** Conecte el cable de audio para encenderlo.

**PT** Conectar o cabo de áudio para ligar.




**EN** Remove audio cable to turn off.

**FR** Débranchez le câble audio pour éteindre le casque.

**ES** Retire el cable de audio para apagarlo.

**PT** Remover o cabo de áudio para desligar.



**EN** Press and hold Beats logo to mute.

**FR** Appuyez sans relâcher sur le logo Beats pour mettre en sourdine.

**ES** Oprima y mantenga oprimido el logotipo de Beats para silenciar.

**PT** Pressionar e segurar o logotipo Beats para silenciar.



**EN** Press power button without cable to enable ANC without music playback.

**FR** Appuyez sur le bouton de mise en marche sans brancher le câble pour activer la fonction ANC sans lire la musique.

**ES** Oprima el botón de encendido sin cable a fin de activar el ANC sin reproducción de música.

**PT** Pressionar o botão de alimentação sem o cabo para ativar a função ANC (cancelamento de ruído ativo) sem reproduzir a música.

# REMOTE TALK CONTROL

iPod®, iPhone® and iPad®



Android™, BlackBerry®, Windows®



Functionality may vary by device.

- |    |   |
|----|---|
| ▷  | Play, Lecture,<br>Reproducir, Reproduzir                  |
|    | Pause, Pause, Pausa, Pausar                               |
| ▷▷ | Skip Forward, Avancer,<br>Saltar hacia Adelante, Avançar  |
| ◁◁ | Scan Backward, Reculer,<br>Buscar hacia Atrás, Retroceder |

- |     |  |
|-----|--|
| ☎   | Answer, Répondre,<br>Responder, Atender  |
| ☎x  | End Call, Fin de L'appel,<br>Finalizar Llamada,<br>Encerrar Chamada              |
| 🗣️  | Voice Command,<br>Commande Vocale,<br>Marcación por Voz,<br>Comando de Voz       |
| 🔊+- | Volume Control, Contrôle du<br>Volume, Control del Volumen,<br>Control de Volume |

## NEED MORE INFORMATION?



[beatsbydre.com](https://beatsbydre.com)



1-800-442-4000  
6am to 7pm PST



Product Care  
Entretien du Produit  
Cuidado del Producto  
Cuidados com o Produto



Product Registration  
Enregistrement du Produit  
Registro del Producto  
Registro de Produto



User Guide  
Guide de L'utilisateur  
Guía del Usuario  
Guia do Usuário



Helpful Tips  
Conseils Utiles  
Consejos Útiles  
Dicas Úteis


"iPod", "iPhone" and "iPad" are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. "Android" is a trademark of Google Inc. "Windows" is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Blackberry is the property of Research In Motion Limited and is registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" et "iPad" sont des marques de commerce de Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays. "Android" est une marque de commerce de Google Inc. "Windows" est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blackberry est la propriété de Research In Motion Limited et est enregistré et/ou utilisé aux États-Unis et dans d'autres pays dans le monde. Il est utilisé sous licence de Research In Motion Limited.


"iPod", "iPhone" y "iPad" son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. "Android" es una marca comercial de Google Inc. "Windows" es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Blackberry es propiedad de Research In Motion Limited y está registrado y/o se utiliza en los EE.UU. y países de todo el mundo. Utilizado bajo licencia de Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" and "iPad" são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. "Android" é uma marca registrada da Google Inc., "Windows" é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Blackberry é propriedade da Research In Motion Limited registrada e/ou usada nos Estados Unidos e em outros países. Uso sob licença da Research In Motion Limited.

© 2013 Beats Electronics LLC

 [beatsbydre.com](http://beatsbydre.com)

 [facebook.com/beatsbydre](https://facebook.com/beatsbydre)

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)

