

### **TWS (TRUE WIRELESS STEREO) PARING 2 PBX-8008SM**

Step 1:

Push the Mode button on both speaker until both speaker are in Bluetooth Mode.

Display will show Bluetooth.

Step 2: When both speakers are in Bluetooth Mode. Push and hold the TWS button one of the speakers for 3 seconds. You will hear a beep. The speakers will connect together. Next time you put both speakers in Bluetooth mode at the same time, they will connect automatically

Step 3: On your Bluetooth settings on your device, find "QFX PBX-8008SM". If your TWS speaker paring was successful you should only see one "QFX PBX-8008SM" to choose from.

Select the "QFX PBX-8008SM".

Enjoy True Wireless Stereo (TWS) sound from your phone via Bluetooth




## **PORTABLE BATTERY SPEAKER**

### **User Manual PBX-8008SM**



## Control Panel Function



- 1.Power/VOLUME -&+
- 2.Charging Indicator  
RED=Charging  
Light off= Fully Charged
- 3.DC interface (5V)
- 4.Next track
- 5.Play/Pause&TWS (Wireless Bluetooth Connection: under bluetooth mode, press TWS button for around 3 seconds to pair another TWS speaker; Under FM mode, press Play/Pause&TWS to enter into automatic scan and all the scanned radio stations will be saved automatically.)
- 6.Previous track
- 7.MODE/LED ON(Long press to turn on/off light; Lightly press to enter into selection for Bluetooth,FM Radio,AUX Input,USB)
- 8.USB input
- 9.AUX input
- 10.MIC input

## SPECIFICATIONS

Frequency Response  
for main speaker: 68Hz-20KHz

Power Supply: DC5V

Maximum battery life based on minimum power and volume settings

## POWER SOURCE

- 1.Please charge the unit at least 4 hours before first time using.
2. Twist the dial clockwise/anticlockwise to switch on/off the unit.

## CHARGE THE BATTERY

When the battery is charging, the CHARGE STATUS lights shows on the LED display is red. After the battery has fully charged, the light turns off.

1. Connect the USB charge cable to the DC5V interface of the speaker firmly.
2. When the battery is fully charged, please disconnect the USB charge cable from the speaker.
- 3.The speaker works normally when charging.

## POWER/VOLUME

Twist the dial clockwise/anticlockwise to increase/decrease the music volume.

## PREVIOUS/NEXT BUTTON

Under playing status, press PREVIOUS/NEXT button to get back to a previous or next song.

## PAUSE/PLAY BUTTON

To stop playing the current track, please press PAUSE/PLAY button on the control panel. Press it once again to continue playing.

## MODE/LED ON

Long press to turn on/off light.

Lightly press to enter into playing mode selection(Bluetooth,FM Radio,AUX Input, USB).

## AUX IN JACK

1.Connect an audio cable to the AUX IN JACK of the speaker and to the audio output socket on the external audio devices such as MP3 player, discman,etc,then select LINE by pressing the MODE/LED ON button on the control panel .

2.Play from an external audio device.

## MIC IN JACK

Plug in microphone directly for playing.

## USB JACK

Insert USB card directly for playing.

## FM FUNCTION

Lightly press MODE/LED ON button to switch to FM mode. Press PLAY/PAUSE button on control panel for automatic searching and saving the radio stations, by pressing PREVIOUS or NEXT you can select a previous or next radio station.

## Bluetooth:

Press MODE/LED ON button on control panel to select Bluetooth mode. Simultaneously open the Bluetooth setting on your phone, tablet or any other bluetooth enabled audio device and select "QFX PBX-8008SM"(no need to match code),the unit and device will then connected via Bluetooth. Press the "NEXT SONG" and "PREVIOUS SONG" button on the control panel to select the song, press "PLAY/PAUSE" button to control the playing status.

## TWS (TRUE ESTÉREO INALÁMBRICO) PARING 2 PBX-8008SM

Paso 1:

Presione el botón Modo en ambos altavoces hasta que ambos estén en Modo Bluetooth. La pantalla mostrará Bluetooth.

Paso 2: cuando ambos altavoces están en modo Bluetooth. Mantenga presionado el botón TWS en uno de los altavoces durante 3 segundos. Oirá un pitido. Los altavoces se conectarán entre sí. La próxima vez que ponga ambos altavoces en modo Bluetooth al mismo tiempo, se conectarán automáticamente

Paso 3: en la configuración de Bluetooth de su dispositivo, busque "QFX PBX-8008SM". Si su sincronización de parlantes TWS fue exitosa, solo debería ver una "QFX PBX-8008SM" para elegir.

Seleccione el "QFX PBX-8008SM".

Disfrute del verdadero sonido estéreo inalámbrico (TWS) de su teléfono a través de Bluetooth




## ALTAVOZ DE BATERIA PORTÁTIL

### Manual de Usuario PBX-8008SM



## Control Panel Function



1. Poder / VOLUME - & +
2. Indicador de carga  
ROJO = cargando  
Luz apagada = completamente cargado
3. Interfaz 12.DC (5V)
4. siguiente pista
5. Play/Pause&TWS (Conexión Bluetooth sin cable: en el modo Bluetooth, presione Botón TWS durante unos 3 segundos para emparejar otro altavoz TWS; En el modo FM, presione ligeramente Play / Pause & TWS para ingresar al escaneo automático y Todas las estaciones de radio escaneadas se guardarán automáticamente.)
6. pista anterior
7. MODE / LED ON (Presione prolongadamente para encender / apagar la luz; presione ligeramente para ingresar a la selección de Bluetooth, Radio FM, Entrada AUX, USB)
8. USB JACK
- Entrada 9.AUX
- Entrada de 10.MIC

### PRESUPUESTO

Respuesta frecuente

para el altavoz principal: 68Hz-20kHz

Fuente de alimentación: DC5V

Máxima duración de la batería según la configuración mínima de potencia y volumen.

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Cargue la unidad al menos 4 horas antes de usarla por primera vez.
2. Gire el dial en sentido horario / antihorario para encender / apagar la unidad.

### CARGA LA BATERÍA

Cuando la batería se está cargando, las luces de ESTADO DE CARGA se muestran en la pantalla LED de color rojo. Una vez que la batería se ha cargado completamente, La luz se apaga.

1. Conecte firmemente el cable de carga USB a la interfaz DC5V del altavoz.
2. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable de carga USB del altavoz.

3.El altavoz funciona normalmente durante la carga.

### POTENCIA / VOLUMEN

Gire el dial en sentido horario / antihorario para aumentar / reducir el volumen. BOTÓN ANTERIOR / SIGUIENTE

En el estado de reproducción, presione el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para volver a la canción anterior o siguiente.

### BOTÓN DE PAUSA / JUEGO

Para detener la reproducción de la pista actual, presione el botón PAUSE / PLAY en el panel de control. Púlsalo una vez más para seguir jugando.

### MODO / LED luz

Pulsación larga para encender / apagar la luz.

Presione ligeramente para ingresar en la selección del modo de reproducción (Bluetooth, Radio FM, Entrada AUX, USB).

### AUX EN JACK

1. Conecte un cable de audio al AUX IN JACK del altavoz y al la toma de salida de audio en los dispositivos de audio externos, como el reproductor de MP3, el discman, etc, luego seleccione LINE presionando el botón MODE / LED ON en el panel de control.
2. Reproducir desde un dispositivo de audio externo.

### Micrófono en jack

Conecte el micrófono directamente para jugar.

### Conector USB

Inserte la tarjeta USB directamente para jugar.

### FUNCION FM

Presione ligeramente el botón MODE / LED ON para cambiar al modo FM. Presione PLAY / PAUSE Botón en el panel de control para buscar automáticamente y guardar la radio. estaciones, al presionar ANTERIOR o SIGUIENTE puede seleccionar una anterior o la siguiente estación de radio.

### Bluetooth:

Presione ligeramente el botón MODE / LED ON en el panel de control para seleccionar el modo Bluetooth.

Abra simultáneamente la configuración de Bluetooth en su teléfono, tableta o cualquier otro dispositivo de audio habilitado para Bluetooth y seleccione "QFX PBX-8008SM" (no es necesario que coincida con el código), el

La unidad y el dispositivo se conectarán a través de Bluetooth. Presiona "NEXT SONG" y

Botón "CANCIÓN ANTERIOR" en el panel de control para seleccionar la canción, presione Botón "REPRODUCIR / PAUSAR" para controlar el estado de reproducción.

