




TANK T2

User Manual


Content

1. Packing List	2
2. About the Smartwatch	3
3. About Watch Keys	4
4. Charging Tips	5
5. Pairing	6
6. Audio Settings	9
7. Settings on Watch Faces	15
8. Settings on Themes	16
9. Settings on "Sports Modes with Smart Recognition"	17
10. Quality Guarantee	19
11. FAQ	19
12. To Download User Manual in PDF	19
13. Technical Specifications	19
14. Safety Tips	20
15. Disclaimer	20


1. Packing List



Smartwatch



Magnetic Charging Base



Tempered Glass



User Manual

2. About the Smartwatch



3. About Watch Keys

1) Power key:



a. Press and hold the power key for 2 seconds to turn on/off the watch.

b. Press the power key once:
Return to the previous menu /
Light up the display / Turn off
the display

2) Sports key:



a. Press the sports key once:
Turn on "Sports Mode".

b. Press the sports key twice:
Turn on "Voice Assistant".

c. Press and hold the sports key for 2 seconds: Turn on "SOS Emergency"

4. Charging Tips

- Please fully charge the watch before using it.



- When the magnetic charging base is working, please keep it away from any metal conductor to prevent a fire.



5. Pairing

1) Two Alternative Ways to Download the App (KOSPET FIT)

a. Scan the QR code below to download KOSPET FIT.



App QR code



KOSPET FIT

b. Enter "KOSPET FIT" in App Store or Google Play to download the App.



App Store



Health & Fitness
★★★★★ 5.0



Google Play





KOSPET FIT
CRREPA


Install

2) Pair as Follows

a. When first using KOSPET FIT, please allow it to access Bluetooth on your compatible smartphone, location and grant other necessary permissions.





b. Enter "Device" in KOSPET FIT and tap "Connecting device" to find TANK T2 and tap "Pair".



c. Allow KOSPET FIT to access notifications of your compatible smartphone on pairing the App with the smartwatch.




d. If necessary, you can set reminders for calls, SMS messages and applications in KOSPET FIT.




6. Audio Settings

1) Setting up Bluetooth Calling:

a. Up to 100 contacts on your compatible smartphone can be synced to the smartwatch via KOSPET FIT.



b. Set up emergency contacts in KOSPET FIT.



- c. Tap  to enable or disable Bluetooth Calling.



- d. Once Bluetooth Calling is enabled, you can receive incoming phone calls on the watch.





e. Once Bluetooth Calling is enabled, you can also make phone calls directly on the watch.



f. For users with smartphone systems of Android or below iOS 15.0, please connect Bluetooth audio on the smartwatch as follows to enable Bluetooth Calling.


Steps to Enable Bluetooth Calling on iOS Smartphones:






Steps to Enable Bluetooth Calling on Android Smartphones:

Step 1: Once you've connected your smartwatch with the App, please tap "PAIR" in Bluetooth pairing request to enable Bluetooth Calling.



Step 2: Once you've connected your smartwatch with the App, please operate as follows to enable Bluetooth calling if you don't find the Bluetooth pairing request or you've tapped "CANCEL" by mistake.



2) Setting up Multimedia Audio

a. Enter "Settings → Sound & Vibration" to turn on "Media audio", which allows the watch to sync and play audio from your compatible smartphone.





b. Once “Music” is enabled on the watch, it can play music from your compatible phone.



7. Settings on Watch Faces

1) Press and hold the watch face for 2 seconds, then swipe to quickly switch between watch faces.



2) Setting up Always-On Display

a. Enter "Settings → Watch face & theme" to enable "Always-On Display".



b. Setting up Watch Faces for "Always-On Display"

Enter "Settings → Watch face & theme → Always-On Display → theme" to switch watch faces for "Always-On Display"



8. Settings on Themes

a. Tap "  " to quickly switch between display styles of the menu.



9. Settings on “Sports Modes with Smart Recognition”

Enter “Settings → Sport recognition” to enable sports modes with smart recognition. The watch enables smart recognition of 6 sports -- stationary state, walking, running, cycling, elliptical and rower.



a. Walking can be activated by a continuous walk for 10 minutes.



b. Running can be activated by a continuous run for 3 minutes.



c. Elliptical and Rower can be activated by continuous exercises for 3 minutes on an elliptical trainer and a rowing machine respectively.



10. Quality Guarantee

Please learn more about KOSPET warranty policies via the link below:
<https://kospet.com/pages/returns-refund-policy>.

You can also contact our after-sales service via email:
after-sales@kospet.com

11. FAQ

Enter KOSPET FIT and select Help to view FAQ.

12. To Download User Manual in PDF

Scan the QR code below to enter KOSPET Official Community and download the user manual in PDF.



Official Community

13. Technical Specifications :

TX Frequency:	2402-2480 MHz
RX Frequency:	Bluetooth: 0.78 dBm Bluetooth LE: -6.45 dBm

14. Safety Tips :

- 1) Do not expose the watch to extremely high-temperature environments like scorching sun rays or around high-temperature devices like heaters, ovens, microwave ovens, or water heaters. High-temperature environments may cause battery explosions or other safety accidents.
- 2) The product includes an irremovable pure cobalt battery. Non-professionals are not allowed to disassemble it in case of a safety accident.
- 3) This product has passed multiple waterproof tests before launch. Considering different using habits, its internal parts may experience wear and tear, which affects its sealing performance. Therefore please wear and use the smartwatch carefully during swimming and diving, but avoid wearing it in a sauna room or for a hot shower.
- 4) Our products do not belong to medical apparatus. The heart rate, blood pressure and other health data collected by it are only for reference rather than clinical basis.

15. Disclaimer:

This user manual is published by KOSPET that owns the right of final interpretation. We may make adjustments to this manual anytime if necessary. All pictures for describing functions are for reference only.

2. About the Smartwatch



3. Description des fonctions de la Watch

1) Touche de mise en marche :



a. Appuyez sur la touche de mise en marche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour allumer/éteindre la montre.

b. Appuyez une fois sur la touche de mise en marche : Retour au menu précédent / Allumer l'écran / Éteindre l'écran

2) Touche sports :



a. Appuyez une fois sur la touche sport pour activer le « mode sport ».

b. Appuyez deux fois sur la touche sport pour activer l'« Assistant vocal ».

c. Appuyez sur la touche sport et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour activer « SOS Urgence ».

4. Conseils pour la charge

- Veuillez charger complètement la montre avant de l'utiliser.



- Lorsque la base de chargement magnétique fonctionne, veuillez la tenir éloignée de tout conducteur métallique afin d'éviter tout risque d'incendie.



5. Jumelage

1) Deux manières de télécharger l'application (KOSPET FIT)

a. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger KOSPET FIT.



App QR code




KOSPET FIT

b. Entrez « KOSPET FIT » dans l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.



App Store





Google Play




2) Jumeler comme suit


a. Lors de la première utilisation de KOSPET FIT, veuillez l'autoriser à accéder au Bluetooth de votre smartphone, à la localisation et à accorder les autres autorisations nécessaires.




b. Entrez dans « Rechercher l'appareil » dans KOSPET FIT pour trouver TANK T2 et appuyez sur « jumeler ».



c. Autorisez KOSPET FIT à accéder aux notifications de votre smartphone pour connecter l'application à la smartwatch.




d. Si nécessaire, vous pouvez définir, dans KOSPET FIT, des rappels pour les appels, les SMS et les applications.




6. Paramètres audio

1) Configuration des appels Bluetooth:

a. Jusqu'à 100 contacts de votre smartphone peuvent être synchronisés avec la Smartwatch via KOSPET FIT.



b. Créez de contacts d'urgence dans KOSPET FIT.



c. Appuyez sur  pour activer ou désactiver les appels Bluetooth.



d. Une fois que la fonction d'appel Bluetooth est activée, vous pouvez recevoir des appels téléphoniques sur la montre.





e. Une fois que la fonction d'appel Bluetooth est activée, vous pouvez également passer des appels téléphoniques directement sur la montre.



f. Pour les utilisateurs avec smartphone système Android ou iOS inférieur à 15.0, veuillez svp connecter l'audio Bluetooth sur la smartwatch comme les instructions suivantes pour activer les appels Bluetooth.


Étapes pour Activer les Appels Bluetooth Sur les Smartphones iOS:






Étapes pour Activer les Appels Bluetooth Sur les Smartphones Android:

Étape 1: Une fois que vous avez connecté votre smartwatch à l'application, appuyez sur "PAIR" dans la demande d'appairage Bluetooth pour activer les appels Bluetooth.



Étape 2: Une fois que vous avez connecté votre smartwatch à l'application, procédez comme suit pour activer les appels Bluetooth si vous ne trouvez pas la demande d'appairage Bluetooth ou si vous avez appuyé sur "ANNULER" par erreur.



2) Paramètres audio multimédia

a. Accédez à « Réglage - Son et Vibration » pour activer « Audio du téléphone », cela permet à la montre de synchroniser et de lire le son de votre téléphone.





b. Une fois que la fonction « Musique » est activée sur la montre, celle-ci peut lire la musique de votre téléphone.



7. Réglage du cadran

1) Appuyez sur le cadran de la montre et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer rapidement d'un cadran à l'autre.



2) Configuration de l’Affichage permanent

a. Accédez à « Réglage → cadran & thèmes » pour activer « Affichage permanent ».



b. Configuration de l'écran de la montre pour l'affichage permanent. Accédez à « Réglage → cadran & thèmes → Affichage permanent → thèmes » pour changer le cadran de la montre.



8. Réglage des thèmes

a. Appuyez sur «  » pour changer rapidement le style d'affichage du menu.



9. Réglages du « Mode Reconnaissance intelligente des sports »

Entrez dans « réglage → reconnaissance du sport » pour activer les modes de sport avec reconnaissance intelligente. La montre permet la reconnaissance intelligente de 6 sports - marche, course, ellipseur, rameur, cyclisme, repos



a. Marcher pendant 10 minutes active le mode Marche.



b. Courir pendant 3 minutes active le mode Course.



c. Faire des exercices sur vélo elliptique ou rameur pendant 3 minutes activent le mode d'exercice correspondant.



10. Garantie de qualité

Pour en savoir plus sur les politiques de garantie de KOSPET, veuillez consulter le lien ci-dessous :

<https://kospet.com/pages/returns-refund-policy>

Vous pouvez nous contacter aussi par courriel :

Service après-vente : after-sales@kospet.com

11. FAQ

Vous trouverez plus d'informations sur les solutions aux pannes courantes dans l'Aide de KOSPET FIT.

12. Téléchargez le Manuel de l'utilisateur en PDF

Scannez le code QR ci-dessous pour entrer dans le Forum officiel de KOSPET et téléchargez le manuel d'utilisation en PDF.



Official Community

13. Technical Specifications :

Fréquence de transmission (TX) :	2402-2480 MHz
Fréquence de réception (RX) :	Bluetooth: 0.78 dBm Bluetooth LE: -6.45 dBm

14. Principaux conseils de sécurité:

- 1) N'exposez pas la montre à des environnements extrêmement chaud ou à proximité d'appareils extrêmement chauds tels que : radiateur, four, four micro-ondes ou chauffe-eau, qui pourraient faire exploser la batterie et entraîner des incidents de sécurité.
- 2) Ce produit comporte une batterie polymère non amovible qui ne doit pas être démontée par des non-professionnels afin d'éviter tout danger.
- 3) Ce produit a subi de nombreux tests d'étanchéité en usine. Compte tenu des différentes habitudes d'utilisation, les pièces internes peuvent subir une usure pouvant affecter les performances d'étanchéité. Par conséquent, veuillez porter et utiliser la Smartwatch avec précaution lorsque vous nagez ou plongez, et éviter de la porter dans les saunas ou les bains chauds.
- 4) Nos produits ne sont pas des appareils médicaux. La fréquence cardiaque, la pression artérielle et les autres données de santé qu'ils recueillent sont uniquement des données de référence et non des données cliniques.

15.Clause de non-responsabilité :

Ce manuel d'utilisation est publié par KOSPET qui détient le droit d'interprétation finale. KOSPET peut, à tout moment, mettre à jour le contenu du manuel si nécessaire. Toutes les images décrivant les fonctions sont fournies à titre indicatif uniquement.

2. Sobre el Reloj Inteligente



3. Acerca de los Botones del Reloj

1) Botón de encendido:



a. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el reloj.

b. Presione el botón de encendido una vez: Regresar al menú anterior/Iluminar la pantalla/Apagar la pantalla.

2) Botón de deporte:



a. Presione el botón de deporte una vez: Encender "Modo deportivo"

b. Presione el botón de deporte dos veces: Encender "Asistente de voz"

c. Mantenga presionado el botón de deporte durante 2 segundos: Encender "Emergencia SOS"

4. Consejos Sobre la Carga

- Carga el reloj por completo antes de utilizarlo.



- Cuando la base de carga magnética esté en funcionamiento, manténgala lejos de cualquier conductor metálico para evitar un incendio.



5. Emparejamiento

1) Dos Maneras Distintas para Descargar la Aplicación (KOSPET FIT)

a. Escanee el código QR a continuación para descargar KOSPET FIT.



App QR code




KOSPET FIT

b. Ingrese a "KOSPET FIT" en App Store o Google Play para descargar la aplicación.



App Store





Google Play




2) Empareje de la Siguiente Manera


a. Cuando utilice KOSPET FIT por primera vez, permítale el acceso al Bluetooth de su teléfono inteligente compatible, ubicación, y conceda otros permisos necesarios.




b. Ingrese a "Buscar dispositivo" en KOSPET FIT para encontrar TANK T2 y pulse en "Emparejar".



c. Permita que KOSPET FIT acceda a las notificaciones de su teléfono inteligente para conectar la aplicación con el reloj inteligente.




d. De ser necesario, puede configurar recordatorios para llamadas, mensajes SMS y aplicaciones en KOSPET FIT.




6. Configuración de Audio

1) Configuración de Llamadas por Bluetooth:

a. Se puede sincronizar hasta 100 contactos de su teléfono inteligente compatible en el reloj inteligente mediante KOSPET FIT.



b. Configure contactos de emergencia en KOSPET FIT.



c. Pulse  para habilitar o deshabilitar las llamadas por Bluetooth.



d. Una vez que las llamadas por Bluetooth estén habilitadas, podrá recibir llamadas telefónicas entrantes en el reloj.





e. Una vez que las llamadas por Bluetooth estén habilitadas, también podrá realizar llamadas telefónicas directamente desde el reloj.



f. Para usuarios con sistemas de smartphone de Android o iOS 15.0 posterior, conecte el audio Bluetooth en el smartwatch de la siguiente manera para habilitar las llamadas Bluetooth.


Pasos para Habilitar las Llamadas Bluetooth en Smartphones iOS :






Pasos para Habilitar las Llamadas Bluetooth en Smartphones Android :

Paso 1: Una vez que haya conectado su smartwatch con la aplicación, toque "EMPAREJAR" en la solicitud de emparejamiento de Bluetooth para habilitar las llamadas por Bluetooth.



Paso 2: Una vez que haya conectado su smartwatch con la aplicación, opere de la siguiente manera para habilitar las llamadas por Bluetooth si no encuentra la solicitud de emparejamiento de Bluetooth o si ha tocado "CANCELAR" por error.



2) Configuración de Audio Multimedia

a. Ingrese a "Ajustes—Sonido y Vibración" para encender "Audio del Teléfono", el cual permite al reloj sincronizar y reproducir el audio desde su teléfono compatible.





b. Una vez que la opción "Música" esté habilitada en el reloj, podrá reproducir música desde su teléfono compatible.



7. Configuración de las Esferas del Reloj

1) Mantenga presionada la esfera del reloj durante 2 segundos para cambiar entre esferas.



2) Configuración de Pantalla Siempre Encendida

a. Ingrese a "Ajustes → esfera del reloj y temática" para habilitar la opción "Pantalla Siempre Encendida".



b. Configuración de Esferas del reloj para "Pantalla Siempre Encendida":
Ingrese a "Ajustes → esfera del reloj y temática → Pantalla Siempre Encendida → temática" para alternar entre las esferas del reloj para la opción "Pantalla Siempre Encendida"



8. Configuración de Temáticas

a. TPulse "  " para alternar entre los estilos de pantalla del menú.



9. Configuración de "Modos Deportivos con Reconocimiento Inteligente"

Ingresa a "Ajustes → reconocimiento deportivo" para habilitar los modos deportivos con reconocimiento inteligente. El reloj permite el reconocimiento inteligente de 6 deportes: caminata, carrera, elíptica, remo, Montar y estar estático.



a. El modo Caminata se puede activar al caminar de forma continua durante 10 minutos.



b. El modo Carrera se puede activar al correr de forma continua durante 3 minutos.



c. Los modos Elíptica y Remo se pueden activar al realizar el ejercicio continuo durante 3 minutos sobre una bicicleta elíptica o una máquina de remo respectivamente.



10. Garantía de Calidad

Entérese de las políticas de garantía de KOSPET mediante el enlace a continuación:

<https://kospet.com/pages/returns-refund-policy>.

También puede contactarnos por correo electrónico:

Servicio posventa: after-sales@kospet.com

11. Preguntas Frecuentes

Ingresa a KOSPET FIT y selecciona Ayuda para ver las Preguntas Frecuentes.

12. Para Descargar el Manual del Usuario en PDF

Escanee el código QR a continuación para ingresar a la Comunidad oficial KOSPET y descargar el manual del usuario en PDF.



Official Community

13. Technical Specifications :

Frecuencia TX:	2402-2480 MHz
Frecuencia RX:	Bluetooth: 0.78 dBm Bluetooth LE: -6.45 dBm

14. Consejos de Seguridad de los Botones:

- 1) Evite exponer el reloj a un ambiente de alta temperatura como rayos ardientes, o alrededor de dispositivos de alta temperatura como calefactores, hornos, hornos microondas, o calentadores de agua. Los ambientes de alta temperatura pueden provocar explosiones de la batería u otros accidentes de seguridad.
- 2) El producto incluye una batería de polímero de litio fija. Está prohibido que personal no profesional la desarmen en caso de un accidente de seguridad.
- 3) Este producto ha pasado por varias pruebas de impermeabilidad antes de su lanzamiento. En consideración de los diferentes hábitos de uso, sus partes internas pueden sufrir desgaste natural, el cual afecta su rendimiento de sellado. Por lo tanto, utilice el reloj inteligente con cuidado al nadar y sumergirse, pero evite utilizarlo en una sala de sauna o para tomar una ducha caliente.
- 4) Nuestros productos pertenecen a aparatos médicos. La frecuencia cardíaca, presión sanguínea y otros datos de salud que recopila son solo de referencia y no para fundamento clínico.

15. Exclusión de Responsabilidad:

Este manual del usuario lo publica KOSPET, el cual posee el derecho de la interpretación definitiva. De ser necesario, podemos realizar ajustes a este manual en cualquier momento. Todas las imágenes para describir las funciones son solo de referencia.

2. Akıllı Saat Hakkında



3. Saat Tuşları Hakkında

1) Güç Tuşu:



a. Saati açmak/kapatmak için güç tuşunu 2 saniye basılı tutun.

b. Güç tuşuna bir kez basın:
Önceki menüye dön / Ekranı aydınlat / Ekranı kapat

2) Spor tuşu:



a. Spor tuşuna bir kez basın:
"Spor Modu"nu açın.

b. Spor tuşuna iki kez basın:
"Sesli Asistan"ı açın.

c. Spor tuşunu 2 saniye basılı tutun: "SOS Acil Durumunu" açın.

4. Şarj İpuçları

- Lütfen kullanmadan önce saati tamamen şarj edin.



- Manyetik şarj aleti çalışırken, yangın çıkmasını önlemek için lütfen herhangi bir metal iletkeni uzak tutun.



5. Eşleştirme

1) Uygulamayı İndirmenin İki Alternatif Yolu (KOSPET FIT)

a. KOSPET FIT'i indirmek için aşağıdaki QR kodunu tarayın.



App QR code



KOSPET FIT

b. Uygulamayı indirmek için App Store veya Google Play'de "KOSPET FIT" yazın.



App Store



Health & Fitness
★★★★★ 5.8



Google Play




KOSPET FIT
CRREPA


Install

2) Aşağıdaki gibi eşleştirin

a. KOSPET FIT'i ilk kullanırken lütfen uyumlu akıllı telefonunuzdaki Bluetooth'a, konumunuza erişmesine izin verin ve diğer gerekli izinleri verin.





b. TANK T2'yi bulmak için KOSPET FIT'te "Cihaz Ara" girin ve "Eşleştir"e dokunun.



c.Uygulamayı akıllı saate bağlamak için KOSPET FIT'in uyumlu akıllı telefonunuzun bildirimlerine erişmesine izin verin.




d. Gerekirse KOSPET FIT'te aramalar, SMS mesajları ve uygulamalar için hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.




6. Ses Ayarları

1) Bluetooth Aramasını Ayarlama:

a. Uyumlu akıllı telefonunuzdaki 100 adede kadar kişi KOSPET FIT aracılığıyla akıllı saatle senkronize edilebilir.



b. KOSPET FIT'te acil durum kişilerini kurun.



c. Bluetooth Aramasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  'e dokunun.



d. Bluetooth Arama özelliği etkinleştirildiğinde, saatte gelen telefon aramalarını alabilirsiniz.





e. Bluetooth Arama etkinleştirildiğinde, doğrudan saat üzerinden de telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.



f. Android telefon kullananlar veya iOS 15.0 sürümünden daha düşük sürüme sahip iPhone kullanıcıları Bluetooth ile aramayı etkinleştirmek için lütfen akıllı saatteki bluetooth sesini aşağıda yer aldığı gibi ayarlayın:


iOS Akıllı Telefonlarda Bluetooth Aramayı Etkinleştirme Adımları:






Android Akıllı Telefonlarda Bluetooth Aramayı Etkinleştirme Adımları:

Aşama 1: Akıllı saatinizi Uygulamaya bağladıktan sonra, Bluetooth Çağrısını etkinleştirmek için lütfen Bluetooth eşleştirme isteğinde "EŞLEŞTİR"e dokununuz.



Aşama 2: Akıllı saatinizi Uygulamaya bağladıktan sonra, Bluetooth eşleştirme isteğini bulamazsanız veya yanlışlıkla "İPTAL"e dokunduysanız, Bluetooth aramasını etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki işlemleri yapın.



2) Multimedya Sesini Ayarlama

a. Saatin uyumlu telefonunuzdan sesi senkronize etmesini ve çalmasını sağlayan "Telefon Sesi"ni açmak için "Ayar—Ses&Titreşim"e girin.





b. Saat "Müzik" ile etkinleştirildiğinde, uyumlu telefonunuzdan müzik çalabilir.



7. Saat Arayüz Ayarları

- 1) Saat arayüzleri arasında hızlı geçiş yapmak için saat arayüzüne 2 saniye basılı tutun.



2) “Her Zaman Açık Ekran” Ayarlama

- a. “Her Zaman Açık Ekran”ı etkinleştirmek için “Ayarlar → Saat arayüzü & tema”ya girin.



- b. "Her Zaman Açık Ekran" için Saat Arayüzünü Ayarlama:
"Her Zaman Açık Ekran" için saat yüzlerini değiştirmek için "Ayarlar → Saat yüzü & tema → Her Zaman Açık Ekran → Tema" girin.



8. Temalardaki Ayarlar

- a. Menünün görüntüleme stilleri arasında hızla geçiş yapmak için " " düğmesine dokunun.



9. “Akıllı Tanıma ile Spor Modları” ile ilgili ayarlar

Akıllı tanıma ile spor modlarını etkinleştirmek için “Ayarlar → Spor tanıma” girin. Saat, yürüyüş, koşu, Eliptik Bisiklet, Kürek Çekme Aleti Bisiklete binme ve ayakta olmak üzere 6 sporun akıllıca tanınmasını sağlar.



a.Yürüme, 10 dakikalık sürekli bir yürüyüşle etkinleştirilebilir.



b. Koşu, 3 dakikalık sürekli bir çalışma ile etkinleştirilebilir.



c. Eliptik Bisiklet ve Kürek çekme Aleti, sırasıyla eliptik bir antrenör ve bir kürek makinesi üzerinde 3 dakikalık sürekli egzersizlerle etkinleştirilebilir.



10. kalite garantisi

Lütfen aşağıdaki bağlantı aracılığıyla KOSPET garanti politikaları hakkında daha fazla bilgi edinin:

<https://kospet.com/pages/returns-refund-policy>

Bizimle e-posta yoluyla da iletişime geçebilirsiniz:

Satış sonrası servis: after-sales@kospet.com

11. SSS

KOSPET FIT'e girin ve SSS'yi görüntülemek için Yardım'ı seçin.

12. Kullanım Kılavuzunu PDF Olarak İndirmek İçin

KOSPET Resmi Topluluğuna girmek için aşağıdaki QR kodunu tarayın ve kullanım kılavuzunu PDF olarak indirin.



Official Community

13. Technical Specifications :

TX Frekansı:	2402-2480 MHz
RX Frekansı:	Bluetooth: 0.78 dBm Bluetooth LE: -6.45 dBm

2. معلومات عن الساعة



3. معلومات عن ازرار الساعة

١) مفتاح التشغيل



أ. الضغط علي مفتاح التشغيل
لمده ٣ ث لتشغيل\ إيقاف الساعة

ب. الضغط مره واحده للرجوع
للقائمة السابقة / إيقاف الشاشة
/ إغلاق الشاشة

٢) مفتاح الرياضات



أ \ الضغط مره واحده
لتشغيل وضع الرياضات

ب \ الضغط مرتين لتشغيل
المساعد الصوتي

ج \ أضغط لمده ٣ ث لإجراء
مكالمة الطوارئ

4. طريقه الشحن

- قبل الاستخدام برجاء التأكد من إتمام شحن الساعة 100 %



- يرجى أبعاد قاعده الشحن المغناطيسيه عن أي جسم معدني أثناء الشحن لتجنب حدوث ماس كهربائي او حريق



5. التوصيل

(ا) طريقتان لتحميل تطبيق (KOSPET FIT)

أمسح رمز الاستجابة السريع من هنا لتنزيل التطبيق و تثبيته



App QR code




KOSPET FIT

أختار (KOSPET FIT) من متجر ابل او جوجل وقم بتحميل التطبيق



App Store




Google Play




٢) يرجى اتباع الخطوات


(أ) عند استخدام KOSPET FIT لأول مرة ، يرجى السماح له بالتوصيل بالبلوتوث على هاتفك الذكي المتوافق ومنح الموقع والأذونات الضرورية الأخرى.




(ب) اضغط علي "البحث عن الجهاز" في KOSPET FIT للعثور على TANK T2 ثم ضغط على "توصيل".



ت) اسمح لـ KOSPET FIT بالوصول إلى إشعارات هاتفك الذكي المتوافق لتوصيل التطبيق بالساعة الذكية.




ث) إذا لزم الأمر ، يمكنك تعيين تذكيرات للمكالمات والرسائل النصية القصيرة والتطبيقات في KOSPET FIT.




6. إعدادات الصوت

1 (إعدادات مكالمات البلوتوث):

أ. يمكن مزامنة ما يصل إلى 100 جهة اتصال من هاتفك الذكي المتوافق مع الساعة الذكية عبر KOSPET FIT.



ب) قم بإعداد جهة اتصال الطوارئ في KOSPET FIT.



للموافقة أو عدم الموافقة لإتصال مكالمات البلوتوث



ج \ اضغط علي



د \ عند تشغيل خاصية مكالمات البلوتوث يمكنك إستقبال المكالمات الهاتفية عن طريق الساعة




س ١ كما يمكنك إجراء المكالمات الهاتفية مباشرة عن طريق الساعة



الهواتف على Bluetooth اتصال لتمكين خطوات Android بنظام تعمل التي الذكية ف
1: الخطوة الذي رجى ، بالتطبيق الذكية ساعتك توصيل بمجرد لتمكين
البلوتوث إقران طلب في "إقران" على قر. البلوتوث عبر الاتصال



الخطوة 2 اليرجى ، بالتطبيق الذكية ساعتك توصيل بمجرد البلوتوث عبر الاتصال
لتمكن التالي النحو على عمل ن إذا أو البلوتوث إقران طلب على تعثر لم إذا وث
الخطأ طريق عن "إلغاء" على قرت



٢ (إعدادات صوت الوسائط المتعددة

أضغط علي إعدادات الصوت و الاهتزاز لتشغيل أو إلغاء صوت الهاتف من الساعة لمجرد تفعيل
يتم مقارنة صوت الهاتف مع الساعة





٢ (إعدادات صوت الوسائط المتعدده

أضغط علي إعدادات الصوت و الأهتزاز لتشغيل أو إلغاء صوت الهاتف من الساعة لمجرد تفعيل
يتم مقارنة صوت الهاتف مع الساعة





ب\ عند تفعيل إعدادات الوسائط المتعددة من الساعة يمكنك أيضا تشغيل الموسيقى من الساعة المتصلة بالهاتف



7. إعدادات وجه الساعة

١ (برجاء الضغط لمدة ٢ ث على الشاشة لتغيير وجهات الساعة المتعدده



٢ (إعدادات وضع الشاشة الدائم

. إختيار إعدادات ثم وجه الساعة و الأنماط للسماح بوضع الشاشة الدائم



ب \ إختيار شكل وضع الشاشة الدائم
أ إختيار إعدادات ثم وجه الشاشة و الأنماط ثم تفعيل وضع الشاشة الدائم , ثم تغير أنماط وجه الشاشة " لوضع الشاشة الدائم "



8. إعدادات القائمة الرئيسية

أ \ إختيار  للتغير السريع في انماط القائمة الرئيسيه



9. إعدادات الأنشطة الرياضية و التعرف الذكي

أدخل " الإعدادات " > التعرف على الرياضة " لتمكين الأوضاع الرياضية مع التعرف الذكي.
تتيح الساعة التعرف الذكي على 6 رياضات - المشي والجري وجهاز الليبتيكال والتجديف
الركوب ووقوف مثبت



١ \ يتم التعرف على رياضة المشي تلقائيا بعد الإستمرار في المشي ١٠ دقائق



ب \ يتم التعرف علي رياضه الجري تلقائيا بعد الإستمرار في الجري ٣ دقائق



ج \ يتم التعرف علي جهاز الإليبتيكال او التجديف تلقائيا بعد الأستمراريه لمده ٣ دقائق



10. ضمان الجودة

يرجى معرفة المزيد حول سياسات ضمان KOSPET عبر الرابط أدناه:

<https://kospet.com/pages/returns-refund-policy>.

يمكنك أيضًا التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني :

after-sales@kospet.com

خدمة ما بعد البيع

ادخل KOSPET FIT وحدد Help لعرض الأسئلة الشائعة.

11. التعليمات

امسح رمز QR أدناه للدخول إلى KOSPET Official Community و

قم بتنزيل دليل المستخدم بصيغة PDF.

12. لتحميل دليل المستخدم بصيغة PDF

المجتمع الرسمي



Official Community

Technical Specifications 13.

TX Frequency :	2402-2480 MHz
RX Frequency :	Bluetooth: 0.78 dBm Bluetooth LE: -6.45 dBm

14. نصائح السلامة الرئيسية :

- 1 ، لا تعرض الساعة لبيئات شديدة الحرارة
مثل أشعة الشمس الحارقة أو حول الأجهزة عالية الحرارة مثل السخانات ،
أفران أو أفران ميكروويف أو سخانات مياه. درجة حرارة عالية
قد تسبب البيئات انفجارات للبطاريات أو حوادث أخرى تتعلق بالسلامة.
- 2 ، المنتج يتضمن بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة. غير المتخصصين
غير مسموح بفكها في حالة وقوع حادث أمان.
- 3 ، لقد اجتاز هذا المنتج عدة اختبارات مقاومة للماء قبل الإطلاق.
بالنظر إلى عادات الاستخدام المختلفة ، فقد تتعرض أجزائه الداخلية للتآكل
والتمزق ، مما يؤثر على أداء الختم. لذا يرجى ارتداء
واستخدامي الساعة الذكية بعناية أثناء السباحة والغطس ، لكن تجنب ذلك
ارتدائه في غرفة الساونا أو للاستحمام الساخن.
- 4 ، منتجاتنا لا تنتمي إلى الأجهزة الطبية. معدل ضربات القلب
ضغط الدم والبيانات الصحية الأخرى التي تم جمعها هي للإشارة فقط
بدلا من الأساس السريري.

15. إخلاء المسؤولية :

تم نشر دليل المستخدم هذا من قبل KOSPET التي تمتلك الحق النهائي
التفسير. يجوز لنا إجراء تعديلات على هذا الدليل في أي وقت إذا
من الضروري. جميع الصور لوصف الوظائف هي للإشارة فقط.