



www.qfxusa.com



PBX-126

User Manual for PBX-126 Portable Speaker

Features:

Bluetooth

True Wireless Stereo

FM Radio

USB/TF Card Inputs

Aux Input

Microphone Input

Karaoke Function

Rechargeable Lithium battery

Specification:

Output power: 10W

Driver unit size: 4 inch

Impedance: 3 Ohm

S/N ratio: $\geq 80\text{dB}$

Separation: $\geq 45\text{dB}$

Distortion: $\leq 1.0\%$

Frequency response: 100Hz-20KHz

Bluetooth version: V4.2+EDR

Bluetooth range: 10 meters

Bluetooth pairing name BT-126

Bluetooth profiles supported: A2DP

USB & TF max. memory supported: 32 GB

FM radio: 87.5-108.0MHz

Battery capacity: Built-in 2400mAh

Battery type: Lithium-Ion

Playback time: 80MINS at maximum volume

Charging indicator: Yes

Charge voltage: DC 5V

Accessory:

USB Charging Cable

Aux Cable 3.5mm

User Manual

Connect to Bluetooth device

Bluetooth Pairing:


Begin by turning ON the unit. The ON/OFF switch is located on the back panel. Use the mode button “M” to enable Bluetooth. On your mobile device search for “QFX BT-136” under the Bluetooth settings menu and

connect. Your mobile device should now be paired with the “BT-136” and ready for music playback.

True Wireless Stereo:

If you have 2 “QFX BT-136” units with the TWS function, turn on both units, and press and hold the MODE button on either unit for a few seconds. The units will connect automatically.

Note: True Wireless Stereo (TWS) function only work in Bluetooth mode.



1. ON/OFF/: Turn ON/OFF the unit.
2. Microphone Input: 6.35mm jack.
3. AUX: 3.5mm jack.
4. USB Input: Insert USB device.
5. TF Input: Insert TF Card
6. M: Toggle through BT, AUX, USB, TF, FM Radio. Also the TWS button.
7. ►►||: Play and Pause current track. In FM mode, press and hold for auto scan.
8. |◀◀: Press and hold to decrease the volume. Press for previous track or FM radio station.
9. ►►|: Press and hold to increase the volume. Press for next track or FM radio station.
10. Press to increase the bass.
11. Press to change the LED Light mode
12. DC-5V: USB - DC-5V, 1A min

Bluetooth

Begin by turning ON the unit. The ON/OFF switch is located on the back panel. Use the mode button “M” to enable Bluetooth. On your mobile device search for “QFX BT-136” under the Bluetooth settings menu and connect. Your mobile device should now be paired with the “BT-136” and ready for music playback.

Press ►|| to Play/Pause, press |◀◀ return to the previous track and ►►| to go to the next track.

AUX-IN

Press the MODE Button to enable Aux mode. plug the audio 3.5mm Aux cable to the jack, Press and hold the |◀◀ and ►►| buttons to decrease and increase the volume.

USB/TF Card

Insert the USB or TF card into the USB/TF port to playback .mp3 music files from the device. Press ►|| to Play/Pause, press |◀◀ return to the previous track and ►►| to go to the next track.

FM RADIO

Press the MODE button to enable the FM Radio mode. Press the ►|| Button to search FM channels automatically. This operation will scan all FM stations and Pre-record them to the memory. The scan procedure will take several minutes to complete and should not be interrupted. Once complete, you can short press |◀◀ or ►►| to move forward or backward. Press and hold the |◀◀ and ►►| buttons to decrease and increase the volume

Charging

Plug the Micro USB cable into charging port and connect to a power source (5V, 1A min). The charging LED light indicator should light up red when the unit is charging.

Características:

Bluetooth

Verdadero estéreo inalámbrico

Radio FM

Entradas de Tarjeta USB / TF

Entrada Auxiliar

Entrada de Micrófono

Función de Karaoke

Batería de litio recargable

Especificación:

Potencia de salida: 10 W

Tamaño de la unidad de controlador: 4 pulgadas

Impedancia: 3 ohmios

Relación S / N: $\geq 80\text{dB}$

Separación: $\geq 45\text{dB}$

Distorsión: $\leq 1.0\%$

Respuesta de frecuencia: 100 Hz-20 KHz

Versión de Bluetooth: V4.2 + EDR

Alcance de Bluetooth: 10 metros

Nombre de emparejamiento de Bluetooth BT-126

Perfiles de Bluetooth compatibles: A2DP

USB y TF máx. memoria admitida: 32 GB

Radio FM: 87,5-108,0 MHz

Capacidad de la batería: 2400 mAh incorporada

Tipo de batería: Ion de litio

Tiempo de reproducción: 80MINS a volumen máximo

Indicador de carga: sí


Voltaje de carga: DC 5V, 1A

Accesorio:

Cable de carga USB

Cable auxiliar de 3,5 mm

Manual de usuario



1. ON / OFF / : Enciende / apaga la unidad.
2. Entrada de micrófono: conector de 6,35 mm.
3. AUX: conector de 3,5 mm.
4. Entrada USB: inserte el dispositivo USB.
5. Entrada TF: inserte la tarjeta TF
6. M: Alternar entre BT, AUX, USB, TF, Radio FM. También el botón TWS.
7. ►►||: reproducir y pausar la pista actual. En el modo FM, mantenga pulsado para realizar una búsqueda automática.
8. |◄◄: Mantenga pulsado para bajar el volumen. Presione para la pista anterior o la estación de radio FM.
9. ►►|: Mantenga pulsado para subir el volumen. Presione para la siguiente pista o estación de radio FM.
10. Presione para aumentar los graves.
11. Presione para cambiar el modo de luz LED
12. DC-5V: USB - DC-5V, 1A min

Bluetooth

Empiece por encender la unidad. El interruptor de ENCENDIDO / APAGADO se encuentra en el panel posterior. Utilice el botón de modo "M" para habilitar Bluetooth. En su dispositivo móvil, busque "QFX BT-136" en el menú de configuración de Bluetooth y conéctese. Su dispositivo móvil ahora debería estar emparejado con el "BT-136" y listo para la reproducción de música.

Presione ►►|| para Reproducir / Pausa, presione para ◀◀ regresar a la pista anterior y ►► para ir a la pista siguiente.

EN EL

Presione el botón MODE para habilitar el modo Aux. conecte el cable auxiliar de audio de 3,5 mm al conector. Mantenga presionados los botones ◀◀ y ►► para disminuir y aumentar el volumen.

Tarjeta USB / TF

Inserte la tarjeta USB o TF en el puerto USB / TF para reproducir archivos de música .mp3 desde el dispositivo. Presione ►►|| para Reproducir / Pausa, presione ◀◀ para regresar a la pista anterior y ►► para ir a la pista siguiente.

Radio FM

Presione el botón MODE para habilitar el modo de radio FM. Presione el ►►|| Botón para buscar canales FM automáticamente. Esta operación buscará todas las estaciones de FM y las pregrabará en la memoria. El procedimiento de escaneo tardará varios minutos en completarse y no debe interrumpirse. Una vez completado, puede presionar ◀◀ y ►► brevemente o para avanzar o retroceder. Mantenga presionados los botones ◀◀ y ►► para disminuir y aumentar el volumen

Cargando

Enchufe el cable Micro USB en el puerto de carga y conéctelo a una fuente de alimentación (5V, 1A min).

El indicador de luz LED de carga debe iluminarse en rojo cuando la unidad se está cargando.

Les Caractéristiques:

Bluetooth

Véritable stéréo sans fil

Radio FM

Entrées de carte USB / TF

Entrée auxiliaire

Entrée microphone

Fonction karaoké

Batterie au lithium rechargeable

Spécification:

Puissance de sortie: 10 W

Taille de l'unité de pilote: 4 pouces

Impédance: 3 ohms

Rapport S / N: $\geq 80\text{dB}$

Séparation: $\geq 45\text{dB}$

Distorsion: $\leq 1,0\%$

Réponse en fréquence: 100Hz-20KHz

Version Bluetooth: V4.2 + EDR

Portée Bluetooth: 10 mètres

Nom d'appairage Bluetooth BT-126

Profils Bluetooth pris en charge: A2DP

USB et TF max. mémoire prise en charge: 32 Go

Radio FM: 87,5-108,0 MHz

Capacité de la batterie: 2400mAh intégrée

Type de batterie: lithium-ion

Temps de lecture: 80 minutes au volume maximum

Indicateur de charge: oui


Tension de charge: DC 5V, 1A

Accessoire:

Câble de chargement USB

Câble auxiliaire de 3,5 mm

Manuel de l'utilisateur



1. ON / OFF /: Allume / éteint l'appareil.
2. Entrée microphone: prise jack 6,35 mm.
3. AUX: prise jack 3,5 mm.
4. Entrée USB: insérez le périphérique USB.
5. entrée TF: insérer la carte TF
6. M: Basculez entre BT, AUX, USB, TF, Radio FM. Aussi le bouton TWS.
7. ►►|| lecture et pause de la piste en cours. En mode FM, maintenez la touche enfoncée pour la recherche automatique.
8. |◄◄: Appuyez et maintenez pour diminuer le volume. Appuyez sur ► pour la piste ou la station de radio FM précédente.
9. ►►|: Appuyez et maintenez pour augmenter le volume. Appuyez sur ► pour la piste ou la station de radio FM suivante.
10. Appuyez sur ► pour augmenter les basses.
11. Appuyez sur ► pour changer le mode d'éclairage LED
12. DC-5V: USB - DC-5V, 1A min

Bluetooth

Commencez par allumer l'appareil. L'interrupteur MARCHE / ARRÊT est situé sur le panneau arrière. Utilisez le bouton de mode «M» pour activer Bluetooth. Sur votre appareil mobile, recherchez «QFX BT-136» dans le menu de configuration Bluetooth et connectez-vous. Votre appareil mobile devrait maintenant être couplé avec le «BT-136» et prêt pour la lecture de musique.

Appuyez sur ►►|| pour Lecture / Pause, appuyez |◄◄ sur pour revenir à la piste précédente et pour passer à la piste suivante.

DANS LE

Appuyez sur le bouton MODE pour activer le mode Aux. connectez le câble audio auxiliaire de 3,5 mm au connecteur. Appuyez sur les boutons et et maintenez-les enfoncés pour diminuer |◄◄ et ►►| augmenter le volume.

Carte USB / TF

Insérez la carte USB ou TF dans le port USB / TF pour lire des fichiers musicaux .mp3 à partir de l'appareil. Appuyez sur ►►|| pour Lecture / Pause, appuyez sur pour revenir à la piste précédente |◄◄ et ►►| pour passer à la piste suivante.

Radio FM

Appuyez sur le bouton MODE pour activer le mode radio FM. Appuyez sur ►►|| Bouton pour rechercher automatiquement les canaux FM. Cette opération recherchera toutes les stations FM et les préenregistrera en mémoire. La procédure de numérisation prendra plusieurs minutes et ne doit pas être interrompue. Une fois terminé, vous pouvez appuyer brièvement sur ou pour avancer ou reculer. Appuyez sur les boutons |◄◄ et ►►| et maintenez-les enfoncés pour diminuer |◄◄ et ►►| augmenter le volume

Chargement

Branchez le câble micro USB dans le port de charge et connectez-le à une source d'alimentation (5V, 1A min).

Le voyant de charge LED doit s'allumer en rouge lorsque l'unité est en charge.