编号：Z-PKMN-TC418P-V8
材质：80g 书纸+四色双面印刷+正反印刷
Size: 519 X 445 mm 折后Size: 104 x 148 mm

Avantree
Audio & Beyond Expectation

Wireless Audio Transmitter

Model NO.: BTTC-418-P

User Manual EN
Bedienungsanleitung DE
Mode d'emploi FR
Manuale di istruzioni IT
Manual de Usuario ES
取扱説明書 JP

IMPORTANT NOTICE

YouTube

*Please watch **step-by-step video tutorial** from https://avantree.com/tc418p/video before installation.

Scan for FAQs

support.avantree.com

What's in the Box?

1. Transmitter - Audiocast Plus
2. Micro USB power/data cable
3. Optical audio cable
4. AUX 3.5mm audio cable
5. AUX 3.5mm to RCA audio cable

Product overview



Jack Options

Natively Supported? Please refer to Page3.

3.1 3.2 3.3 N/A 3.4 3.5

2.7 Optical options

2. Check your TV/Audio Source output options

Optical OUT / AUX/3.5mm / RCA jacks (white-left, red-right) / AUX jacks (black) / Big Phono / RCA OUT / Headphone

3. Connect the transmitter to your TV/audio source

3.1 TVs with DIGITAL OPTICAL/SPDIF Audio Out

Fig.2.7 Use optimal optical audio cable

After connecting your optical cable as above, go to your TV audio settings and change your "audio format" to "PCM". Usually, you can find the "OPT" indicator on the Audiocast Plus will change to SOLID WHITE, and now you should be able to hear your TV/audio source through your headphones.
If not:
1) Ensure that your TV SOUND OUTPUT is set correctly:
Usually it should be "Optical".
LG = Optical Out.
2) Ensure that your TV's "DOLBY DIGITAL" is set to OFF (NOT auto).
3) Ensure the audio cable is good and fully plugged.

Fig.2.7.1a TV Audio Format in Sound Output Settings

Fig.2.7.1b SOUND OUT in OPT.

Fig.2.7.1c Set "DOLBY DIGITAL" to OFF.

Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.

Z-PKMN-TC418P-V8

English

LED Indication

Status	LED Indicator
Power on	All LED light up for 2 seconds
Pairing	4 flash RED and BLUE alternately
Connected	4 turn solid BLUE
Reconnecting	4 flash BLUE every 2 seconds
Valid optical audio signal	OPT lights up
Invalid optical audio signal	OPT flashes
Valid analogue audio signal	AUX lights up
Invalid analogue audio signal	AUX flashes
Audio Playing on PC	USB lights up
Connected using the aptX LOW LATENCY codec	LL turns solid light
Connected using the aptX HD codec	APTX turns solid light
Connected using the FastStream codec	FS turns solid light
Connected using the SBC codec	SBC turns solid light

1. Pair and connect to Bluesbert headphone/receiver

Powering up the transmitter
Power up the transmitter using the USB cable provided. Connect it to either TV USB port (TV must be ON to provide power) or a 5V/500mA-2A rated USB charger (e.g. your phone charger should work). Then slide the ON/OFF switch to ON. All LED lights will light up for 2 seconds upon powering on.
*Note: USB port on some monitors/screens/TV or a USB1.0/1.1 charger like PC USB port may not work.

Enter the transmitter into PAIRING MODE
For first time use, the transmitter will enter pairing mode automatically; the next to TV will flash RED and BLUE alternately. For non-time use, press 8 and hold 2/3 for 1 second to enter pairing mode.

Enter your headphones/speakers into PAIRING MODE
Please refer to relevant user manual. Usually LED on headphone flash RED and BLUE alternately or flash BLUE quickly.

Connecting
During the pairing process, keep the devices close to each other and wait. Once connected, the 4 next to 🔊 will turn SOLID BLUE.

Reconnect
NO need to manually reconnect to the transmitter every time before each use. The transmitter will automatically reconnect to the last connected device within 2 mins after it is turned on. It will stop reconnecting automatically, reduce the transmitter and wait 1-10 seconds for them to reconnect.

If the 🔊 next to TV or the transmitter turns solid BLUE, it confirms that the connection between the transmitter and headphones is working normally. The next step is to feed the audio from your TV/audio source to the transmitter. Please refer to the following section for more TV/audio setup. Following the steps shown in the sections below, if you still cannot hear anything through your headphones, please either adjust your TV audio output setting as suggested or contact your TV manufacturer for support.

2. Check your TV/Audio Source output options

Product overview

3. Connect the transmitter to your TV/audio source

3.1 TVs with DIGITAL OPTICAL/SPDIF Audio Out

3.2 TVs with AUX 3.5mm Audio Out

Fig.2.8 Set up using AUX 3.5mm audio cable.

After connecting your audio cable as above, once the VALID audio signal is detected, the "AUX" indicator on the Audiocast Plus will light up SOLID WHITE, and you should be able to hear your TV/audio source through your headphones.
If not:
1) Ensure your TV speaker setting is set to "Headset."
2) Plug a pair of wired headphones into the headphones jack you're using with the Audiocast Plus on TV. See if you can hear anything.
3) Turn up the volume and see if it helps.
4) Ensure the audio cable is good and fully plugged.

Fig.2.1 Set TV speaker to "Headset"

3.3 TVs with RCA Audio Out (Red/White ports labeled "AUDIO OUT", 3.5mm to RCA cable purchase separately)

Fig.2.6 Set up using RCA audio out

After connecting your audio cable as above, once the VALID audio signal is detected, the "AUX" indicator on the Audiocast Plus will light up SOLID WHITE, and you should be able to hear your TV/audio source through your headphones.
If not:
1) Ensure that you're using the TV Red/White ports labeled "AUDIO OUT" other Red/White ports will NOT work.
2) Ensure that your TV Speaker setting is set to "External Speaker."
3) Plug a pair of wired headphones into the RCA jack you're using with the Audiocast Plus on TV. See if you can hear anything.
4) Turn up the volume and see if it helps.

Fig.2.6.1 To operate, set "External Speaker"

3.4 Receiver with 6.35mm Phone Jack or Front

Fig.2.9 Set up using Receiver phone jack

Notes:
1) If you'd like to connect the Audiocast Plus to your AV Receiver, please ONLY use the "PHONES" jack on front side of your receiver to avoid damaging the Audiocast Plus. You WILL need to purchase an additional "6.35mm to 3.5mm" adapter.
2) To avoid damaging your hearing, we recommended turning down the volume of your receiver before use.

3.5 PCs/Laptop with USB Output

Fig.2.10 Set up using PC USB output.

Notes:
If you'd like to use an USB cable that's not provided by us, please ensure that the USB cable supports both data syncing and power.

After connecting the micro USB cable as above, you should be able to hear from your computer through your headphones, and the "USB" indicator on the transmitter will light up if not.
Right-click the speaker icon on the bottom-right corner of the PC/laptop screen and select "Playback devices." In there, set "Avantree Audiocast Plus" as "Default Device."

Deutsch

Bedienungsanleitung

1. Mit Bluetooth-Kopfhörern/ Empfänger paaren und verbinden

Ein/aus Transmitter einschalten
Laden Sie den Transmitter mit dem beigefügten USB-Kabel auf. Verbinden Sie das Gerät entweder mit einem USB-Anschluss am Fernseher (der Fernseher muss zum Laden eingeschaltet werden) oder mit einem für 5V/500mA-2A geeigneten USB-Ladegerät (Ihr Handy-Ladegerät sollte zum Beispiel funktionieren). Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf AN. Beim Einschalten leuchten alle LED-Anzeigen 2 Sekunden lang auf.
*Hinweis: USB-Port auf bestimmten Monitoren/Fernsehern oder 1.0/1.1 USB-Ladegerät (z.B. USB-PC-Port) funktioniert möglicherweise nicht.

Den Transmitter in den PAIRUNGSMODUS setzen
Bei der ersten Verwendung geht der Transmitter automatisch in den Pairungsmodus, das 🔊 neben dem 📺 blinkt abwechselnd ROT und BLAU auf. Bei einer erneuten Verwendung halten Sie 🔍 2 Sekunden lang gedrückt, um den Pairungsmodus zu gehen.

Die Kopfhörer / Empfänger in den PAIRUNGSMODUS
Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Bedienungsanleitung (normalerweise leuchten die LED-Anzeige und den Kopfhörern abwechselnd ROT und BLAU auf, oder blinkt schnell BLAU auf.

Verbindung
Während des Pairungsvorgangs halten Sie Geräte bitte dicht beieinander und warten Sie. Sobald eine Verbindung besteht, leuchten 🔊 neben dem 📺 durchgehend BLAU auf.

Erneute Verbindung
Sie müssen den Transmitter vor der Nutzung NICHT manuell erneut mit dem Gerät verbinden. Der Transmitter verbindet sich automatisch innerhalb von 5-10 Sekunden mit dem zuletzt verbundenen Gerät, nachdem beide Geräte eingeschaltet worden sind. Alternativ können Sie den Transmitter neu starten und 5-10 Sekunden warten, bis sich die Geräte miteinander verbunden haben.

Wenn 🔊 neben dem 📺 auf dem Bluetooth Pluschkopfhörer BLAU aufleuchtet, bedeutet das, dass die Verbindung zwischen dem Transmitter und den Kopfhörern normal funktioniert. Als nächstes, müssen Sie nun Audio vom Fernseher auf den Transmitter übertragen.

Wenn Sie den Audioport Plus mit Ihrem TV/ Audio verbunden haben, und die Schritte im unterstehenden Abschnitt befolgt haben, und immer noch nichts über Ihre Kopfhörer hören, ändern Sie bitte die Audio-Output Einstellungen an Ihrem Fernseher wie vorgeschlagen, oder kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Fernsehers für weitere Unterstützungsmöglichkeiten.

2. Überprüfung der Output-Optionen des TVs/ der Tonquelle （siehe Bild 2-1）

3. Verbindung des Transmitters mit Ihrem TV/ der Tonquelle

3.1 Fernseher mit DIGITAL OPTISCHE/SPDIF Audio (siehe Bild 3-1)
Nachdem Sie Ihr optisches Kabel wie oben beschrieben verbunden haben, leuchtet die „OPT" Anzeige auf dem Audiocast Plus auf. Gehen Sie auf die Audio Einstellungen Ihres Fernsehers und ändern Sie das Tonformat auf „PCM" (siehe Bild 3-1). Nun sollte Ihnen der Fernseher/ die Tonquelle über Ihre Kopfhörer hören können, falls nicht:
1) Stellen Sie sicher, dass die SOUND-OUTPUT Einstellungen am Fernseher richtig eingestellt sind. Standard = Audio Out/Optical. LG = Optical Out. Verschiedene andere Fernsehmarken (siehe Bild 3-2).
2) Stellen Sie sicher, dass Ihr "DOLBY DIGITAL" Fernseher auf AUS (NICHT Auto) eingestellt ist (siehe Bild 3-3).
3) Stellen Sie sicher, dass das Tonkabel richtig eingesteckt ist.

Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass der 5mm AUX Anschluss „Ein" bleibt, während Sie den OPTISCHEN Kabel nutzen. Ohne etwas am AUX Anschluss angeschlossen zu gehe der Transmitter automatisch auf das AUX Signal und ignoriert den OPTISCHEN Anschluss.

3.2 Fernseher mit AUX 3.5mm Audio Out (siehe Bild 3-4)
Nachdem Sie Ihr Tonkabel wie oben angezeigt angeschlossen haben, leuchtet die „AUX" Anzeige auf dem Audiocast Plus auf. Sie sollten den Fernseher/ die Tonquelle über Ihre Kopfhörer hören können, falls nicht:
1) Ihre zweite Sie sicher, dass die TV Lautsprecher auf „Headset" eingestellt sind (siehe Bild 3-5).
2) Schließen Sie verkabelte Kopfhörer an Kopfhörer-Anschluss an, den Sie für den Audiport Plus am Fernseher nutzen. Schauen Sie, ob Sie etwas hören können. Wenn nicht, ändern Sie die Tonkabel.
3) Stellen Sie sicher, dass das Tonkabel richtig eingesteckt ist.

3.3 Fernseher mit RCA Audio-Out (rote/ weiße Anschlüsse mit der Markierung„ AUDIO OUT" (siehe Bild 3-6)
Nachdem Sie RCA Kabel wie oben beschrieben verbunden haben, leuchten die „AUX" Anzeige am Audiport Plus auf und Sie sollten den Fernseher/ die Tonquelle über Ihre Kopfhörer hören können, falls nicht:
1) Stellen Sie sicher, dass Sie die rote/weiße Anschlüsse mit der Markierung„AUDIO OUT" nutzen. Andere Ports funktionieren nicht (siehe Bild 3-7).
2) Stellen Sie sicher, dass TV Lautsprecher auf "externe Lautsprecher" eingestellt sind (siehe Bild 3-8)
3) Nehmen Sie ein paar verkabelte Kopfhörer und schließen diese am RCA Anschluss an, den Sie von dem Audiport Plus am TV verwenden. Schauen Sie, ob Sie etwas hören können.
4) Drehen Sie die Lautstärke hoher, vielleicht hilft das.

3.4 Receiver mit 6.35mm Kopfhöreranschluss an der Vorderseite (siehe Bild 3-9)

Hinweis:
1) Wenn Sie den USB-Kabel nutzen möchten, welches nicht von uns mitgeliefert wurde, stellen Sie bitte sicher, dass das USB-Kabel die Datensynchronisierung und Stromversorgung unterstützt.

Nachdem Sie das Micro USB-Kabel wie oben beschrieben verbunden haben, sollten Sie den Computer über die Kopfhörer hören können, und die „USB" Anzeige auf dem Transmitter sollte leuchten, falls nicht. Klicken Sie mit der rechten Maste auf das Lautsprecher Symbol in der unteren rechten Ecke Ihres PC/Laptop Bildschirms. Wählen Sie dort den „Avantree Audiocast Plus" als „Standardgerät" (siehe Bild 3-11).

Tonquelle - Ihrer
Sie können auch Ihre Musik von einem Smartphone, Tablet, Laptop oder Ihrem Computer über einen Internet bandbreite / speed related. Please test with local source Bluetooth streaming and check again.

Français

Mode d'emploi

1. Associer émetteur/ l'Audiokast à un casque/récepteur Bluetooth

Mise en marche du transmetteur
Alimentez le transmetteur à l'aide du câble USB fourni : connectez-le au port USB du téléviseur (il doit être allumé), ou à un chargeur USB delivrant 5V / 500mA-2A (ex.chargeur de votre téléphone). Faites glisser l'interrupteur ON / OFF sur ON : lors de la mise sous tension, toutes les LED s'allumeront durant 2 secondes.
*Remarque: le port USB de certains moniteurs/TV ou un chargeur USB 1.0/1.1 comme le port USB d'un PC ne fonctionnera pas.

Mettre le transmetteur en APPARIAGE
À la 1ère utilisation, le transmetteur mettra automatiquement en appairage.le 🔊 LED à côté du 📺 clignotera alternativement ROUGE et BLEU. En usage quotidien, maintenir appuyé 🔍 durant 1 seconde pour mettre le transmetteur en appairage.

Mettre votre casque/enceintes/APPARIAGE
Veuillez vous reporter au manuel utilisateur de vos équipements (en général, les voyants LED d'un casque clignotent alternativement ROUGE et BLEU ou BLEU rapide).

Connexion
Pendant le processus d'appairage, gardez les périphériques proches les uns des autres et patientez. Une fois connectés, le LED 🔊 proche du 📺 passera au BLEU fixe.

Reconnexion
Vous n'avez pas besoin de reconnecter manuellement l'émetteur à votre appareil avant chaque utilisation. L'émetteur se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté dans les 1 à 10 secondes, suivant le niveau de tension des deux équipements. Dans le cas contraire, redémarrer l'émetteur et patientez entre 1 à 10 secondes pour qu'il se reconnecte.

Sur l'Audiokast Plus, si le LED 🔊 proche du 📺 passe au BLEU fixe,cela confirme que la connexion entre l'Audiokast et le casque s'est normalement déroulée. Le prochaine étape sera de transmettre du son depuis votre TV vers le transmetteur.
Si vous n'avez toujours rien entendre dans votre casque après avoir suivi les étapes décrites dans les sections ci-dessous,pensez à ajuster l'Audiokast Plus à votre téléviseur comme suggéré ou contactez votre fabricant pour obtenir de l'aide.

2. Vérifier les options de sortie audio TV/Source （Voirfig 2-1）

3. Connectertransmetteurà votre source audioTV

3.1 TV avec sortie audio DIGITAL OPTIQUE/SPDIF (Voirfig 3-1)
Une fois votre câble optique connecté comme ci-dessus, le voyant «OPT» de l'Audiokast Plus s'allumera et vous devrez pouvoir entendre votre source TV / audio sur votre casque. Sinon:
1) Vérifiez quelles heut paramètre TV sonnerieignis sur "Headset/Casque" (Voirfig 3-5).
2) Branchez un casque filaire dans le prise casque à utiliser avec l'Audiokast Plus sur la TV. Voir si vous pouvez entendre quelque chose.
3) Augmentez le volume et vérifiez si vous entendez du son.
4) Vérifiez que le câble audio soit correct et bien enfoncé.

3.2 TV avec sortie audio RCA (ports Rouge/Blanc "AUDIO OUT") (Voirfig 3-6)
Après avoir connecté le câble audio RCA comme ci-dessus, le voyant «AUX» de l'Audiokast Plus s'allumera et vous devrez pouvoir entendre votre source TV / audio sur votre casque. Sinon:
1) Vérifiez que vous utilisez bien les prises TV Rouge/Blanc"AUDIO OUT", celles "AUDIO IN" similaires ne fonctionneront pas (Voirfig 3-7).
2) Assurez-vous que votre haut-parleur TV sonneringis sur "Internal Speaker/Enceinte Externe "(Voirfig 3-8).
3) Branchez un casque filaire dans le prise RCA jack utilisée avec l'Audiokast Plus sur votre TV. Voir si vous pouvez entendre quelque chose.
4) Augmentez le volume et vérifiez si vous entendez du son.

3.3 Fonctionnement du transmetteur avec un ampli-tuner

Connexion du transmetteur à votre ampli-tuner
Connecter votre ampli-tuner à l'Audiokast Plus à l'aide du câble optique fourni. Vous devez maintenant pouvoir entendre votre source TV / audio sur votre casque.

Réglage du casque réduite
Le volume du casque peut être réduit par rapport à votre ampli-tuner. Pour augmenter le volume du casque, vous devez augmenter le volume de votre ampli-tuner.

Mettre votre ampli-tuner en veille
Vous devez mettre votre ampli-tuner en veille pour éteindre votre casque.

Problème de la source
Lorsque vous diffusez une source Internet à partir d'un PC, d'un Mac ou d'un téléphone, les systèmes audio sont souvent bien à la bande passante d'Internet. Veuillez tester la diffusion Bluetooth via une source locale.

Italiano

Manuale

1. Pairing e collegamento al ricevitore/cuffia Bluetooth

Accensione del trasmettitore
Accendete il trasmettitore tramite il cavo USB in dotazione. Collegatelo a una porta USB della TV (che deve essere accesa per alimentarlo) o a un caricatore USB 5V/500mA-2A (ad esempio il caricabatterie del vostro telefono). L'interruttore ON/OFF deve essere posizionato su ON. Tutte le luci si LED si accenderanno per 2 secondi dopo l'accensione.
Nota: Controllare i requisiti del caricatore per un ottimo un caricatore da mura / per USB / USB PC potrebbe or le cuffie.

Mettere il trasmettitore in modalità PAIRING (associazione di un dispositivo)
Per il primo utilizzo, il trasmettitore entrerà in modalità pairing automaticamente; l'icona 🔊 lampeggerà alternativamente ROSSO e BLU. In operazione, per iniziare, premete e tenete premuto 🔍 per un secondo per accedere alla modalità.

Mettere i vostri dispositivi (cuffie/altoparlanti) in modalità PAIRING
Fate riferimento a quanto scritto sul manuale dei dispositivi (senza LED solitoi luci LED ROSSO e BLU che si accendono in sequenza oppure luci BLU rapide lampeggia velocemente)

3.4 Ricevitore avec sortie jack 6.35mm en façade (Voir Fig3-9)

NOTES:
1) Si vous souhaitez connecter l'Audiokast Plus à votre récepteur AV via les ports AUX ou RCA, utilisez UNIQUEMENT le prise «PHONES/Casque» située à l'avant de votre récepteur, pour éviter d'endommager l'Audiokast Plus. Vous devrez acheter un adaptateur jack supplémentaire «6,35 mm à 3,5 mm».
2) Pour éviter d'endommager votre audition, nous vous recommandons de baisser le volume de votre récepteur avant de l'utiliser.

3.5 PC Portable/Ordinateur avec sortie audio USB (Voirfig 3-10)

NOTE:
Si vous souhaitez utiliser un câble USB non fourni par Avantree, assurez vous qu'il prenne en charge la synchronisation des données et l'alimentation.

Après avoir branché le câble micro USB comme indiqué ci-dessus, vous devrez pouvoir entendre les sons de votre ordinateur sur votre casque (indicateur «OPT» de l'émetteur s'allumera). Sinon:
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du haut-parleur, dans le coin inférieur droit de votre PC/ordinateur portable. Dans les sélections d'hégémonie du haut-parleur, Régler l'«Avantree Audiokast Plus» comme «Périphérique par défaut» (Voir Fig 3-11).

Pour utiliser l'Audiokast Plus en tant que micro, accédez à ces parametres audio et sélectionnez «Avantree Audiokast Plus» comme «Micro».
Pour quelques-uns des ordinateurs portables.

Ajout d'un 2nd casque Bluetooth

Étape1: Associez et connectez l'émetteur à votre casque Bluetooth.
Étape2: Mettez l'émetteur/transmetteur APPARIEMENT (Mode d'appairage) en appuyant 🔍 durant 1seconde.La LED 🔊 proche de 📺clignotera ROUGE et BLEU alternativement.
Étape 3: Mettez votre 2nd casque en appairage Bluetooth (consultez son mode d'emploi).
Étape4: Gardez les deux appareils proches l'un de l'autre et patientez. Une fois connectés,le LED proche de 📺 de l'Audiokast passera au BLEU fixe.

Effacer l'historique d'appairage

Maintenir appuyés en simultané les boutons + et -durant7 secondes.Les deux indicateurs clignoteront alternativement ROUGE et BLEU (environ 4 secondes).Après 7 secondes, indiquant que l'historique a été effacé.

Ajuster le volume

Cliquez ou appuyez une fois sur les touches +/- du volume pour régler le volume. Si vous entendez des «bips» sonores, cela signifie que le volume maximum a été atteint.

Indications LED

Status	Indicateur LED
Mise en marche	Toutes les LED s'allument pendant 2 secondes
Appairage	4 clignote ROUGE et BLEU alternativement
Connecté	4 passe au BLEU fixe
Reconnexion	4 clignote BLEU toutes les2 secondes
Signal optique audio valide	OPT allume
Signal optique audio invalide	OPT clignote
Signal analogique audio valide	AUX allume
Signal analogique audio invalide	AUX clignote
Lecture de l'audio depuis un PC	USB allume
Connecté en utilisant le codec LL	LL allume
Connecté via le codecaptX	APTX reste allumé fixe
Connecté via le codecFastStream	FS reste allumé fixe
Connecté via le codec SBC	SBC reste allumé fixe

FAQS – Questions/Réponses

Dysfonctionnement / issue sur le son
1. Vérifiez que le volume ne soit pas correctement connectés
Dans ce cas, il faut le deconnecter et le reconnecter à nouveau. Une fois connectés, le LED proche du 📺 passe au BLEU fixe.
2. Assurer signal audio Bluetooth
Veuillez régler le parametre de sortie audio de votre téléviseur comme suggéré à la section. Si nécessaire, contactez votre fabricant de votre TV ou contactez le fabricant de votre téléviseur pour obtenir de l'aide.

Latence audio / Désynchronisation audio / retard
Votre casque Bluetooth associé est INCOMPATIBLE avec le codec aptX LOW LATENCYcitée. Bose, Beats, Sony - Devra ce qui ne supporte pas le codec aptX. Mais mais à l'aide du codec SBC ou aptX avec une latence complète entre 70 et 220 ms.

Courte portée / coupures audio
Connexion Bluetooth instable : Éfficacer l'histoirque d'appairage de l'Audiokast Plus et des écouteurs/casques/autres périphériques associés.
Interférence du signal Bluetooth : Éloignez tous les autres appareils compatibles Bluetooth à proximité. Ne laissez que l'Audiokast et le périphérique associé à proximité.
Perte de casque réduite : La portée et le volume du casque peut être réduit aux DEUX extrémités (transmetteur et récepteur). Veuillez tester la portée du casque et l'ajuster au besoin en modifiant le volume sur votre ampli-tuner.
Problème de la source : Lorsque vous diffusez une source Internet à partir d'un PC, d'un Mac ou d'un téléphone, les systèmes audio sont souvent bien à la bande passante d'Internet. Veuillez tester la diffusion Bluetooth via une source locale.

Español

Manual del usuario

1. Empareje y conecte a unos auriculares / receptor

Encendido del transmisor
Alimente el transmisor con el cable USB incluido. Conéctelo a cualquier puerto USB de TV (al tomarse desde este encendido para suministrar energía) o a un cargador USB de 5V/500mA-2A (p. ej., el cargador del teléfono debería funcionar). A continuación, deslice el interruptor ON / OFF a ON. Todas las luces LED se iluminarán durante 2 segundos al encenderlo.
Nota: Comprobar los requisitos del cargador para un cargador de pared / USB / USB PC puede or los auriculares.

Ponga el transmisor en MODO DE EMPAREJAMIENTO
Al usarse por primera vez, el transmisor entrará en modo de emparejamiento automáticamente; el LED 🔊 junto a 📺 parpadeará ROJO y BLEU alternativamente. Al no usarse por primera vez, presione y mantenga pulsado 🔍 durante 1 segundo para entrar en modo de emparejamiento.

Ponga unos auriculares/altavoces en MODO DE EMPAREJAMIENTO
Por favor, consulte el manual de usuario correspondiente (normalmente la luz LED en los auriculares parpadea ROJO y AZUL alternativamente o parpadea AZUL rápidamente).

Conectado
Durante el proceso de emparejamiento, mantenga los dispositivos cerca unos de otros y espere. Una vez conectado, el próximo a 🔊 se volverá AZUL FIJO.

Reconectar
No es necesario volver a conectar manualmente el transmisor a su dispositivo antes de cada uso. El transmisor se reconectará automáticamente a los últimos dispositivos conectados dentro de 1-10 segundos después de que se hayan encendido. Si no se reconectan automáticamente, reinicie el transmisor y espere 5-10 segundos para que se vuelvan a conectar.

Si el 🔊 próximo a 📺 en el Audiokast Plus se vuelve AZUL fijo, esto confirma que la conexión entre el transmisor y los auriculares se ha completado con normalidad. El siguiente paso es conectar la alimentación del audio desde su televisor al transmisor.
Después de conectar el Audiokast Plus a su TV/audio mientras sigue los pasos que se muestran en las siguientes secciones, si todavía no puede oír nada a través de los auriculares, por favor ajuste la configuración de salida de audio del televisor como se sugiere o contacte con el fabricante del televisor para asistencia.

2. Compruebe las opciones de salida de su fuente de TV/audio （Consulte Fig. 2-1）

3. Conecte el transmisor a su fuente de TV/audio

3.1 TVs con salida de audio OPTICA/SPDIF DIGITAL (Consulte Fig. 3-1)
Después de conectar su cable óptico como se indica arriba, el indicador "OPT" del Audiocast Plus se iluminará y debería ser capaz de escuchar su fuente de TV / audio a través de sus auriculares. Si no es así:
1) Asegúrese de que su SALIDA DE SONIDO DE TV está configurada correctamente:Samsung = Audio Out / Optical. LG = Sólido óptico. Varias marcas de televisores diferentes (ver Fig. 3-2).
2) Asegúrese de que el "DOLBY DIGITAL" de su televisor está configurado en OFF (no auto) (Consulte Fig. 3-3-1).
3) Asegúrese de que el cable de audio está bien y completamente enchufado.

Nota:
Por favor, asegúrese de mantener el conector AUX de 3,5 mm "libre" mientras utiliza la salida ÓPTICA. Si algo está enchufado en el conector AUX, el transmisor transmitirá por defecto a la señal AUX e ignorará cualquier entrada ÓPTICA.

3.2 TVs con salida de audio AUX 3.5 mm (Consulte Fig. 3-4)
Después de conectar su cable de audio como se indica arriba, el indicador "AUX" en el Audiocast Plus se iluminará y debería ser capaz de escuchar su fuente de TV / audio a través de sus auriculares. Si no es así:
1) Asegúrese de que en los ajustes del altavoz de su TV aparece "Auricular" (Consulte Fig. 3-5).
2) Enchufe un par de auriculares con cable a la toma de auriculares que está usando con el Audiocast Plus en su TV. A ver si puede oír algo.
3) Suba el volumen y vea si esto ayuda.
4) Asegúrese de que el cable de audio está bien y completamente enchufado.

3.3 TVs con salida de audio RCA (puertos rojo/blanco etiquetados "SALIDA DE AUDIO", conector 3.5mm a RCA por separado)
Después de conectar el cable RCA como se indica arriba, el indicador "AUX" en el Audiocast Plus se iluminará, y debería ser capaz de escuchar su fuente de TV/audio a través de sus auriculares. Si no es así:
1) Asegúrese de que en los ajustes del altavoz de su TV aparece "Auricular" (Consulte Fig. 3-6).
2) Enchufe un par de auriculares con cable a la toma de auriculares que está usando con el Audiocast Plus en su TV. A ver si puede oír algo.
3) Suba el volumen y vea si esto ayuda.
4) Asegúrese de que el cable de audio está bien y completamente enchufado.

3.4 Receptor o altavoz con salida de 6,35 mm en el frontal (Consulte Fig. 3-9)

Nota:
1) Si desea conectar el Audiocast Plus a su receptor de AV a través de AUX o RCA, por favor utilice SOLO el conector "PHONES (auriculares)" en la parte frontal de su receptor para evitar dañar el Audiocast Plus. NECESITARÁ comprar un adaptador adicional "6,35 mm a 3,5 mm".
2) Para evitar dañar su audición, le recomendamos que baje el volumen de su receptor antes de usarlo.

3.5 PC/Portátil con salida USB (Consulte Fig. 3-10)

Nota:
Si desea utilizar un cable USB que no le hayamos proporcionado nosotros, por favor asegúrese de que el cable USB admita tanto la sincronización de datos como la carga de energía.

Después de conectar el cable micro USB como se indica arriba, debería ser capaz de escuchar a través de su ordenador a través de los auriculares, y el indicador "USB" del transmisor se iluminará si no.
Haga clic en el botón derecho del icono del altavoz en la esquina inferior derecha de la pantalla del PC/portátil y selecciona "Dispositivos de reproducción." Allí, ajuste "Avantree Audiokast Plus" como "dispositivo predeterminado" (Consulte Fig. 3-11).

Para utilizar el Audiokast Plus como dispositivo de micrófono, por favor vaya a su configuración de audio y selecciona "Avantree Audiokast Plus" como "dispositivo de altavoz predeterminado" (Consulte Fig. 3-12).

2. テレビ/音声ソースの出力オプションを確認する（図2-1参照）

3. 送信機とテレビ/音声ソースを接続する

3.1 光デジタル音声出力/SPDIF音声出力を持つテレビ（図3-1参照）
上記のように光ケーブルを接続した後、テレビの音声設定から「音声フォーマット」を「PCM」に変更します。通常、Audiocast Plus の「OPT」インジケーターが点灯し、SOLID WHITE になります。これで、テレビ/オーディオソースからヘッドホンを通して音声が聴こえるはずです。
上手くいかない場合：
1) テレビのサウンド出力が正しく設定されていることを確認する。（図3-1参照）
Samsung / Audio Out /Optical.
LG / Optical.
2) テレビの「DOLBY DIGITAL」がOFF（自動ではない）に設定されていることを確認する。（図3-3-1参照）
3) 音声ケーブルが正しく、完全に接続されていることを確認する。

注意:
OPTICAL（光）を使用している間は、3.5mm AUX端子を必ずオフにしておいてください。AUX端子が接続されていると、送信機はAUX信号をデフォルトとし、OPTICAL入力を無視します。

3.2 AUX音声出力を持つテレビ（図3-4参照）
上記のように音声ケーブルを接続した後、テレビの音声を確認できるはずです。上手くいかない場合：
1) テレビのスピーカー設定が「ヘッドホン」に設定されていることを確認する。（図3-5参照）
2) 有線ヘッドホンを Audiocast Plus を使用しているヘッドホンジャックに接続します。テレビで。聴こえるかどうかを確認してください。
3) 音量を上げて、聴こえるかどうかを確認してください。
4) 音声ケーブルがしっかりと接続されていることを確認する。

3.3 RCA音声出力を持つテレビ（AUDIO OUT」と表示された赤/白のポート、3.5mm-RCA ケーブルは別売り）（図3-6参照）
上記のように音声ケーブルを接続した後、テレビの音声を確認できるはずです。上手くいかない場合：
1) テレビの赤/白ポートを使用していることを確認する。他のポートは動作しません。
2) テレビのスピーカー設定が「外部スピーカー」に設定されていることを確認する。（図3-8参照）
3) 有線ヘッドホンを使用している場合、音声信号はRCA端子を優先します。
4) 音量を上げて、聴こえるかどうかを確認してください。

3.4 RCA音声出力を持つレシーバー（AUDIO OUT」と表示された赤/白のポート、3.5mm-RCA ケーブルは別売り）（図3-9参照）
上記のように音声ケーブルを接続した後、テレビの音声を確認できるはずです。上手くいかない場合：
1) テレビのスピーカー設定が「ヘッドホン」に設定されていることを確認する。（図3-5参照）
2) 有線ヘッドホンを Audiocast Plus を使用しているヘッドホンジャックに接続します。テレビで。聴こえるかどうかを確認してください。
3) 音量を上げて、聴こえるかどうかを確認してください。
4) 音声ケーブルがしっかりと接続されていることを確認する。

3.5 PC/ノートパソコンUSB出力（図3-10参照）
注意
汎用の接続ケーブルではトラブルを発生させる可能性があるため、データ同期と電源供給の両方に対応していることを確認してください。

上記のようにイヤホンを「ケーブル を接続すると、コンピュータからの音声がヘッドホンに聞こえ、送信機の「USB」インジケーターが点灯します。
上手くいかない場合：
1) タスクバーの右下隅にあるスピーカーアイコンをクリックします。「再生デバイス」を選択します。そこで、「Avantree Audiocast Plus」を「デフォルトデバイス」として設定します。

Audiocast Plus のイヤホンパネルで、「使用中」とは、オーディオ信号がAUXポートからのものであることを示します。「Avantree Audiocast Plus」を選択してください。（図3-11参照）

4. 音量のUSBヘッドホンを設定する

ステップ1: 送信機とお好みのBluetooth ヘッドホンをペアリングして接続する。
ステップ2: 送信機を電源ウ/ペアリングモードにする：送信機を初期設定する。
長押しで2秒 🔍 が点滅 ペアリングモードに入ります。
ステップ3: お好みのヘッドホンをBluetooth ペアリングモードにする（お使いのヘッドホンの取扱説明書を参照してください）。
ステップ4: ヘッドホンが点滅 ペアリング、待ち、接続が完了すると、送信機の🔊LEDが 青色に点灯します。

日