DREAM · EXPLORE · INSPIRE

MPOW X5

TRUE WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL

MODEL: BH496A

PACKING LIST

DIAGRAM

POWER ON

Mode 1 (Auto)



Mode 2 (Manual)



EN:
1. The earphones automatically turn on (with blue LED light flashing) and start pairing when they are taken out from the charging case.
2. In the shutdown status and when the earphones are not in the charging case, simultaneously press and hold the MFB of both earbuds for 2 seconds to power on (with the blue LED light flashing).

ES:
1. Dé. Ohrhörer schalten sich selbst ein (mit Led blinkend) und dann beginnen zu verbinden, wenn sie aus der Ladebox entnommen werden.
2. Im ausgeschalteten Zustand und wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden halten Sie gleichzeitig die MFB Tasten beider Kopfhörern gedrückt für 2 Sekunden, um sie anzuschalten (wobei die blaue LED blinkt).

FR:
1. Sortez les deux écouteurs du boîtier de charge. Ils s'allument automatiquement (le voyant bleu clignote) et passent en mode de jumelage.
2. Dans l'état d'arrêt et lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez le bouton MFB sur les deux écouteurs simultanément pendant 2 secondes. pour fait,lumer (avec le voyant LED bleu clignotant).

ES:
1. Saque 2 auriculares del estuche de carga: se encienden automáticamente LED de Luz azul parpadeando) e ingresan al modo de emparejamiento.
2. Cuando los auriculares están apagados y no están en el estuche de carga, mantenga tocando simultáneamente el MFB de ambos auriculares durante 2 segundos para encenderlos (indicador de LED azul parpadeando).

IT:
1. Estrarre 2 auricolari dalla custodia di ricarica e accendono automaticamente LED luce blu lampeggiante) e entrano nella modalità di associazione.
2. Nello stato di spegnimento e quando gli auricolari non sono nella custodia di ricarica, tenere premuto contemporaneamente MFB di entrambe gli auricolari per 2 secondi per accendeli (Indicatore LED blu lampeggiante).

POWER OFF

Mode 1 (Auto)

Mode 2 (Manual)

EN:
1. Put the earphones back in the charging case, and they'll shut down automatically.
2. If the earphones are not in the charging case, just press and hold the MFB of both earbuds for 5 seconds to power them off. (Mode 2 cannot be conducted during music playing or calling)

DE:
1. Stecken Sie die Ohrhörer wieder in die Ladebox und sie werden von sich selbst ausschalten.
2. Wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie einfach die MFB Tasten beider Kopfhörern 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. (Modus 2 kann nicht während der Musikwiedergabe oder des Anrufs ausgeführt werden.)

FR:
1. Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et ils s'éteindront automatiquement.
2. Si les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez le bouton MFB sur les deux écouteurs simultanément pendant 2 secondes. pour fait,lumer (Le mode 2 ne peut pas disponible pendant l'écoute d'une musique ou pendant un appel)

ES:
1. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y se apagarán automáticamente.
2. Si los auriculares no están en el estuche de carga, simplemente mantenga tocando el MFB de ambos auriculares durante 5 segundos para apagarlos. (Modo 2 no se puede realizar durante la reproducción de música o llamadas)

IT:
1. Mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e si spengono automaticamente.
2. Se gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, è sufficiente tenere premuto i MFB di entrambi gli auricolari per 5 secondi per spegnerli. (Modalità 2 non può essere eseguita durante la musica o chiamata)

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE



EN:
Take out the earphones, they automatically enter the pairing mode when the blue and red lights start flashing alternately, and then select "Mpow X5".
Note: the earbud will automatically reconnect to the paired device by priority. If you want to pair to another device, please firstly disconnect the Bluetooth on your paired device.

DE:
Nehmen Sie die Kopfhörer heraus, sie wechseln von sich selbst in den Pairing-Modus, wenn die blaue und rote Anzeigen abwechselnd blinken, und dann wählen Sie bitte „Mpow X5".
Hinweis: Der Kopfhörer wird nach Priorität automatisch wieder mit dem gekoppelten Gerät verbunden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen möchten, trennen Sie zunächst die Bluetooth-Verbindung Ihres gekoppelten Geräts.

FR:
Sortez les écouteurs, ils entrent automatiquement en mode de jumelage lorsque les voyants bleu et rouge clignotent en alternance, puis sélectionnez « Mpow X5».
Remarque: L'écouteur se reconnectera automatiquement à l'appareil couplé par priorité. Si vous souhaitez associer à un autre appareil, veuillez d'abord déconnecter le Bluetooth sur votre appareil associé.

ES:
Saque los auriculares, ingresan automáticamente en el modo de emparejamiento cuando las luces azul y roja comienzan a parpadear alternativamente, y luego seleccionan "Mpow X5".
Aviso: Mi auriculares se volverá a conectar automáticamente al dispositivo vinculado por prioridad. Si desea emparejar con otro dispositivo, desconecte primero el Bluetooth en su dispositivo emparejado.

IT:
Estrarre gli auricolari, entrano automaticamente nella modalità di associazione quando le luce blu e rosso iniziano a lampeggiare alternativamente, poi selezionare "Mpow X5".
Nota: Il cuffie si auto connessione con il dispositivo che lo ha connesso. Se vuoi connessione con altro dispositivo deve disconnessione con tuo dispositivo che ha connesso.

MUSIC/MUSIK/MUSIQUE/MÚSICA/MUSICA/音楽



INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO/着信

ACTIVATE SIRI/SIRI AKTIVIEREN/ACTIVER SIRI/ACTIVA SIRI/ATTIVARE SIRI/SIRIを呼び出す

- **EN: MUSIC & INCOMING CALL & Siri**

Volume Up / Down
Volume +: Tap the Right(R) earbud once to increase one level
Volume -: Tap the Left(L) earbud once to decrease one level

Play / Pause:
Double tap the MFB button on the Right (R) or Left (L) earphone.

Next / Previous Track:
Next Track: Triple-tap the MFB button on the Right (R) earphone.
Previous Track: Triple-tap the MFB button on the Left (L) earphone.

Answer
Double tap the MFB button on the Right (R) or Left (L) earphone.

Hang up
Double tap the MFB button on the Right (R) or Left (L) earphone.

Reject
Keep pressing the MFB button on the Right (R) or Left (L) earphone for 2s.

Activate Siri
Twin mode: Press and hold the Right (R) earbud for 2 seconds to activate Siri.
Left mono mode: press and hold the Left (L) earbud for 2 seconds to activate Siri.
Right mono mode: press and hold the Right (R) earbud for 2 seconds to activate Siri.

- **DE: MUSIK & EINGEHENDER ANRUF & Siri**

Lauter / Leiser
Lautstärke +: Clique une fois sur Récouteur droit (R) pour augmenter le volume.
Lautstärke -: Klicken Sie einmal auf den linken Ohrhörer (L) um eine Stufe zu verringern.

Wiedergabe / Pause:
Berühren Sie auf die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer doppelt.

Nächster / Vorheriger Titel:
Nächster Titel: berühren Sie dreimal auf die MFB-Taste am R-Kopfhörer
Vorheriger Titel: berühren Sie dreimal auf die MFB-Taste am L-Kopfhörer

Antworten
Berühren Sie auf die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer doppelt

Auflegen
Berühren Sie auf die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer doppelt

Ablehnen
Halten Sie die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt.

Siri Aktivieren
Twin Modus: Halten Sie den rechten (R) Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um Siri zu aktivieren.
Linker Mono-Modus: Halten Sie den linken (L) Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um Siri zu aktivieren.
Rechter Mono-Modus: Halten Sie den rechten (R) Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um Siri zu aktivieren.

- **FR: MUSIQUE & APPEL & Siri**

Volume Haute / Basse
Volume +: Cliquez une fois sur Récouteur droit (R) pour augmenter le volume.
Volume -: Cliquez une fois sur Récouteur gauche (L) pour baisser le volume.

Lecture / Pause:
Double-touchez sur le bouton MFB de Récouteur R ou L.

Piste Suivante / Précédente:
Piste Suivante: Triple-touchez sur le bouton MFB de Récouteur R.
Piste Précédente: Triple-touchez sur le bouton MFB de Récouteur L.

Répondre
Double-Touchez sur le bouton MFB de Récouteur R ou L.

Racrocchez
Double-Touchez sur le bouton MFB de Récouteur R ou L.

Rejeter
Continuez à appuyer sur le bouton MFB de Récouteur R ou L pendant 2 secondes.

Activer Siri
Activer le Mode Siri Twin: Appuyez et maintenez Récouteur droit (R) pendant 2 secondes pour activer Siri.
Mode Mono Gauche: Appuyez et maintenez Récouteur gauche (L) pendant 2 secondes pour activer Siri.
Mode Mono Droit: Appuyez et maintenez Récouteur droit (R) pendant 2 secondes pour activer Siri.

- **ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & Siri**

Volumen Arriba / Abajo
Volumen +: Haga clic en el izquierdo para aumentar el volumen un cuadro.
Volumen -: haga clic en el izquierdo para disminuir el volumen un cuadro.

Reproducir / Pausar:
Tocar dos veces el botón MFB en el auricular R o L.

Canción siguiente/ anterior:
Siguiente canción: Tocar tres veces el botón MFB del auricular R.
Canción anterior: haga clic tres veces el botón MFB en el auricular L.

Responder
Tocar dos veces en el botón MFB en el auricular R o L.

Colgar
Tocar dos veces en el botón MFB en el auricular R o L.

Rechazar
Mantenga tocando el botón MFB en el auricular R o L durante 2 segundos.

Activar Siri
Activar Siri en modo gemelo: mantenga tocando el auricular derecho (R) durante 2 segundos para activar Siri.
Modo mono del izquierdo: mantenga tocando el auricular izquierdo (L) durante 2 segundos para activar Siri.
Modo mono del derecho: mantenga tocando el auricular derecho (R) durante 2 segundos para activar Siri.

- **IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO & Siri**

Aumentare / Abbasare Il Volume
Volume +: fare clic una volta sull'auricolare destro (R) per aumentare il volume di un livello.
Volume -: fare clic una volta sull'auricolare sinistro (L) per diminuire il volume di un livello.

Riproduzre / Pausare:
Fare doppio clic sul pulsante MFB sull'auricolare R o L.

Canzone Successiva / Precedente:
Canzone successiva: fare triplo clic sul pulsante MFB sull'auricolare R.
Canzone precedente: fare triplo clic sul pulsante MFB sull'auricolare L.

Rispondere
Fare doppio clic sul pulsante MFB sull'auricolare R o L.

Riattaccare
Fare doppio clic sul pulsante MFB sull'auricolare R o L.

Rifiutare
Continuare a toccare il pulsante MFB sull'auricolare R o L per 2 secondi.

Attivare Siri
Attivare Siri nella doppia modalità: tenere premuto l'auricolare Destro (R) per 2 secondi per attivare Siri.
Modalità mono sinistra: tenere premuto l'auricolare Sinistro (L) per 2 secondi per attivare Siri.
Modalità mono destra: tenere premuto l'auricolare Destro (R) per 2 secondi per attivare Siri.

ANC MODE/ANC-MODUS/MODE ANC/MODO ANC/MODALITÀ DI ANC/ANC モード

EN:
Twin mode: press and hold the Left (L) earbud for 2 seconds to switch the noise control modes among 3 choices: ANC On, Ambient Mode, and ANC Off.
Note: the Left (L) mono or Right (R) mono mode does not support ANC.

DE:
Twin-Modus: Halten Sie den linken (L) Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um den Geräuschkontrollmodus zwischen drei Optionen umzuschalten: ANC Ein, Umgebungsmodus und ANC Aus.
Hinweis: ANC wird im linken / rechten Monomodus nicht unterstützt.

FR:
Mode Twin: Appuyez et maintenez l'écouteur gauche pendant 2 secondes pour ouvrir trois Modes: ANC ON \| Ambiant \| ANC OFF
Remarque: Le mode mono gauche (L) ou mono droit (R) ne prend pas en charge ANC.

ES:
Modo gemelo: mantenga tocando el auricular izquierdo (L) durante 2 segundos para elegir entre los 3 modos de control de Ruido: ANC activado, modo ambiental y ANC desactivado.
Nota: el modo mono del izquierdo (L) o derecho (R) no admite la función de ANC.

IT:
Modalità doppia: tenere premuto l'auricolare Sinistro (L) per 2 secondi per cambiare la modalità di controllo del rumore tra 3 opzioni: ANC On, Modalità ambiente e ANC Off.
Nota: la modalità Sinistra (L) mono o Destra (R) mono non supporta ANC.

FAQ ABOUT ANC TECHNOLOGY

- **How to experience the ANC effect correctly?**

If you are eager to experience the ANC effect when you receive this product, you can do as follow:
When you are at home or indoors, you can turn on your air conditioner's cool or fan mode; and then wear Mpow X5 both earbuds without music playing next to a quiet place. After about 2-3 times, next carefully listen to the noise when cars or trucks are passing by, you will feel the noticeable noise difference between ANC on and off.

These methods are used to solely experience the ANC effect. When you are listening to music with Mpow X5 both earbuds, the outside noise is hard to be heard.

- **Is ANC valid when I'm using earbuds to take a phone call?**

Mpow X5 has noise reduction when you are having phone calls. What is worth mentioning, noise cancelling technology used on phone calls is different from ANC(Active Noise Cancellation) used for music. In the phone call scenario, Mpow X5 adopts ANC technology to effectively cancel low-frequency harmful noise.

- **Is ANC valid when I wear only one earbud?**

No, it isn't. ANC is only valid in binaural mode.

- **Why is not the noise cancelling effect very significant?**

1. Choose the perfect size of eartips which fit your ear canals
2. Give the earbuds a slight twist to snugly lock them in your ear canals
3. Experience ANC effect without music playing when you are in a noise place

RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/REINICIAR/RESETTARE

EN:
1. Make sure Bluetooth is turned off in your device.
2. Take both earbuds from the charging case (make sure the earbuds are in the pairing mode in which LED flashes red and blue)
3. Tap both earbuds 4 times.
4. The earbud's light will flash red and blue simultaneously, which means successful resetting.
5. The LED will go out. 1 second later, Mpow X5 will automatically enter back into pairing mode.

DE:
1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät deaktiviert ist.
2. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Ladekoffer (stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer im Pairing-Modus befinden, in dem die LED rot und blau blinkt).
3. Die LED-Anzeige der Ohrhörer blinkt abwechselnd rot und blau, was einen erfolgreichen Reset bedeutet.
4. Tippen Sie einmal auf beide Ohrhörer.
5. Die LED wird erlöschen. Eine Sekunde später wird der Mpow X5 automatisch wieder in den Pairing-Modus wechseln.

FR:
1. Assurez-vous que le Bluetooth est désactivé sur votre appareil.
2. Retirez les deux écouteurs du boîtier de chargement (assurez-vous que les écouteurs sont en mode appariage dans lequel ils LED clignote en rouge et bleu).
3. Appuyez sur les deux écouteurs 4 fois.
4. La lumière de l'écouteur clignotera simultanément en rouge et bleu, ce qui signifie une réinitialisation réussie.
5. La LED éteint. 1 seconde plus tard, le Mpow X5 reviendra automatiquement en mode d'appariage.

ES:
1. Asegúrese de que Bluetooth está apagado en su dispositivo.
2. Tome ambos auriculares del estuche de carga (asegúrese de que los auriculares están en el modo de emparejamiento con LED parpadeando en rojo y azul).
3. Toque ambos auriculares 4 veces.
4. La luz del auricular parpadeará en rojo y azul simultáneamente lo que significa un reinicio exitoso.
5. El LED se apagará. 1 segundo después, Mpow X5 volverá automáticamente al modo de emparejamiento.

IT:
1. Assicurarsi che il Bluetooth sia disattivato nel dispositivo.
2. Prendere entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica(assicurarsi che gli auricolari siano nella modalità accoppiamento in cui il LED lampeggia in rosso e blu).
3. Toccare entrambi gli auricolari 4 volte.
4. La luce dell'auricolare lampeggerà contemporaneamente in rosso e blu, il che significa che la reimpostazione è riuscita.
5. Il LED si spegnerà. 1 secondo dopo, Mpow X5 tornerà automaticamente in modalità di associazione.

CHARGING



EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.
DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.
FR: Ne pas mettre les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.
ES: No coloque cuando los auriculares estén mojados.
IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.