NOTHING X APP

SCAN QR CODE TO INSTALL THE NOTHING X APP.

cmf by NOTHING BUDS 2

USER GUIDE

MODEL: B179

WELCOME

Scan QR code to see the User Guide in other languages.

Bluetooth
Please make sure Bluetooth is turned on.

App
Get the most out of your products with the Nothing X App. Customise Equaliser settings, assign gesture controls, update firmware, and more.

Buds 2 powered by Dirac Opteo
Dirac Opteo digitally enhances the sound in your earbuds. Unlocking full sound potential and providing an optimised listening experience based on your hearing profile.
Leveraging years of insight from Dirac Live's unique mixed-phase impulse response technology, Dirac Opteo's advanced computational correction technology to remove any unintended resonances or sound colorations, maximising the acoustic performance of the headphones.

CHARGING CASE

Setup Button
Indicator Light
Charging Port

REPLACING EAR TIPS

Choose ear tips in appropriate size for optimal comfort and sound quality. Check the accessories for ear tips in different sizes.
*Buds arrive with medium size tips attached.

PAIRING AND CONNECTING

Use with your Android devices (Google Fast Pair)
Ensure that Bluetooth is turned on.
While the buds are inside the charging case, open the charging case and place it near the Android device for on-screen setup.

Connect to other devices
With the buds in the case with the lid open, press the setup button for 2 seconds until the indicator light flashes white. You can then select the buds on your device's Bluetooth settings.

Factory reset
To restore factory settings, place the buds into the charging case with the case lid open. Press and hold the setup button of the charging case for 10 seconds until the light blinks red.

OPERATIONS

Touch Area

Ear bud
- **Double-tap**
  Music/standby: Skip forward
  Call: Answer a call
- **Triple-tap**
  Music/standby: Skip back
  Call: Reject or end a call.
- **Tap and hold the touch area:**
  Switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode.

More options in the Nothing X app.
*Functions include: pause music, skip back, skip forward, switch noise cancellation mode, volume up, volume down and wake up voice assistant.

WEARING DETECTION

Place the earbuds inside each ear. Take them out during music playback and music will pause automatically. If you put the earbuds back in within 5 minutes, music will resume automatically. If 5 minutes pass, you'll need to play the music manually from your device.

CHARGING

Earbuds
Put the earbuds in the charging case and close the case lid to charge.

Charging case
To charge, close the case and connect the case to a power supply using a USB-C cable.
If the indicator light of the case is solid red, the case is charging. If it is solid white, the case is fully charged.

Battery level indicator
When the battery level is higher than 20%:
Red: The battery level is lower than 20%.
When the battery level is lower than 20%, the indicator light will flash the colour relating to the battery level of the buds, not the case.
*When taking the left and right earbuds out, the indicator light will flash the colour relating to the battery level of the case.
*For Nothing phone users, you can set the widget on the lock screen or add the battery widget to "Pin" the device in Quick Settings on the drop-down notification bar.

APLICACIÓN NOTHING X

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA INSTALAR LA APLICACIÓN NOTHING X.

BIENVENIDO

Escanee el código QR para ver la Guía del usuario en otros idiomas

Bluetooth:
Asegúrese de que el Bluetooth esté activado.
Aplicación:
Sacar el máximo partido a sus productos con la aplicación Nothing X. Personaliza la configuración del ecualizador, asigna controles de gestos, actualiza el firmware y mucho más.

Buds 2 con tecnología de Dirac Opteo
Dirac Opteo mejora digitalmente el sonido de sus auriculares. Desbloquea todo el potencial sonoro y ofrece una experiencia auditiva optimizada basada en tu perfil auditivo.
Aprovechando años de conocimiento de la exclusiva corrección de respuesta de impulso de fase mixta de Dirac Live, la avanzada tecnología computacional de corrección basada en mediciones para eliminar cualquier resonancia o coloración de sonido no deseada, maximizando el rendimiento acústico de los auriculares.

ESTUCHE DE CARGA

Botón de configuración
Luz indicadora
Puerto de carga

REEMPLAZO DE ALMOHADILLAS

Elija las almohadillas del tamaño adecuado para una comodidad y una calidad de sonido óptimas. Consulte los accesorios para almohadillas en diferentes tamaños.
* Las almohadillas que llevan puestas los auriculares son de tamaño mediano.

EMPAREJAMIENTO Y CONEXIÓN

Úselo con sus dispositivos Android (Google Fast Pair)
Asegúrese de que el Bluetooth esté activado.
Con los auriculares dentro del estuche de carga, abra el estuche de carga y acerquélo cerca del dispositivo Android para realizar la configuración en pantalla.

Conéctese a otros dispositivos
Con los auriculares en el estuche y la tapa abierta, presione el botón de configuración durante 2 segundos hasta que la luz parpadee de color blanco. A continuación, puede seleccionar los botones en la configuración de Bluetooth de su dispositivo.

Restablecimiento de fábrica
Para restaurar los ajustes de fábrica, coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa. Mantenga presionado el botón de configuración del estuche de carga durante 10 segundos hasta que la luz parpadee de color rojo.

OPERACIONES

Área táctil

Auriculares
- **Tocar dos veces**
  Música/en espera: Saltar hacia adelante
  Llamada: Responder a una llamada
- **Tocar tres veces**
  Música/en espera: Ir hacia atrás
  Llamada: rechazar o colgar una llamada
- **Mantener presionada el área táctil:**
  Cambiar entre Cancelación de ruido y modo de transparencia.

Más opciones en la aplicación Nothing X.
* Funciones opcionales: reproducir/pausa, ir atrás, avanzar, cambiar el modo de cancelación de ruido y activar el asistente de voz.

Detección de uso

Coloque los auriculares en cada oreja. Quítelos durante la reproducción de música y esta se pausará automáticamente. Si los vuelve a poner dentro de 5 minutos, la música se reproducirá automáticamente. Si pasan 5 minutos, deberá reproducir la música manualmente en su dispositivo.

Carga

Auriculares
Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la apa del estuche para que se carguen.

Estuche de carga
Para cargar, cierre el estuche y conéctelo a una fuente de alimentación a través de un cable de alimentación.
Si la luz indicadora del estuche siempre está roja, el estuche se está cargando. Si siempre está blanca, el estuche está totalmente cargado.

Indicación de nivel de batería
Cuando el nivel de batería es superior al 20 %.
Rojo: El nivel de batería es inferior al 20 %.
*Si los auriculares están en el estuche, la luz indicadora parpadeará en el color que corresponda al nivel de batería de los auriculares, no al del estuche.
*Al quitarse los auriculares izquierdo y derecho, la luz indicadora parpadeará en el color que corresponda al nivel de batería del estuche.
*Los usuarios de teléfonos Nothing pueden configurar el widget en la pantalla de bloqueo o añadir el widget de batería "Pin" al dispositivo en Configuración rápida en la barra de notificación desplegable.

APPLI NOTHING X

SCANNEZ LE CODE OR POUR INSTALLER L'APPLI NOTHING X.

BIENVENUE

Scannez le code QR pour voir le guide de l'utilisateur dans d'autres langues.

Bluetooth :
Assurez-vous que la fonction Bluetooth est active.
Appli :
Tirez le meilleur parti de vos produits avec l'appli Nothing X. Personnalisez les paramètres de l'égaliseur, attribuez des commandes gestuelles, mettez à jour le firmware, et bien plus encore.

Buds 2 avec technologie Dirac Opteo
Dirac Opteo améliore numériquement le son de vos écouteurs. Libérez tout le potentiel sonore et offrez une expérience d'écoute optimisée basée sur une technologie de correction brevetée.
Grâce à des années d'expertise dans la correction de la réponse impulsionnelle en phase mixte de Dirac Live, Opteo utilise une technologie de correction avancée basée sur des mesures pour éliminer toutes les résonances ou colorations sonores indésirables, maximisant ainsi les performances acoustiques du casque.

BOÎTIER DE CHARGEMENT

Bouton de configuration
Voyant lumineux
Port de charge

REMPLACEMENT DES EMBOUTS

Choisissez des embouts de taille appropriée pour un confort et une qualité sonore optimaux.
Consultez les accessoires pour embouts de différentes tailles.
*Les écouteurs arrivent déjà avec des embouts de taille moyenne.

APPAIRAGE ET CONNEXION

Utiliser avec vos appareils Android (Google Fast Pair)
Assurez-vous que le Bluetooth est activé.
Placez les écouteurs sont à l'intérieur du boîtier de chargement, ouvrez l'étui et approchez-le près de l'appareil Android pour la configuration à l'écran.

Connexion à d'autres appareils
Avec les écouteurs dans le boîtier et le couvercle ouvert, appuyez sur le bouton de configuration pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en blanc. Vous pouvez ensuite sélectionner les écouteurs dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.

Retour aux paramètres d'usine
Pour restaurer les paramètres d'usine, placez les écouteurs dans le boîtier de charge avec le couvercle de ce dernier ouvert. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de configuration du boîtier de charge pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge.

OPÉRATIONS

Surface tactile

Écouteurs
- **Appuyer deux fois**
  Musique/veille: Avancer
  Appel : Répondre à un appel
- **Appuyer trois fois**
  Musique/veille: Revenir en arrière
  Appeler : Refuser ou raccrocher un appel.
- **Maintenir longuement sur la zone tactile :**
  Basculer entre le mode « Suppression active du bruit » et le mode « Transparence ».

Plus d'options dans l'app Nothing X.
*Fonctions optionnelles : lecture/pause, retour en arrière, avancer, changer de mode de suppression du bruit, augmentation et diminution du volume et activation de l'assistant vocal.

DÉTECTION DE L'USURE

Placez les écouteurs dans chaque oreille. Retirez-les pendant la lecture de musique pour mettre automatiquement la musique en pause. Si vous remettez les écouteurs en place dans les 5 minutes, la musique reprend automatiquement. Si 5 minutes s'écoulent, vous devrez lancer la musique manuellement depuis votre appareil.

Charge

Écouteurs
Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle de l'étui pour charger.

Boîtier de chargement
Pour charger, fermez le boîtier et connectez-le à une source d'alimentation via un câble d'alimentation.
Si le voyant de l'étui est rouge fixe, le boîtier est en cours de chargement. Si il reste blanc, le boîtier est complètement chargé.

Indication du niveau de batterie
Blanc : Le niveau de la batterie est supérieur à 30 %.
Rouge : Le niveau de la batterie est inférieur à 30 %.
*Si les écouteurs sont dans le boîtier le voyant clignote de la couleur relative au niveau de batterie des écouteurs, pas du boîtier.
*En retirant les écouteurs gauche et droit, le voyant clignotera de la couleur relative au niveau de batterie du boîtier.
*Pour les utilisateurs de téléphones Nothing, vous pouvez placer le widget sur l'écran de verrouillage ou ajouter le widget de la batterie de l'appareil dans les « Paramètres rapides », dans la barre de notification déroulante.

NOTHING X アプリ

QRコードをスキャンして NOTHING X アプリをインストールします。

ようこそ

QRコードをスキャンすると、他の言語のユーザーガイドが表示されます。

Bluetooth:
Bluetoothがオンになっていることを確認してください。
アプリ:
Nothing Xアプリを使えば、製品を最大限に活用できます。イコライザーのカスタマイズ、ジェスチャーコントロールの割り当てやアップデートなどを行うことができます。

Dirac Opteo搭載のBuds 2
Dirac Opteoは、デジタルでイヤホンのサウンドをパワーアップします。ポテンシャルの最大限の力を解放し、聴覚特性に合わせた最適な聴取体験を提供します。
Dirac Liveの特許取得済みの混合位相インパルス応答技術の長年にわたる専門知識を活用し、高度な計算補正テクノロジーを搭載したOpteoは、ヘッドホンの音響性能を最大限に引き出すために、不要な共鳴や音色の変化を除去します。

充電ケース

セットアップボタン
インジケーターライト
充電ポート

イヤーチップの交換

最適な着心地と音質を確保するために、適切なサイズのイヤーチップを選択してください。異なるサイズのイヤーチップを含むアクセサリーを確認してください。
*イヤホンには中サイズのイヤーチップが装着されています。

ペアリングと接続

Android対応デバイスで使用する (Google Fast Pair)
Bluetoothがオンになっていることを確認してください。
イヤホンがケースに入っている状態で、Android対応デバイスのそばに置き、その画面上でセットアップを行います。

他のデバイスに接続する
イヤホンがケースに入ったままケースを開いた状態で、セットアップボタンを約2秒間押します。ライトが白色でフラッシュしたら、Bluetoothの設定でイヤホンを選択します。

工場出荷時の設定に戻す
工場出荷時の設定に戻すには、まずイヤホンを充電ケースに入れ、ケースを開いた状態で、セットアップボタンを10秒間押し、赤いライトが点滅するまで待ってください。

操作方法

タッチエリア

イヤホン
- **2回タップ**
  音楽/スタンバイ：進む
  通話：通話に応答する
- **3回タップ**
  音楽/スタンバイ：戻る
  通話：通話を拒否するか通話を切る
- **タッチエリアをタップして長押し：**
  アクティブノイズキャンセリングとトランスパレンシーモードの切り替えをします。

Nothing X アプリにその他のオプションあります。
*オプション機能：再生/一時停止、前に戻る、次に進む、ノイズキャンセリングモードの切り替え、音量アップ、音量ダウン、音声アシストの起動。

装着検知

イヤホンを耳に装着すると、音楽が再生されます。音楽の再生中にイヤホンを外すと、音楽は自動的に一時停止します。3分以内にイヤホンを耳に戻すと、音楽は再び自動的に再開されます。3分が経過した場合は、イヤホンを手動で操作する必要があります。

充電方法

イヤホン
イヤホンを充電ケースに入れ、ケースを閉じると、イヤホンが充電されます。

充電ケース
充電するには、ケースを閉じ、電源ケーブルを使ってケースを充電します。
ケースのライトが赤色の場合、ケースは充電されています。ライトが白色の場合、ケースは完全に充電されています。

バッテリーの残量レベル表示
充電レベルが20%を超えている場合：
赤：バッテリーの残量が20%未満です。
*イヤホンがケースの中にある場合、インジケーターランプは、充電ケースではなくイヤホンのバッテリー残量に合わせて点滅します。
*お使いのNothingフォンをご使用ください場合、ウィジェットまたはバッテリーウィジェットを追加するか、クイック設定のドロップダウン通知バーにある「ピン」オプションを使用してウィジェットを固定することができます。

NOTHING X تطبيق

أهلاً

امسح رمز QR لرؤية دليل المستخدم بلغات أخرى.

البلوتوث
تأكد من تشغيل البلوتوث.
التطبيق
احصل على أقصى استفادة من منتجاتك مع تطبيق Nothing X. تخصيص إعدادات معادل الصوت، وتعيين عناصر التحكم بالإيماءات، وتحديث البرنامج الثابت، وغير ذلك.

سماعتا Buds 2 مشغلة بواسطة Dirac Opteo
يعمل Dirac Opteo رقميًا على تحسين الصوت الخاص بسماعتك الأذن. فتحه إمكانية الصوت الكامل وتوفير تجربة استماع محسنة بناءً على ملف السمع الخاص بك.
بفضل سنوات من الخبرة في تقنية الاستجابة النبضية متعددة الأطوار الفريدة من Dirac Live، يستخدم تقنية تصحيح حسابية متقدمة من Dirac Opteo لإزالة أي رنين أو تلوين صوتي غير مقصود، مما يزيد من الأداء الصوتي لسماعات الرأس.

عملية الشحن

وعاء الشحن
زر الإعداد
منفذ الشحن

استبدال وسادة الأذن

اختر الوسائد الأذن بالحجم المناسب للحصول على أقصى راحة وجودة الصوت. تحقق من الإكسسوارات لوسائد الأذن بأحجام مختلفة.
*تأتي السماعات مزودة بوسائد أذن متوسطة الحجم.

الاقتران والاتصال

الاستخدام مع أجهزة Android (Google Fast Pair) الخاصة بك
تأكد من تشغيل البلوتوث.
عندما تكون السماعات الأذن داخل علبة الشحن، افتح علبة الشحن وقم بتوصيلها بجهاز Android.

الاتصال بأجهزة أخرى
عندما تكون السماعات الأذن داخل العلبة مع فتح الغطاء، اضغط على زر الإعداد لمدة ثانيتين حتى يبدأ الضوء الأبيض بالوميض. بعد ذلك يمكنك تحديد السماعات الأذن من إعدادات البلوتوث الخاصة بجهازك.

إعادة ضبط المصنع
لاستعادة إعدادات المصنع، ضع السماعات في علبة الشحن وأغلق غطاء علبة الشحن. اضغط على زر الإعداد في علبة الشحن لمدة 10 ثوانٍ حتى يومض الضوء الأحمر.

الوظائف

سماعة الأذن

- **نقرتان متتاليتان**
  الموسيقى/الانتظار: التخطي إلى الأمام
  المكالمة: الإجابة على مكالمة
- **ثلاث نقرات متتالية**
  الموسيقى/الانتظار: الرجوع إلى الخلف
  المكالمات: رفض أو إنهاء المكالمة.
- **ضغط مع الاستمرار على منطقة اللمس:**
  التبديل بين وضع الضوضاء التكيفية ووضع الشفافية.

سماعة الأذن

تم ضبط إعدادات أكثر في تطبيق Nothing X.
*الوظائف المتاحة: إيقاف الموسيقى مؤقتًا، تخطي للخلف، تخطي للأمام، تبديل وضع إلغاء الضوضاء، رفع مستوى الصوت، وخفض مستوى الصوت، وتفعيل المساعد الصوتي.

مشغلة بواسطة Dirac Opteo

يعمل Dirac Opteo رقميًا على تحسين الصوت الخاص بسماعتك الأذن. فتحه إمكانية الصوت الكامل وتوفير تجربة استماع محسنة بناءً على ملف السمع الخاص بك.
بفضل سنوات من الخبرة في تقنية الاستجابة النبضية متعددة الأطوار الفريدة من Dirac Live، يستخدم تقنية تصحيح حسابية متقدمة من Dirac Opteo لإزالة أي رنين أو تلوين صوتي غير مقصود، مما يزيد من الأداء الصوتي لسماعات الرأس.

شحن

سماعتا الأذن
ضع سماعتا الأذن في علبة الشحن وأغلق الغطاء للشحن.

علبة الشحن
لشحن العلبة، أغلق العلبة وقم بتوصيلها بمصدر طاقة عن طريق كابل.
إذا كان مؤشر الحالة الخاص بالعلبة أحمر ثابتًا، فإن العلبة في طور الشحن. إذا كان أبيض ثابتًا، فإن العلبة قد شحنت بالكامل.

مؤشر مستوى الطاقة
أبيض: مستوى الطاقة أعلى من 20%.
أحمر: مستوى الطاقة أقل من 20%.
*عندما تكون السماعات في العلبة، يومض مؤشر الحالة وفقًا لمستوى طاقة السماعات الأذن، وليس العلبة.
*عند إزالة السماعات الأذن اليسرى واليمنى، يومض مؤشر الحالة وفقًا لمستوى طاقة العلبة.
*بالنسبة لمستخدمي هواتف Nothing، يمكنك إضافة الويدجت إلى شاشة القفل أو تحديد مستوى طاقة الجهاز من "الإعدادات السريعة" في شريط الإشعارات المنسدل.

NOTHING X ऐप

NOTHING X ऐप इस्तेमाल करने के लिए QR कोड स्कैन करें।

स्वागत है

अन्य भाषाओं में उपयोगकर्ता निर्देशिका देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

ब्लूटूथ:
ब्लूटूथ चालू है या नहीं, इसे सुनिश्चित करें।
ऐप:
Nothing X ऐप के साथ अपने उत्पादों का अधिकतम लाभ उठाएं। इक्वेलाइजर सेटिंग को कस्टमाइज़ करें, जेस्चर कंट्रोल को असाइन करें, और भी बहुत कुछ करें।

Dirac Opteo द्वारा संचालित Buds 2
Dirac Opteo आपके ईयरबड्स की आवाज़ को डिजिटल रूप से बढ़ाता करता है। पूरी ध्वनि क्षमता को अनलॉक करता और आपकी श्रवण प्रोफाइल के आधार पर अनुकूलित श्रवण अनुभव प्रदान करता है।
Dirac Live की अद्वितीय मिश्रित-फेज आवेग प्रतिक्रिया तकनीक में कई वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए, Opteo किसी भी अवांछित अनुनाद या ध्वनि विकृतियों को हटाने के लिए उन्नत कंप्यूटेशनल सुधार तकनीक का उपयोग करता है, जो हेडफोन के ध्वनिक प्रदर्शन को अधिकतम करता है।

चार्जिंग केस

सेटअप बटन
स्थिति प्रकाश
चार्जिंग पोर्ट

ईयर टिप्स बदलना

आदर्श आराम और ध्वनि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उचित आकार के ईयर टिप्स चुनें।
अलग-अलग आकार के ईयर टिप्स देखने के लिए एक्सेसरीज़ देखें।
*बड्स में मीडियम साइज के ईयर टिप्स लगे हुए आते हैं।

ऐयरिंग और कनेक्शन

कुछ Android डिवाइस (Google Fast Pair) के साथ उपयोग करें
सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ चालू है।
जब ईयरबड्स चार्जिंग केस के अंदर हों तो सेटअप बटन को दबाकर रखें और स्क्रीन पर सेटअप के लिए इसे सीधे Android डिवाइस के पास रखें।

अन्य डिवाइस के साथ जोड़ें
जब ईयरबड्स केस के अंदर हों, तो केस खुला हो और ईयरबड्स के ढक्कन बंद हों तो सेटअप बटन को 2 सेकंड तक दबाए रखें। फिर आप अपने डिवाइस के ब्लूटूथ सेटिंग में बड्स का चयन कर सकते हैं।

फैक्टरी रीसेट
फैक्टरी सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करने के लिए, बड्स को चार्जिंग केस में रखें और केस का ढक्कन खुला रखें। चार्जिंग केस के सेटअप बटन को 10 सेकंड तक दबाए रखें जब तक कि लाइट लाल रंग में न झपकने लगे।

संचालन

टच एरिया

ईयर बड
- **दो बार टैप करें**
  म्यूजिक/स्टैंडबाय: आगे जाएं
  कॉल: कॉल का उत्तर दें
- **तीन बार टैप करें**
  म्यूजिक/स्टैंडबाय: पीछे जाएं
  कॉल: कॉल रिजेक्ट करें या काटें।
- **टच एरिया को देर तक दबाए रखें:**
  एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच बदलें।

Nothing X ऐप में अतिरिक्त विकल्प।
*वैकल्पिक फंक्शंस: प्ले/पॉज़, पीछे जाएं, आगे जाएं, नॉइज़ कैंसिलेशन मोड बदलिए वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और आवाज़ियों को चालू करें।

पहनने की पहचान करना

कान में बड्स रखें। म्यूजिक चलने पर बड्स को निकालें और म्यूजिक को अपने आप रोक दिया जाएगा। अगर आप ईयरबड्स को 5 मिनट के अंदर वापस रखते हैं, तो म्यूजिक फिर अपने आप चालू हो जाएगा। अगर 5 मिनट बीत जाते हैं, तो आपको अपने डिवाइस पर म्यूजिक को मैनुअली चलाना होगा।

चार्जिंग

ईयरबड्स
ईयरबड्स को चार्जिंग केस में रखें और चार्जिंग केस के ढक्कन को बंद करें।

चार्जिंग केस
चार्ज करने के लिए, केस को बंद करें और केस को पावर सेवा के माध्यम से पावर स्रोत से कनेक्ट करें।
अगर केस की लाइट लाल रंग में जल रही है, तो केस चार्ज हो रहा है। अगर वह सफेद है, तो केस चार्ज हो चुका है।

बैटरी स्तर संकेतक
जब बैटरी स्तर 20% से अधिक हो:
लाल: बैटरी स्तर 20% से कम है।
*जब बैटरी स्तर 20% से कम हो, तो संकेतक लाइट बड्स के बैटरी स्तर से संबंधित रंग में झपकेगी, न कि केस से।
*बड्स को बाएं और दाएं हाथ से बाहर निकालते हुए, संकेतक लाइट केस के बैटरी स्तर से संबंधित रंग में झपकेगी।
*Nothing फोन उपयोगकर्ताओं के लिए, आप लॉक स्क्रीन पर विजेट सेट कर सकते हैं या इन्फोर्मेशन नोटिफिकेशन बार पर क्विक सेटिंग्स में डिवाइस के लिए स्थान "पिन" कर सकते हैं।

NOTHING X 앱

QR 코드를 스캔하여 NOTHING X 앱을 설치하세요.

환영합니다

QR 코드를 스캔하여 다른 언어로 된 사용자 안내서를 확인하세요.

블루투스:
블루투스가 켜져 있는지 확인하세요.
앱:
Nothing X 앱으로 Nothing 제품을 최대한 활용하세요. 이퀄라이저 설정을 사용자 지정하고, 제스처 컨트롤을 할당하고, 펌웨어를 업데이트하는 등의 작업을 하세요.

Dirac Opteo로 구동되는 Buds 2
Dirac Opteo는 이어폰 내 사운드를 디지털 방식으로 향상시킵니다. 최적화된 보컬 기술을 기반으로 사운드 잠재력을 최대한 발휘하고 최적화된 청취 경험을 제공합니다.
Dirac Live의 고유한 혼합 위상 임펄스 응답 기술에 대한 수년간의 경험을 활용하여, 고급 계산 보정 기술을 사용하여 의도하지 않은 공명 또는 음색을 제거하여 헤드폰의 음향 성능을 극대화합니다.

충전 케이스

설정 버튼
인디케이터 라이트
충전 포트

이어팁 교체

최적의 편안함과 음질을 위해 적절한 크기의 이어팁을 선택하세요.
다양한 크기의 이어팁 액세서리를 확인하세요.
*이어팁이 중간 크기로 장착된 상태로 배송됩니다.

페어링 및 연결하기

Android 기기와 함께 사용하기 (Google Fast Pair)
블루투스가 켜져 있는지 확인하세요.
이어폰 케이스 안에 넣은 상태에서 충전 케이스를 열고 연드로이드 기기 근처에 놓아 화면을 설정합니다.

다른 기기에 연결
설정 버튼을 2초 동안 눌러 이어폰이 흰색 깜빡이기 시작할 때까지 설정 버튼을 2초간 눌러 주세요. 이어폰을 선택하여 블루투스 설정에서 이어폰을 선택할 수 있습니다.

공장 초기화
공장 초기화하려면 이어폰을 충전 케이스에 넣고 충전 케이스 뚜껑을 열어 둡니다. 충전 케이스의 설정 버튼을 10초간 누르고 있으면 빨간색 깜빡이기 시작할 때까지 10초 동안 눌러 주세요.

작동

터치영역

- **이어버드**
  - **두 번 탭**
    음악/대기: 앞으로 건너뛰기
    전화: 전화 응답
  - **세 번 탭**
    음악/대기: 뒤로 건너뛰기
    전화: 전화를 거절하거나 끊어보십시오.
  - **터치 영역을 누르고 유지:**
    액티브 노이즈 캔슬링 및 투명성 모드 간 전환.

Nothing X 앱에서 더 많은 옵션.
*기능: 일시 정지, 이전 트랙, 다음 트랙, 노이즈 캔슬링 모드 전환, 볼륨 높이기, 볼륨 낮추기, 음성 어시스턴트 활성화.

착용 감지

이어버드 하나씩 귀에 넣으세요. 음악 재생 중에 이어버드를 빼면 음악이 자동으로 일시 중지됩니다. 이어버드를 3분 이내에 다시 착용하면 음악이 자동으로 재시작됩니다. 3분이 지나면 기기에서 수동으로 음악을 재생해야 합니다.

충전

이어버드
이어버드를 충전 케이스에 넣고 케이스를 닫아 충전합니다.

충전 케이스
충전하려면 케이스를 열고 USB 케이블로 케이스를 전원 공급 장치에 연결합니다.
케이스 표시등이 빨간색이면 충전 중입니다. 흰색이면 충전이 완료되었습니다.
*이어버드가 충전 중이고 충전 케이스가 충전 중일 경우, 표시등은 케이스가 아닌 이어버드 배터리 잔량에 따라 깜빡입니다.
*이어버드를 꺼내면 표시등이 케이스 배터리 잔량에 따라 깜빡입니다.
*Nothing 폰 사용자의 경우 잠금 화면에 위젯을 설정하거나 빠른 설정 드롭다운 알림 표시줄의 "핀" 옵션을 사용하여 기기에 위젯을 고정할 수 있습니다.

NOTHING X APP

請掃描二維碼(QR CODE)安裝 NOTHING X APP

歡迎

掃描二維碼以查看其他語言的使用說明。

藍牙：
請確認藍牙功能已經開啓。
APP：
通配合 NOTHING X APP 使用以体验完整的产品功能。APP內包含了自定义EQ、手势控制设置以及更新固件等功能。

BUDS 2 由 DIRAC OPTEO 技术提供支持。
DIRAC OPTEO 通过数字技术增强耳机音质，最大限度发挥音质潜力，并提供最佳的聆听体验。
凭借在 DIRAC LIVE 在混合相位脉冲响应校正方面的独特经验，OPTEO 采用先进的基于计算的校正技术，能够消除任何非预期的共振或音色，最大限度提升耳机的声学性能，确保更纯净、精准的音频表现。

充電盒

設置按鍵
指示燈
充電口

更換耳塞

請選擇合適尺寸的耳塞以获得最佳的舒适度与最佳的音质。
請在耳机盒内查看不同尺寸的耳塞。
*耳机上的预设耳塞为中号耳塞。

配對

適配您的安卓设备 (支持谷歌快速配对)
初次使用或新设备配对
当耳机在充电盒内时，请打开充电盒上盖并靠近安卓设备，按照屏幕提示操作。

连接到其他设备
当耳机处于开启状充电盒里时，长按设置按键直到显示灯打开闪烁，然后进入设备的蓝牙设置中进行选择。

恢复出厂设置
将耳机放入充电盒，并保持充电盒盖打开，长按充电盒的设置按键 10 秒，直到指示灯闪烁红色。

操作方法

触控区域

- **耳机**
  - **双击**
    音乐 / 待机：切换到下一曲
    通话：接听来电
  - **三击**
    音乐 / 待机：切换上一曲
    通话：拒绝来电 / 挂断电话
  - **长按**
    持续长按触控区域以在主动降噪和通透模式之间切换。

更多选项请前往 NOTHING X APP。
*可选项目功能：播放/暂停、下一曲、上一曲、切换降噪模式、音量增加、音量降低和唤醒语音助理。

佩戴检測

戴上耳机，当音乐播放时，摘下耳机即可自动暂停音乐。如在摘下 3 分钟内将耳机放回耳朵，音乐将自动恢复播放。如果摘下超过 3 分钟，您必须手动重启音乐播放。

充电

耳机
将耳机放入充电盒内并关上充电盒盒盖以进行耳机充电。

充电盒
关上充电盒，并通过 TYPE-C 充电线将充电盒连接电源进行充电。
如果充电盒内的指示灯显示为红色闪烁状态，表示充电盒正在充电。如果指示灯处于白色常亮状态，则表明充电盒已经充电完成。

电量指示
白色：电量高于 30%。
红色：电量低于 30%。

如果将耳机放入充电盒内，指示灯会显示耳机的电量，并不会显示充电盒的电量。
要出现在耳机上，指示灯会显示充电盒的电量。
如果您是 NOTHING PHONE 的用户，您可以在手机桌面设置小部件，或在下拉通知栏的快速设置中查看耳机的电量状态。

NOTHING X APP

请扫描二维码安装NOTHING X APP

欢迎

扫描二维码以查看其他语言的使用说明。

蓝牙：
请确认蓝牙功能已经开启。
APP：
通配合 NOTHING X APP 使用以体验完整的产品功能。APP内包含了自定义EQ、手势控制设置以及更新固件等功能。

BUDS 2 由 DIRAC OPTEO 技术提供支持。
DIRAC OPTEO 通过数字技术增强耳机音质，最大限度发挥音质潜力，并提供最佳的聆听体验。
凭借在 DIRAC LIVE 在混合相位脉冲响应校正方面的独特经验，OPTEO 采用先进的基于计算的校正技术，能够消除任何非预期的共振或音色，最大限度提升耳机的声学性能，确保更纯净、精准的音频表现。

充电盒

设置按键
指示灯
充电口

更换耳塞

请选择合适尺寸的耳塞以获得最佳的舒适度和优秀的音质表现。
请在耳机盒内中查看不同尺寸的耳塞选项。
*耳机上的预设耳塞为中号耳塞。

配对

适配您的 ANDROID 装置 (GOOGLE 快速配对)
初次使用及新装置连接
当耳机处于充电盒内时，请打开充电盒上盖并靠近 ANDROID 装置，可直接在屏幕上进行设定。

连接到其他装置
当耳机处于开启状充电盒里时，长按设置按键直到显示灯闪烁白色时，然后进入设备的蓝牙设置中进行选择。

恢复出厂设置
将耳机放入充电盒，并保持充电盒盖打开，长按充电盒的设置按键 10 秒，直到指示灯闪烁红色。

操作方法

触控区域

- **耳机**
  - **双击**
    音乐 / 待机：跳至下一曲目
    通话：接听来电
  - **三击**
    音乐 / 待机：跳至上一曲目
    通话：拒绝来电 / 挂断电话
  - **长按**
    持续长按触控区域以在主动降噪和通透模式之间切换。

更多选项请前往 NOTHING X APP。
*可调整的功能：播放/暂停、下一曲目、上一曲目、切换降噪模式、音量增加、音量降低和唤醒语音助理。

佩戴检測

戴上耳机，当音乐播放时摘下耳机，耳机将自动暂停音乐播放。如果您在 3 分钟内将耳机放回耳朵，音乐将自动恢复播放。如果摘下超过 3 分钟，您必须手动重启音乐播放。

充电

耳机
将耳机放入充电盒内并关上充电盒盒盖以进行耳机充电。

充电盒
关上充电盒，并通过 TYPE-C 连接线将充电盒连接电源进行充电。
如果充电盒内的指示灯显示为红色闪烁状态，表示充电盒正在充电。如果指示灯处于白色常亮状态，则表明充电盒已经充电完成。

电量指示
白色：电量高于 30%。
红色：电量低于 30%。

如果将耳机放入充电盒内，指示灯会显示耳机的电量，并不会显示充电盒的电量。
要出现在耳机上，指示灯会显示充电盒的电量。
如果您是 NOTHING PHONE 的用户，您可以在手机桌面设置小部件，或在下拉通知栏的快速设置中查看耳机的电量状态。