cmf by NOTHING

NECKBAND PRO

USER GUIDE

MODEL: B164

WELCOME

Bluetooth:
Please make sure Bluetooth is turned on.
App:
Get the most out of your CMF products with the Nothing X app. Customise EQ and button control settings, update firmware, and more.

Scan QR code to install the Nothing X app. (Android / iOS)

Replacing ear tips
Choose ear tips in appropriate size for optimal comfort and sound quality.
Check the accessories for ear tips in different sizes.
*Earphones arrive with medium size attached.



सुस्वागत है

शुरुआत:
ब्लूटूथ सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ ऑन है।
ऐप:
Nothing X ऐप के साथ अपने CMF उत्पादों का अधिकतम लाभ उठाएं। EQ और बटन कंट्रोल सेटिंग को कस्टमाइज़ करें, फ़र्मवेयर अपडेट करें, और भी बहुत कुछ।

Nothing X ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें। (Android / iOS)

ईयर टिप्स बदलना
सर्वोत्तम आराम और ध्वनि की बेहतर गुणवत्ता के लिए उचित आकार के ईयर टिप्स चुनें।
अलग-अलग साइज़ के ईयर टिप्स चुन कर देखें।
*ईयरफोन मध्यम आकार के आते हैं।



Power On/Off
Magnetic Type
Earphones will automatically turn on when separated and automatically turn off when together.

Pair
First time use connection
Separate the earphones. The earphones will automatically enter pairing mode for new devices.
For Android devices, please place your earphones near the device for on-screen setup.
For iOS devices, please select the earphones in the Bluetooth settings on your device to complete the connection.

चालू और बंद करना
जोड़ने होने पर ईयरफोन सुरक्षापूर्वक तुरंत ही आपसे और एक साथ होने पर स्वचालित तुरंत ही बंद हो जाएंगे।

पेयर करें
पहली बार कनेक्शन का उपयोग करें
ईयरफोन को अलग करें। ईयरफोन सुरक्षापूर्वक तुरंत ही नए डिवाइस के लिए पेयरिंग मोड में दाखिल करेंगे।
Android डिवाइस के लिए, कृपया अपने ईयरफोन को ऑन-स्क्रीन सेटअप के लिए डिवाइस के पास रखें।
iOS डिवाइस के लिए, कृपया कनेक्शन पूरा करने के लिए अपने डिवाइस पर ब्लूटूथ सेटिंग में ईयरफोन का चयन करें।



Connect to other devices / Re-pairing a new device
In the power-on state, press and hold the function button for 3 seconds until the white light blinks. Then select in Bluetooth settings on your device.

Device switchover
Double-press the function button to return to the last connected device.

Factory Reset
Press and hold the smart dial and function button together, for 5 seconds, to reset the earphones to factory settings.

अन्य डिवाइस से कनेक्ट करना/डिवाइस को फिर से पेयर करिए नया एड डिवाइस
पावर-ऑन स्थितियों में, फंक्शन बटन को 3 सेकंड तक दबाकर रखें जब तक एक सफ़ेद लाइट रोशनी झपकि न करे। फिर अपने डिवाइस में ब्लूटूथ सेटिंग चुनें।

डिवाइस स्वपरिवर्तन
पहिले कनेक्टेड डिवाइस पर लौटने के लिए फंक्शन बटन को दो बार दबाएं।

फैक्ट्री रीसेट
ईयरफोन को फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट करने के लिए, स्मार्ट डायल और फंक्शन बटन को एक साथ 5 सेकंड तक दबाकर रखें।



Operations
Smart Dial

- Long press:
  Switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode.
- Press:
  Pause/continue music when music is being played.
  Answer or hang up a call.
- Double press:
  Play the next song.
  Reject an incoming call.
- Triple press:
  Play the previous song.

Rotate:
Anticlockwise rotation: Decrease volume.
Turn clockwise: Increase volume.

More options in Nothing X app.
*Optional functions: skip back, skip forward, switch noise cancellation mode and wake up Voice Assistant.

Charging
To charge, connect earphones to a power supply through a power cable.
If the indicator lamp of the earphones is permanently red, the earphones are charging. If it is permanently white, the earphones are fully charged.



संचालन
ध्रुवाकृत बाकस

- टेर तक दबाएं:
  सक्रियशील और एएनसीमाक्स और पारदर्शिता मोड के बीच बदलिये करें।
- दबाएं:
  ध्वनुमानि चलाए जाने पर ध्वनुमानि को सस्पेंड/पुनर्रारंभ करें।
  कॉल का उत्तरा दे या काटें।
- दो बार दबाएं:
  अगला गाना प्ले करें।
  इनकमिंग कॉल को अस्वीकार करें।
- तीन बार दबाएं:
  पहिला गाना प्ले करें।

घुमाएं:
वामावर्त घुमाएं: वॉल्युम कम करें।
दक्षणिणावर्त घुमाएं: वॉल्युम बढ़ाएं।

Nothing X ऐप में अधिक क्रियिएंस।
*वैकल्पिक फंक्शन: बाएं जाएं, आगे जाएं, नॉइज़ कैन्सलेशन मोड बदलिये करें और वॉयस असिस्टेंट सक्रियि करें।

चार्जिंग
चार्ज करने के लिए, पावर केबल के माध्यम से ईयरफोन को पावर आपूर्ति से कनेक्ट करें।
यदि ईयरफोन का संकेतक लैंप स्थायी रूप से लाल है, तो इसका मतलब है कि ईयरफोन चार्ज हो रहे हैं। यदि यह स्थायी रूप से सफेद है, तो इसका मतलब है कि ईयरफोन पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं।