



**ONE SCOOP, ONE CUP
COFFEE & TEA MAKER
CAFETERA DE FILTRO
Y TETERA MONODOSIS**

Instruction Manual

Manual de instrucciones

Register your product and get support at:
Para registrar su producto y obtener asistencia:

www.bellahousewares.com/welcome



Table of Contents

Important Safeguards.....	2
Additional Important Safeguards.....	3
Notes on the Plug	4
Notes on the Cord.....	4
Coffee Yield.....	4
Permanent Coffee Filter	4
Getting To Know Your One Scoop, One Cup Coffee & Tea Maker	5
Before Using for the First Time	5
Brewing Instructions	6
User Maintenance Instructions.....	7
Care & Cleaning Instructions.....	7
Descaling	7
Storing Instructions.....	7
Hints for Great Tasting Coffee	8
Warranty	9

Índice

Medidas de seguridad importantes.....	10
Otras medidas de seguridad importantes	11
Notas sobre el enchufe.....	12
Notas sobre el cable.....	12
Rendimiento del café	12
Filtro permanente para café	12
Cafetera de filtro y tetera modosis	13
Antes de utilizar por primera vez	13
Instrucciones de elaboración	14
Instrucciones de mantenimiento para el usuario	15
Instrucciones de cuidado y limpieza.....	15
Desincrustación	15
Instrucciones de almacenamiento	16
Consejos para lograr un café sumamente delicioso	16
Garantía.....	17

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical coffee makers, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.

2. Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. In order to minimize the risk of property damage, never place the Coffee Maker under cabinets. Make sure the area several feet above the Coffee Maker is clear from all furniture or cabinetry.
6. Do not open top cover while coffee is brewing.
Scalding may occur if the cover is lifted or removed during the brewing cycle.
7. Do not use outdoors.
8. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning.
Allow unit to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
9. To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquids.
10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

**NOTE: DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE UNIT YOURSELF.
THIS WILL VOID THE WARRANTY.**

11. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
12. Never move the appliance by pulling the cord. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
13. Stand the appliance on a table or flat surface.
14. Never use your Coffee Maker without water in it.
15. Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
16. To disconnect, switch ON/OFF button to the OFF (O) and remove the plug from wall outlet. Unplug the power cord from the electrical outlet when the appliance is not in use or left unattended.
17. Do not use this appliance for other than its intended use.
18. To reduce the risk of fire, do not mount unit over or near any portion of a heating or cooking appliance.
19. To reduce the risk of electric shock, do not mount over a sink.
20. To reduce the risk of fire, do not store anything directly on top of the appliance surface when the appliance is in operation.
21. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove bottom cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: This Coffee Maker generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires, or other injury to persons or damage to property.

1. All users of this Coffee Maker must read and understand this instruction manual before operating or cleaning this coffee maker.
2. The cord to this coffee maker should be plugged into a 120V AC electrical outlet only.
3. Use water only in this coffee maker! Do not put any other liquids or food products in this coffee maker. Do not mix or add anything to the water placed in this coffee maker, except as instructed in the Cleaning and Maintenance Section to descale the Coffee Maker.
4. **DO NOT** attempt to move a coffee maker containing hot liquids. Allow coffee maker to cool completely before moving.
5. Keep coffee maker at least 4 inches away from walls or other objects during operation. Do not place any objects on top of Coffee Maker while it is operating. Place the Coffee Maker on a surface that is resistant to heat.
6. If this Coffee Maker begins to malfunction during use, immediately switch the ON/OFF button to the OFF (O) position and unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning coffee maker.
7. If this coffee maker falls or accidentally becomes immersed in water or any other liquid, unplug it immediately. Do not reach into the water! Do not use this coffee maker after it has fallen into or has become immersed in water.
8. **CAUTION:** Allow 15 minutes for the coffee maker to cool sufficiently before adding water to the water reservoir.
9. Always use fresh, cool water in your Coffee Maker. Warm water or other liquids, except as listed in Cleaning and Maintenance section, may cause damage to the coffee maker.

Notes on the Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Notes on the Cord

The provided short power-supply cord should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product.

Plasticizer Warning

CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

Electric Power

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE BOTTOM COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY.

Coffee Yield

One Cup Drip Coffee Maker: 5 oz -14 oz

A 5-oz. serving is the standard size used to define a cup of coffee. Your Coffee Maker is capable of brewing 5 to 14 ounce (142 ml to 410 ml) servings. To dispense the most accurate serving size, fill your mug or bowl with water to the desired level and pour it directly into reservoir.

Permanent Coffee Filter

The permanent filter included with the Coffee Maker eliminates the need for disposable papers filters.


Use the handle on the permanent coffee filter to remove it from the filter basket; discard used coffee grounds, rinse the filter and replace it in the unit.

IMPORTANT: Do not exceed the MAX line on the permanent filter.

Getting To Know Your ONE SCOOP, ONE CUP COFFEE & TEA MAKER

Product may vary slightly from illustration

Figure 1



Before Using for the First Time

1. Remove all packing material and labels from the inside and outside of the Coffee Maker. Place the unit on a flat, clean surface.
2. Before preparing coffee, thoroughly clean the removable filter holder and permanent coffee filter in hot, soapy water. Rinse thoroughly and dry. The permanent filter and filter basket are all top rack dishwasher safe. Replace disassembled parts. See Care & Cleaning Instructions for a more detailed description.
3. To clean the inside of the Coffee Maker, brew 12-14 oz of cold water (see Brewing Instructions). Do not use the permanent coffee filter or ground coffee for this initial cleaning.

NOTE: At the end of the first cycle, allow 15 minutes for the unit to cool.

Brewing Instructions

There are 2 level settings available to accommodate different cup sizes: If you are brewing into a smaller cup, you can raise the drip tray to the second setting by removing it from the base and inserting it into the designated posts. Shortening the distance between the drip nozzle and cup will ensure there less spattering from brewing.

CAUTION: Use extreme caution when opening the lid after brewing. Any residual water in the tank will be discharged from the forward facing shower as hot steam.

1. Lift the lid and pour one 5 oz - 14 oz mug of cold water into the water tank. The water level indicator lines are marked on the inside back wall of the unit.

IMPORTANT: Before brewing, always check to make sure the power switch is set to the OFF (O) position and that there is at least 4 oz of water in the water tank. Never exceed the 14 oz fill line.

2. Place an empty mug on the drip tray.
3. If required, place the permanent filter in the removable filter basket.
4. Plug the Coffee Maker into a 120V AC electrical wall outlet only.
5. Set the power switch to the ON (-) position. It will illuminate and the Coffee Maker will begin the brew cycle.

NOTE: To interrupt the brewing process at any time, turn switch to OFF (O); then remove plug from wall outlet.

6. Upon completion of the brew cycle, do not remove the mug until the dripping has ceased.
7. Set the switch to the OFF (O) position and unplug the Coffee Maker from the wall outlet.

Ground Coffee

Use standard drip coffee grind.

IMPORTANT: Do not exceed the MAX line on the permanent filter.

1. Place the permanent filter in the removable filter basket. Add ground coffee and close lid. Approximately 1 level tablespoon is recommended per cup (5 oz) of coffee desired. For stronger or milder coffee, adjust amount of coffee ground to suit your taste.
2. Using the desired cup size as your measure, add cold water to the water tank.
3. Fix the drip tray to the appropriate level, center the mug under the nozzle and follow steps 4-7 from the brewing instructions.

NOTE: The amount of brewed coffee will always be less than the amount of water placed into the water reservoir; as much as 10% is absorbed by coffee grounds and filter.

Tea Bags

1. Remove the permanent filter from the removable filter basket.
2. Using the desired cup size as your measure, add cold water to the water tank. The suggested serving size for 1 cup of tea is 8oz.
3. Place one tea bag into your cup.
4. Fix the drip tray to the appropriate level, center the mug under the nozzle and follow steps 4-7 from the brewing instructions.
5. Allow the water and tea bag to steep in the cup for approximately 2-3 minutes or to desired taste.

Loose Tea

1. Place the permanent filter in the removable filter basket. Add the desired amount of loose tea to the permanent filter and close lid.
2. Add the desired cup size as your measure, add cold water to the water tank. The suggested serving size for 1 cup of tea is 8oz.
3. Fix the drip tray to the appropriate level, center the mug under the nozzle and follow steps 4-7 from the brewing instructions.

Oatmeal

1. Remove the permanent filter from the removable filter basket.
2. Using the desired cup size as your measure, add cold water to the water tank. The suggested serving size is 1 cup (4oz or 125ml) of cold water to 33g of oatmeal (or as directed on the oatmeal packaging).
3. Empty the contents from one package (approximately 33g) of instant oatmeal into the cup.
4. Fix the drip tray to the appropriate level, center the cup under the nozzle and follow steps 4-7 from the brewing instructions.

NOTE: to control the consistency of the oatmeal, adjust the amount of water accordingly.

Cup of Soup

1. Remove the permanent filter from the removable filter basket.

2. Using the desired cup size as your measure, add cold water to the water tank. The suggested serving size for 1 cup of soup is 5oz of cold water for 13g of soup mix (or as directed on the packaging).
3. Empty the contents from one instant soup package (approximately 13g) directly into the cup.
4. Fix the drip tray to the appropriate level, center the cup under the nozzle and follow steps 4-7 from the brewing instructions.
5. When brewing is complete, stir the contents and allow them to steep for an additional 1-2 minutes.

Hot Chocolate & Hot Cider

1. Remove the permanent filter from the removable filter basket.
2. Using the desired cup size as your measure, add cold water to the water tank. The suggested serving size for 1 cup of hot chocolate or hot cider is 7.5oz of cold water for 21g of hot chocolate or cider mix (or as directed on the packaging).
3. Empty the contents from the drink package (approximately 21g) directly into the cup.
4. Fix the drip tray to the appropriate level, center the cup under the nozzle and follow steps 4-7 from the brewing instructions.
5. When brewing is complete, stir the contents and allow them to steep for an additional 1-2 minutes.

NOTE: adjust the amount of water to taste

User Maintenance Instructions

This appliance requires little maintenance and contains no user-serviceable parts. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

Care & Cleaning Instructions

1. Always make sure the Coffee Maker is unplugged before attempting to clean.
2. Remove the permanent coffee filter and filter basket, discard used coffee grounds or loose tea and rinse both pieces thoroughly after every use.
The permanent filter and filter basket are top rack dishwasher safe.
3. Wipe the exterior with a damp cloth to remove dust and superficial stains. For stubborn stains, use a nylon or plastic pad with a non-abrasive cleanser. Do not use metal scouring pads or abrasive cleansers.
4. Dry and replace disassembled parts. Make sure the removable filter holder drops down and is properly seated into the housing.
5. Close the lid.
6. Never immerse unit in water or any other liquid.

Descaling

It is recommended to perform a special cleaning of your Coffee Maker at least once a month, depending on frequency of use and quality of water used in the unit. If water in your area is especially hard, the following cleaning procedure should be performed more regularly. Excessive accumulation of mineral deposits from hard water can detract from the flavor of the coffee and possibly lengthen brew time. Excessive steaming or prolonged brew time are signs that cleaning is needed.

1. Fill a 14 oz mug with 1 part white vinegar to 3 parts cold water. Pour water and vinegar solution into the water tank
2. Center the empty mug on the drip tray under the nozzle.
3. Turn switch to ON (I) to start brew cycle, allowing all of the solution to drip into the mug.
NOTE: During cleaning, more steam will occur than during normal coffee brewing.
4. When liquid stops dripping from filter holder into the mug, Turn switch to OFF (O), remove the mug and allow liquid to cool for 15 minutes. When cooled, repeat steps 1-4 a second time.
5. Allow Coffee Maker to cool for 15 minutes, rinse by brewing a full mug of cold water. Insert the clean permanent coffee filter into the removable filter basket before brewing. This step may need to be repeated in order to remove any remaining vinegar taste.
6. At end of brew cycle, set the power switch to the OFF (O) position, discard the water in the mug. Wash the mug, permanent coffee filter and removable filter holder in warm, soapy water and dry the parts thoroughly.
7. When the Coffee Maker has cooled, wipe the exterior with a dry cloth.

Storing Instructions

1. Unplug unit and allow it to cool completely.
2. Store Coffee Maker in its box or in a cool, dry place.
3. Never store unit while it is still hot or still plugged in.
4. Never wrap cord tightly around the appliance.
5. Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray.

Hints for Great Tasting Coffee

- A clean Coffee Maker is essential for making great tasting coffee. Regular cleaning, as described in the Care & Cleaning Instructions and Descaling sections of this Instruction Manual is highly recommended.
- Always use fresh, cold water in your Coffee Maker.
- Finer grinds promote fuller extraction and provide rich, full-bodied coffee. Regular grind will require slightly more coffee per cup to provide the strength of a finer grind.
- Store coffee in an airtight container and in a cool, dry place.
- For optimum coffee flavor, buy whole beans and grind them finely just before brewing.
- Do not re-use coffee grounds since this will greatly impair coffee flavor.
- Reheating coffee is not recommended. Coffee is at its peak flavor immediately after brewing.
- Small oil droplets on the surface of brewed, black coffee is due to the extraction of oil from the coffee grounds. Oiliness may occur more frequently if heavily roasted coffees are used. Over extraction may also cause oiliness, indicating a need to clean your Coffee Maker.



Limited TWO-YEAR Warranty

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **TWO YEARS** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar cafeteras eléctricas, siempre deben cumplirse las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2. No toque la superficie caliente. Utilice solamente las asas o perillas.
3. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso de los electrodomésticos.
4. Es necesario que haya una supervisión estricta cuando el electrodoméstico sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. A fin de minimizar el riesgo de daños materiales, nunca coloque la cafetera debajo de los armarios. Asegúrese de que el área de varios pies (metros) por encima de la cafetera esté libre de todos los muebles o armarios.
6. No abra la cubierta superior mientras está preparando café. Si la tapa se levanta o se retira durante el ciclo de preparación, esto puede ocasionar quemaduras.
7. No utilice este aparato en exteriores.
8. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no la utilice y antes de limpiarla. Deje que la unidad se enfríe antes de colocar o retirar piezas, y antes de limpiarla.
9. Para protegerse del riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones físicas, no sumerja el cable, el enchufe ni el electrodoméstico en agua ni en ningún otro líquido.
10. No utilice ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que muestre un funcionamiento defectuoso o que se haya dañado de cualquier manera. Devuelva el electrodoméstico al centro de servicio técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.

**NOTA: NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO.
ESTO ANULARÁ LA GARANTÍA.**

11. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones físicas.
12. Nunca mueva el electrodoméstico jalando del cable. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
13. Coloque el electrodoméstico sobre una mesa o superficie plana.
14. Nunca utilice la cafetera sin agua en ella.
15. No coloque el electrodoméstico sobre un quemador a gas o eléctrico, o cerca de este, ni dentro de un horno caliente.
16. Para apagar el electrodoméstico, presione el botón ON/OFF (Inicio/ apagar) en la posición OFF "O". Y desconecte el cable eléctrico del tomacorriente. Desconecte el cable eléctrico del tomacorriente cuando no utilice el electrodoméstico, o lo deje sin supervisión.
17. No le dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.
18. Para reducir el riesgo de incendio, no coloque la unidad sobre ninguna parte de un electrodoméstico de calefacción o para cocinar, o cerca de estos.
19. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no instale el aparato sobre un lavabo.
20. Para reducir el riesgo de incendio, no almacene nada directamente encima de la superficie del electrodoméstico durante su funcionamiento.

21. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la cubierta inferior. El aparato no contiene piezas en su interior que el usuario pueda reparar. Solamente el personal de servicio técnico autorizado podrá realizar reparaciones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Esta cafetera genera calor y libera vapor mientras está en funcionamiento. Se deben tomar las medidas de precaución adecuadas para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros tipos de lesiones físicas o daños materiales.

1. Todos los usuarios de esta cafetera deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento o limpiar la cafetera.
2. El cable de esta cafetera solo debe enchufarse en un tomacorriente de 120 V CA.
3. ¡Utilice solamente agua en esta cafetera! No coloque otros líquidos ni alimentos en esta cafetera. No mezcle ni agregue nada al agua que se coloca en esta cafetera, excepto según se indica en las Instrucciones del ciclo de Limpieza y Mantenimiento para quitar el sarro de la cafetera.
4. **NO intente** mover la cafetera con líquido caliente en su interior. Déjela enfriar por completo antes de moverla.
5. Mantenga la cafetera, por lo menos, a 4 pulgadas (10 centímetros) de distancia de paredes u otros objetos mientras está en funcionamiento. No coloque ningún objeto sobre la cafetera mientras esté en funcionamiento. Coloque la cafetera sobre una superficie resistente al calor.
6. Si la cafetera empieza a funcionar mal durante su uso, presione el botón ON/OFF (Inicio/ apago) para apagar el electrodoméstico (posición OFF "O") de inmediato y desenchufe el cable. No utilice ni intente reparar la cafetera si funciona mal.
7. Si la cafetera se cae o accidentalmente se sumerge en agua u otro líquido, desenchúfela de inmediato. ¡No introduzca la mano en el agua! No utilice esta cafetera después de que esta se haya caído o se haya sumergido en agua.
8. **PRECAUCIÓN:** Deje que la cafetera se enfríe lo suficiente durante 15 minutos antes de agregar agua en el depósito.
9. Siempre use agua fría y potable en su cafetera. El agua u otros líquidos calientes, excepto aquellos enumerados en la sección de limpieza, pueden causar daños en la cafetera.

Notas sobre el enchufe

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se debe colocar en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Notas sobre el cable

Se debe usar el cable de alimentación corto provisto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto.

Advertencia sobre los plastificantes

PRECAUCIÓN: A fin de evitar que los plastificantes se adhieran al acabado de la mesada o mesa o de otro mueble, coloque un posafuentes o salvamanteles que NO SEAN DE PLÁSTICO entre el aparato y la superficie de la mesada o mesa. Si no se hace esto, es posible que el acabado se oscurezca; se pueden formar marcas permanentes o aparecer manchas.

Energía eléctrica

Si se recarga el circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros aparatos.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la tapa inferior. El producto no contiene piezas en su interior que el usuario pueda reparar. Únicamente el personal técnico autorizado debe hacer las reparaciones.

Rendimiento del café

Una taza de la cafetera de filtro: 142 ml a 410 ml (5 onzas a 14 onzas)

Una dosis de 142 ml (5 onzas) es la medida estándar para una taza de café. Su cafetera puede elaborar dosis de 142 ml a 410 ml (5 onzas a 14 onzas). Para obtener la dosis más exacta, llene la taza o el recipiente con agua hasta el nivel deseado y vierta el contenido directamente en el depósito.

Filtro permanente para café


El filtro permanente que incluye la cafetera suprime el uso de filtros de papel desechables. Use el mango del filtro permanente para café para quitar el filtro de la cesta filtrante; deseche los granos de café molidos usados, enjuague el filtro y vuelva a colocarlo en la unidad.

IMPORTANTE: No exceda la línea MAX en el filtro permanente.

Cafetera de filtro y tetera modosis

El producto puede diferir levemente de las ilustraciones.

Figura 1



Antes de utilizar por primera vez

1. Quite todos los materiales de empaque y las etiquetas del interior y exterior de la cafetera. Coloque la unidad sobre una superficie plana y limpia.
2. Antes de preparar el café, limpie minuciosamente la taza, el soporte de filtro desmontable y el filtro permanente para café con agua caliente y jabón. Enjuáguelos minuciosamente y séquelos. El filtro permanente y el soporte de filtro desmontable pueden lavarse en el estante superior del lavavajillas. Vuelva a colocar las piezas desarmadas (consulte las Instrucciones de cuidado y limpieza para obtener una descripción más detallada).
3. Para limpiar el interior de la cafetera, prepare 354 ml a 410 ml (12 onzas a 14 onzas) de agua fría (consulte las Instrucciones de elaboración). No use el filtro permanente para café ni café molido para esta limpieza inicial.

NOTA: Al finalizar el primer ciclo, deje enfriar la unidad durante 15 minutos.

Instrucciones de elaboración

Hay 2 niveles disponibles para usar tazas de diferentes tamaños: Si va a colar el café dentro de una taza más pequeña, puede levantar la bandeja de goteo hasta el segundo nivel. Para hacerlo, quítela de la base e introdúzcala en el puesto designado. Si acorta la distancia entre la boquilla de goteo y la taza, garantizará que la elaboración ocasione menos salpicaduras.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al abrir la tapa después de la elaboración. El agua residual que está en el tanque saldrá en forma de vapor caliente por la regadera orientada hacia adelante.

1. Levante la tapa y vierta una taza de 142 ml a 410 ml (5 onzas a 14 onzas) de agua fría en el tanque de agua. Las líneas indicadoras de nivel de agua están marcadas en la pared trasera interior de la unidad.

IMPORTANTE: Antes de la elaboración, procure corroborar siempre que el interruptor esté en la posición de apagado (O) y que el nivel de agua es de al menos de 4 onzas. Nunca debe superar la línea de llenado de 410 ml (14 onzas).

2. Coloque una taza vacía en la bandeja de goteo.
3. Si es necesario, coloque el filtro permanente en el soporte de filtro desmontable.
4. Enchufe la cafetera únicamente a un tomacorriente eléctrico de pared de 120 V de CA.
5. Presione el interruptor para encender el aparato (posición "-"). Este se iluminará y la cafetera comenzará el ciclo de elaboración.

NOTA: Para interrumpir el proceso de elaboración en cualquier momento, presione el interruptor para apagar el aparato (posición "O"); luego, desconecte el enchufe del tomacorriente de pared.

6. Finalizado el ciclo de elaboración, no quite la taza hasta que el goteo haya cesado.
7. Presione el interruptor para apagar el aparato (posición "O") y desenchufe la cafetera del tomacorriente de pared.

Café molido

Use una molineta de café de filtro estándar.

IMPORTANTE: No exceda la línea MAX en el filtro permanente.

1. Coloque el filtro permanente en el soporte de filtro desmontable. Agregue el café molido y cierre la tapa. Se recomienda aproximadamente 1 cucharada sopera por cada taza (142 ml/5 onzas) de café. Para obtener un café más fuerte o más suave, regule la cantidad de café molido para que se adapte a su gusto.
2. Use el tamaño de taza elegido como medida para agregar agua fría al tanque de agua.
3. Coloque la bandeja de goteo en el nivel adecuado, centre la taza debajo de la boquilla y siga los pasos 4 a 7 de las instrucciones de elaboración.

NOTA: La cantidad de café elaborado siempre será inferior a la cantidad de agua que se colocó en el depósito de agua, ya que los granos de café molidos y el filtro absorben un 10 %.

Bolsas de té

1. Quite el filtro permanente del soporte de filtro desmontable.
2. Use el tamaño de taza elegido como medida para agregar agua fría al tanque. La dosis sugerida para 1 taza de té es de 236 ml (8 onzas).
3. Coloque una bolsa de té en la taza.
4. Coloque la bandeja de goteo en el nivel adecuado, centre la taza debajo de la boquilla y siga los pasos 4 a 7 de las instrucciones de elaboración.
5. Deje reposar el agua y la bolsa de té en la taza durante aproximadamente 2 a 3 minutos, o a gusto.

Té en hebras

1. Coloque el filtro permanente en el soporte de filtro desmontable. Agregue la cantidad de té en hebras deseada al filtro permanente y cierre la tapa.
2. Use el tamaño de taza elegido como medida para agregar agua fría al tanque de agua. La dosis sugerida para 1 taza de té es de 236 ml (8 onzas).
3. Coloque la bandeja de goteo en el nivel adecuado, centre la taza debajo de la boquilla y siga los pasos 4 a 7 de las instrucciones de elaboración.

Avena

1. Quite el filtro permanente del soporte de filtro desmontable.
2. Use el tamaño de taza elegido como medida para agregar agua fría al tanque de agua. La dosis sugerida para una taza de avena es de 4 onzas (125 ml) de agua fría para 33 g de preparación de avena.
3. Vacíe el contenido de un paquete (aproximadamente 33 g) de avena instantánea en la taza.
4. Coloque la bandeja de goteo en el nivel adecuado, centre la taza debajo de la boquilla y siga los pasos 4 a 7 de las instrucciones de elaboración.

NOTA: Para controlar la consistencia de la avena, regule la cantidad de agua.

Taza de sopa

1. Quite el filtro permanente del soporte de filtro desmontable.
2. Use el tamaño de taza elegido como medida para agregar agua fría al tanque de agua. La dosis sugerida para una taza de sopa es de 5 onzas (142 ml) de agua fría para 13g de preparación de sopa.
3. Vacíe el contenido de un paquete de sopa instantánea (aproximadamente 13 g) directamente en la taza.
4. Coloque la bandeja de goteo en el nivel adecuado, centre la taza debajo de la boquilla y siga los pasos 4 a 7 de las instrucciones de elaboración.
5. Al finalizar la elaboración, mezcle el contenido y déjelo reposar durante 1 o 2 minutos más.

Chocolate o sidra calientes

1. Quite el filtro permanente del soporte de filtro desmontable.
2. Use el tamaño de taza elegido como medida para agregar agua fría al tanque de agua. La dosis sugerida para una taza de chocolate o sidra es de 7.5oz de agua fría para 21g de chocolate o preparación de cidra (o como sugerido en el envase).
3. Vacíe el contenido de un paquete de bebida (aproximadamente 21 g) directamente en la taza.
4. Coloque la bandeja de goteo en el nivel adecuado, centre la taza debajo de la boquilla y siga los pasos 4 a 7 de las instrucciones de elaboración.
5. Al finalizar la elaboración, mezcle el contenido y déjelo reposar durante 1 o 2 minutos más.

NOTA: Regule la cantidad de agua a gusto.

Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Este aparato requiere de poco mantenimiento y no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Cualquier servicio en el que la unidad deba desarmarse, con la excepción de la limpieza, debe realizarlo un técnico de reparación de aparatos eléctricos calificado.

Instrucciones de cuidado y limpieza

1. Procure siempre que la cafetera esté desenchufada antes de intentar limpiarla.
2. Quite el filtro permanente para café y el soporte de filtro, deseche los elementos usados: granos de café molidos, té en hebras o cápsulas, y enjuague ambas piezas minuciosamente luego de cada uso.
NOTA: El filtro permanente de café, y el soporte de filtro pueden lavarse en el estante superior del lavavajillas.
3. Limpie el exterior con un paño húmedo para eliminar el polvo y las manchas superficiales. Para las manchas difíciles, use una almohadilla de nilón o plástico con un limpiador no abrasivo. No use esponjas metálicas abrasivas ni limpiadores abrasivos.
4. Seque las piezas desarmadas y vuelva a colocarlas. Procure que el soporte de filtro desmontable se despliegue y esté correctamente colocado en la carcasa.
5. Cierre la tapa.
6. Nunca sumerja la unidad en agua u otros líquidos.

Desincrustación

Se recomienda hacer una limpieza especial a su cafetera al menos una vez al mes, de acuerdo con la frecuencia de uso y la calidad de agua que se usa en la unidad. Si el agua de su zona es especialmente dura, debe realizar el siguiente procedimiento de limpieza más asiduamente. La acumulación excesiva de depósitos minerales del agua dura puede aplacar el sabor del café y, probablemente, extender el tiempo de elaboración. La generación de vapor excesiva o el tiempo de elaboración prolongado son indicios de que el aparato necesita una limpieza.

1. Llene una taza de 14 oz con 1 medida de vinagre blanco por 3 medidas de agua fría. Vierta la solución de agua y vinagre en el tanque de agua.
2. Centre la taza vacía en la bandeja de goteo, debajo de la boquilla.
3. Presione el interruptor para encender el aparato (posición "I") e iniciar el ciclo de elaboración, y permita que la solución en su totalidad gotee en la taza.
NOTA: Durante la limpieza, saldrá más vapor que durante el ciclo de elaboración de café normal.
4. Cuando el líquido deje de gotear del soporte de filtro a la taza, presione el interruptor para apagar el aparato (posición "O"), quite la taza y deje que el líquido se enfríe durante 15 minutos. Una vez frío, repita los pasos 1 a 4 otra vez.
5. Deje que la cafetera se enfríe durante 15 minutos, y prepare una taza llena de agua fría para enjuagar la cafetera. Introduzca el filtro permanente para café limpio en la cesta filtrante desmontable antes de comenzar la elaboración. Es posible que deba repetir este paso para eliminar el gusto a vinagre que permanece.
6. Al finalizar el ciclo de elaboración, presione el interruptor para apagar el aparato (posición "O") y vacíe el agua de la taza. Lave la taza, el filtro permanente para café y el soporte de filtro desmontable con agua tibia y jabón, y seque las piezas minuciosamente.
7. Cuando la cafetera se haya enfriado, limpie el exterior con un paño seco.

Instrucciones de almacenamiento

1. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe por completo.
2. Guarde la cafetera en su caja o en un lugar fresco y seco.
3. Nunca almacene la unidad si está caliente o enchufada.
4. Nunca ate el cable de forma ceñida alrededor del aparato.
5. No ejerza fuerza sobre el cable cuando lo introduce en el aparato, ya que esto podría ocasionar que el cable se desgaste.

Consejos para lograr un café sumamente delicioso

- Para lograr un café sumamente delicioso es crucial que la cafetera esté limpia. Se recomienda fervientemente realizar una limpieza periódica, según describen las Instrucciones de cuidado y limpieza y la sección de Desincrustación de este manual de instrucciones.
- Siempre use agua fresca y fría en su cafetera.
- La molienda más fina contribuye a una extracción más completa, y brinda un café más rico y concentrado. La molienda común requerirá un poco más de café por taza para obtener la intensidad de una molienda más fina.
- Guarde el café en un recipiente hermético y en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el café, mantenga el envase cerrado herméticamente en el refrigerador para conservar la frescura.
- Para que el café tenga un sabor óptimo, compre granos enteros y tritúrelos en pedacitos menudos justo antes de comenzar la elaboración.
- No vuelva a usar los granos de café molidos, ya que aplacarán significativamente el sabor del café.
- No se recomienda recalentar el café. El sabor del café alcanza su punto ideal inmediatamente luego de la elaboración.
- Las gotitas de aceite que aparecen en la superficie del café negro elaborado se deben a la extracción de aceite de los granos de café molidos. La oleosidad puede ocurrir más frecuentemente si se usan granos de café muy tostados. La extracción en exceso también puede generar oleosidad, lo que indica que debe limpiar la cafetera.



Garantía limitada de DOS AÑOS

Mediante la presente, SENSIO Inc. garantiza que, durante el plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

EXCLUSIONES:

La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de SENSIO Inc. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:

Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-866-832-4843. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.







bellahousewares.com



BellaLife



BellaLife



BellaLifestyle



BellaLifestyle

For customer service questions or comments

Pour le service à la clientèle, question ou commentaires

Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente

1-866-832-4843

www.sensioinc.com

BELLA is a registered trademark of Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9.

All rights reserved.

BELLA est une marque déposée de Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9.

Tous droits réservés.

BELLA es una marca registrada de Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9.

Todos los derechos reservados.