


CHARGE


To charge the watch, place the watch on the charging base. Make sure both metal pins on the back of the watch are aligned with the metal pins on the base.

Before charging, please make sure there is no moisture residue to keep the charging contacts of the watch clean.




CHANGE STRAPS

To remove and replace a strap, please turn the watch over and locate the watch release strap on the back of the watch and where the strap meets the watch. Slide the watchcase lower and hold it to remove a strap from the watch or attach a strap to the watch.



PRODUKTÜBERSICHT




- Umgewertungslösungsmechanismus für die Funktion der Herzfrequenzmessung
- Umgewertungslösungsmechanismus für die Funktion der Herzfrequenzmessung
- Funktionale Krone
- Bildschirmabdeckung
- Wristflex
- Stange für Überwachung der Herzfrequenz
- Herzfrequenz-Sensor
- Leuchtdiode
- Kontakt zum Aufladen
- Wristflex

GESTURE CONTROL

Gesture Control is turned off by default. If you want to turn it on, connect the Nothing X app to the watch, and after connecting, enter the Gesture Control function box to view and set related options.


For more functions, connect the watch with the Nothing X app to view and set more details on the watch or app.



"Für die besten Ergebnisse bei der Herzfrequenzmessung tragen Sie die Uhr in einem Abstand von 1-2 Fingerbreiten von Ihrem Handgelenk ein. Gehen Sie wie folgt vor und nicht zu fest an."

Wenn Sie mit dem Handgelenk auf den Herzfrequenz-Sensor, ist eine Dehnung der Haut möglich, die zu ungenauen Messungen führen kann. Wenn Sie Ihre Finger auf der Herzfrequenz-Sensor, sollten Sie sich nicht übermäßig bewegen und einen Zeit- oder Spezialtest durchführen."

DESCRIPTION DU PRODUIT



Optique de lumière ambiante
* Vous bénéficiez tout au long de la journée de la fonction de réglage automatique de la lumière ambiante.

Gyroscope Fonctionnelle

Ecran d'affichage

Microphone


Capteur de battements de cœur
* Le capteur de battements de cœur est utilisé pour surveiller votre fréquence cardiaque.

Mini-écran

Charge par induction

Microphone

BIENVENUE



Scannez le code QR pour voir le guide de l'utilisateur dans d'autres langues.

APPARIAGE ET CONNEXION

Insérez le câble d'appariement fourni avec le bracelet de fonction dans le slot et appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil.



Téléchargez l'application HX King
Scannez le code QR ou recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou l'App Store (iOS), et téléchargez l'application.



[illegible][illegible]

संचालन



श्रीम कर्तन

1. शीर्षक (क्रियक) को घुमा कर घटिक घंटी को बंद करवा कर।
2. शीर्षक (क्रियक) को घुमा कर घटिक घंटी को बंद करवा कर।
3. शीर्षक (क्रियक) को घुमा कर घटिक घंटी को बंद करवा कर।
4. शीर्षक (क्रियक) को घुमा कर घटिक घंटी को बंद करवा कर।
5. शीर्षक (क्रियक) को घुमा कर घटिक घंटी को बंद करवा कर।
6. शीर्षक (क्रियक) को घुमा कर घटिक घंटी को बंद करवा कर।

प्रयोगक सूचना

1. घटिक घंटी को बंद करवा कर।

2. घटिक घंटी को बंद करवा कर।

3. घटिक घंटी को बंद करवा कर।

4. घटिक घंटी को बंद करवा कर।

5. घटिक घंटी को बंद करवा कर।

6. घटिक घंटी को बंद करवा कर।

चाँदी बदलें

चाँदी को हटाने और बदलने के लिए, घटिक घंटी को बंद करवा कर।

1. घटिक घंटी को बंद करवा कर।


2. घटिक घंटी को बंद करवा कर।


3. घटिक घंटी को बंद करवा कर।

4. घटिक घंटी को बंद करवा कर।

5. घटिक घंटी को बंद करवा कर।


6. घटिक घंटी को बंद करवा कर।





[illegible]

PRODUCT OVERVIEW



- Ambient Light Sensor
- Motion-detecting sensor (for sleep tracking)
- Functional Crown
- Display Screen




- Microphone
- Heart rate and blood oxygen monitoring sensor
- Speaker
- Charging contact
- Microphone

Scan QR code to see the User Guide in other languages.





PAIRING AND CONNECTION

Enter Pairing Mode
Press and hold the Mode button on the side to power on.



Download Nothing X app
Scan the QR code or search for Nothing X in Google Play Store (Android) or App Store (iOS) and download.

WILLKOMMEN



Scannen Sie das QR-Code, um das Benutzerhandbuch in
Ihre(n) Sprache(n) anzusehen.

KOPPLUNG UND VERBINDUNGS

App heruntergeladen

Bitte überprüfen Sie, ob die App heruntergeladen ist und Sie sie
auf dem Gerät eininstallieren können.

Nutzung & App herunterladen

Scannen Sie das QR-Code oder suchen Sie nach dem Wortmark **Q** von
Scatterfly, um die Download-URL der App (iOS und Android) und
das Spiel zu erhalten.

EINLEITUNG UND REGELN

1. Wenn Sie die Nutzung & App zum ersten Mal verwenden, wählen Sie bitte Ihre
Sprache auf dem Linker der 16-Arten-Inhaltstafel aus und wählen Sie die
QR-Code, auf der die Initiative der QR-Code eingetragene, um sich auf die
Nutzung & App heruntergeladen.

2. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden haben, tippen Sie auf das „QR-Code“
auf der Downloadseite, um zu dem neuen Download-Link zu gelangen.
3. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
4. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
5. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
6. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
7. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
8. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
9. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
10. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.

Nutzung & App heruntergeladen

1. Wenn Sie die Nutzung & App zum ersten Mal verwenden, wählen Sie die App
aus der Liste der verfügbaren Apps auszuwählen. Bitte wählen Sie die
App, die Sie verwenden möchten.
2. Bei der ersten Verbindung werden Sie von der App angefordert, persönliche
Daten einzugeben (z. B. Name, Geburtsdatum, Geschlecht und Standort).
3. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
4. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
5. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
6. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
7. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
8. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
9. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
10. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.

Nutzung & App heruntergeladen

1. Wenn Sie die Nutzung & App zum ersten Mal verwenden, wählen Sie die App
aus der Liste der verfügbaren Apps auszuwählen. Bitte wählen Sie die
App, die Sie verwenden möchten.
2. Bei der ersten Verbindung werden Sie von der App angefordert, persönliche
Daten einzugeben (z. B. Name, Geburtsdatum, Geschlecht und Standort).
3. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
4. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
5. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
6. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
7. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
8. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
9. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.
10. Wenn Sie die Nutzung & App verwenden, tippen Sie auf den Download-Link
auf der Downloadseite, um die App heruntergeladen zu werden.

[illegible][illegible]

تغییر ایلازامات

از این راهنما برای تغییر ایلازامات (محدود سازی) برای انواع ساعت هوشمند اپل، سامسونگ و گوگل استفاده کنید. برای تغییر ایلازامات، به صفحه تنظیمات دستگاه خود بروید و به بخش تنظیمات ساعت هوشمند بروید. برای تغییر ایلازامات، به صفحه تنظیمات ساعت هوشمند بروید و به بخش تنظیمات ساعت هوشمند بروید.

* برای تغییر ایلازامات، به صفحه تنظیمات ساعت هوشمند بروید و به بخش تنظیمات ساعت هوشمند بروید.

پروژکتور کا اوبیو

تعمیر با ایلازامات

از این راهنما برای تعمیر با ایلازامات (محدود سازی) برای انواع ساعت هوشمند اپل، سامسونگ و گوگل استفاده کنید. برای تعمیر با ایلازامات، به صفحه تنظیمات دستگاه خود بروید و به بخش تنظیمات ساعت هوشمند بروید. برای تعمیر با ایلازامات، به صفحه تنظیمات ساعت هوشمند بروید و به بخش تنظیمات ساعت هوشمند بروید.

[illegible]

Set up and pair

After using the Helix™ app for the first time, please select your watch from the nearby devices list or use the QR code displayed on the watch screen to pair with the app.

If you have previously used the Helix™ app, tap the “X” icon on the nearby interface to make a new connection. A new window after tapping will follow the app instructions to complete the pairing process in the app and your pairing information.

After saving a connection, set your personal information. Your personal details will affect the results of some health and fitness tests, so we recommend you to complete the personal information.

Important notes:

- Please make sure the watch face for the app, the app will guide you to install necessary permissions. Please grant all requested permissions to avoid all features.
- During the initial connection, the app will prompt you to read personal information (including gender, date of birth, height, and weight). It will be used to calculate your personal information.
- Please provide accurate information.
- To use the best user experience, please use the watch firmware on the latest version after the initial connection.
- On some devices, enabling location permissions on your phone may be required to detect nearby devices.

Enable Motion Notifications

After the initial connection, the app will suggest you to enable motion notifications. Since they are required, the app will guide you to grant the necessary permissions. Please grant all requested permissions to avoid the watch features you want.

If you are using an Android phone, please note the following:

- Please go to the notification settings on your phone to enable the notification settings for the app.
- Please enable the app in the authorization screen and enable the Motion Notification Area.
- Please check the notification settings and enable the notification settings on your phone and configure the notification of motion notifications.

On the iPhone App Store, please download the app and enable the following settings are configured:

- Please turn on the notification settings on the watch.
- Please turn on the notification settings on the phone.
- Please turn on the notification settings on the phone.

to maintain a secure connection.

OPERATIONS

On the home screen


1. Tap on the screen to open Quick Lock Settings
2. Tap on the screen to open the Helix™ app
3. Tap on the screen to open the Helix™ app
4. Tap on the screen to open the Helix™ app
5. Tap on the screen to open the Helix™ app
6. Tap on the screen to open the Helix™ app
7. Tap on the screen to open the Helix™ app
8. Tap on the screen to open the Helix™ app
9. Tap on the screen to open the Helix™ app
10. Tap on the screen to open the Helix™ app
11. Tap on the screen to open the Helix™ app
12. Tap on the screen to open the Helix™ app
13. Tap on the screen to open the Helix™ app
14. Tap on the screen to open the Helix™ app
15. Tap on the screen to open the Helix™ app
16. Tap on the screen to open the Helix™ app
17. Tap on the screen to open the Helix™ app
18. Tap on the screen to open the Helix™ app
19. Tap on the screen to open the Helix™ app
20. Tap on the screen to open the Helix™ app
21. Tap on the screen to open the Helix™ app
22. Tap on the screen to open the Helix™ app
23. Tap on the screen to open the Helix™ app
24. Tap on the screen to open the Helix™ app
25. Tap on the screen to open the Helix™ app
26. Tap on the screen to open the Helix™ app
27. Tap on the screen to open the Helix™ app
28. Tap on the screen to open the Helix™ app
29. Tap on the screen to open the Helix™ app
30. Tap on the screen to open the Helix™ app
31. Tap on the screen to open the Helix™ app
32. Tap on the screen to open the Helix™ app
33. Tap on the screen to open the Helix™ app
34. Tap on the screen to open the Helix™ app
35. Tap on the screen to open the Helix™ app
36. Tap on the screen to open the Helix™ app
37. Tap on the screen to open the Helix™ app
38. Tap on the screen to open the Helix™ app
39. Tap on the screen to open the Helix™ app
40. Tap on the screen to open the Helix™ app
41. Tap on the screen to open the Helix™ app
42. Tap on the screen to open the Helix™ app
43. Tap on the screen to open the Helix™ app
44. Tap on the screen to open the Helix™ app
45. Tap on the screen to open the Helix™ app
46. Tap on the screen to open the Helix™ app
47. Tap on the screen to open the Helix™ app
48. Tap on the screen to open the Helix™ app
49. Tap on the screen to open the Helix™ app
50. Tap on the screen to open the Helix™ app
51. Tap on the screen to open the Helix™ app
52. Tap on the screen to open the Helix™ app
53. Tap on the screen to open the Helix™ app
54. Tap on the screen to open the Helix™ app
55. Tap on the screen to open the Helix™ app
56. Tap on the screen to open the Helix™ app
57. Tap on the screen to open the Helix™ app
58. Tap on the screen to open the Helix™ app
59. Tap on the screen to open the Helix™ app
60. Tap on the screen to open the Helix™ app
61. Tap on the screen to open the Helix™ app
62. Tap on the screen to open the Helix™ app
63. Tap on the screen to open the Helix™ app
64. Tap on the screen to open the Helix™ app
65. Tap on the screen to open the Helix™ app
66. Tap on the screen to open the Helix™ app
67. Tap on the screen to open the Helix™ app
68. Tap on the screen to open the Helix™ app
69. Tap on the screen to open the Helix™ app
70. Tap on the screen to open the Helix™ app
71. Tap on the screen to open the Helix™ app
72. Tap on the screen to open the Helix™ app
73. Tap on the screen to open the Helix™ app
74. Tap on the screen to open the Helix™ app
75. Tap on the screen to open the Helix™ app
76. Tap on the screen to open the Helix™ app
77. Tap on the screen to open the Helix™ app
78. Tap on the screen to open the Helix™ app
79. Tap on the screen to open the Helix™ app
80. Tap on the screen to open the Helix™ app
81. Tap on the screen to open the Helix™ app
82. Tap on the screen to open the Helix™ app
83. Tap on the screen to open the Helix™ app
84. Tap on the screen to open the Helix™ app
85. Tap on the screen to open the Helix™ app
86. Tap on the screen to open the Helix™ app
87. Tap on the screen to open the Helix™ app
88. Tap on the screen to open the Helix™ app
89. Tap on the screen to open the Helix™ app
90. Tap on the screen to open the Helix™ app
91. Tap on the screen to open the Helix™ app
92. Tap on the screen to open the Helix™ app
93. Tap on the screen to open the Helix™ app
94. Tap on the screen to open the Helix™ app
95. Tap on the screen to open the Helix™ app
96. Tap on the screen to open the Helix™ app
97. Tap on the screen to open the Helix™ app
98. Tap on the screen to open the Helix™ app
99. Tap on the screen to open the Helix™ app
100. Tap on the screen to open the Helix™ app
101. Tap on the screen to open the Helix™ app
102. Tap on the screen to open the Helix™ app
103. Tap on the screen to open the Helix™ app
104. Tap on the screen to open the Helix™ app
105. Tap on the screen to open the Helix™ app
106. Tap on the screen to open the Helix™ app
107. Tap on the screen to open the Helix™ app
108. Tap on the screen to open the Helix™ app
109. Tap on the screen to open the Helix™ app
110. Tap on the screen to open the Helix™ app
111. Tap on the screen to open the Helix™ app
112. Tap on the screen to open the Helix™ app
113. Tap on the screen to open the Helix™ app
114. Tap on the screen to open the Helix™ app
115. Tap on the screen to open the Helix™ app
116. Tap on the screen to open the Helix™ app
117. Tap on the screen to open the Helix™ app
118. Tap on the screen to open the Helix™ app
119. Tap on the screen to open the Helix™ app
120. Tap on the screen to open the Helix™ app
121. Tap on the screen to open the Helix™ app
122. Tap on the screen to open the Helix™ app
123. Tap on the screen to open the Helix™ app
124. Tap on the screen to open the Helix™ app
125. Tap on the screen to open the Helix™ app
126. Tap on the screen to open the Helix™ app
127. Tap on the screen to open the Helix™ app
128. Tap on the screen to open the Helix™ app
129. Tap on the screen to open the Helix™ app
130. Tap on the screen to open the Helix™ app
131. Tap on the screen to open the Helix™ app
132. Tap on the screen to open the Helix™ app
133. Tap on the screen to open the Helix™ app
134. Tap on the screen to open the Helix™ app
135. Tap on the screen to open the Helix™ app
136. Tap on the screen to open the Helix™ app
137. Tap on the screen to open the Helix™ app
138. Tap on the screen to open the Helix™ app
139. Tap on the screen to open the Helix™ app
140. Tap on the screen to open the Helix™ app
141. Tap on the screen to open the Helix™ app
142. Tap on the screen to open the Helix™ app
143. Tap on the screen to open the Helix™ app
144. Tap on the screen to open the Helix™ app
145. Tap on the screen to open the Helix™ app
146. Tap on the screen to open the Helix™ app
147. Tap on the screen to open the Helix™ app
148. Tap on the screen to open the Helix™ app
149. Tap on the screen to open the Helix™ app
150. Tap on the screen to open the Helix™ app
151. Tap on the screen to open the Helix™ app
152. Tap on the screen to open the Helix™ app
153. Tap on the screen to open the Helix™ app
154. Tap on the screen to open the Helix™ app
155. Tap on the screen to open the Helix™ app
156. Tap on the screen to open the Helix™ app
157. Tap on the screen to open the Helix™ app
158. Tap on the screen to open the Helix™ app
159. Tap on the screen to open the Helix™ app
160. Tap on the screen to open the Helix™ app
161. Tap on the screen to open the Helix™ app
162. Tap on the screen to open the Helix™ app
163. Tap on the screen to open the Helix™ app
164. Tap on the screen to open the Helix™ app
165. Tap on the screen to open the Helix™ app
166. Tap on the screen to open the Helix™ app
167. Tap on the screen to open the Helix™ app
168. Tap on the screen to open the Helix™ app
- 169.

BETRIEB




- Auf den Startklicken
 - 1. Wählen Sie nach oben, um die Schnellzeiteinstellung zu aktivieren
 - 2. Wählen Sie nach unten, um die Bewegungsfunktion zu aktivieren
 - 3. Wählen Sie nach links, um die Wiegemaßung zu aktivieren
 - 4. Wählen Sie nach rechts, um die Wiegemaßung oder um zur nächsten Seite zurückzusetzen
 - 5. Gedrückt halten, um das Zeiffernblatt zu ändern
 - 6. Um die für die weibliche oder männliche Ausrichtung des Zeiffernblatts
- Funktionelle Ringe
 - 1. Nach oben drücken
 - Um die Uhr um eine vorherige Schrittweite zu drehen
 - 2. Nach unten drücken
 - Um die Uhr um die nächste Schrittweite zu drehen
- Einstell. drücken
 - Aufheben der Uhr
 - Lichte der Funktion öffnen
 - Tragkraft unterbrechen oder fortsetzen
 - Zurück zur vorherigen Seite
- Zeitalter drücken
 - Wenn Schnellzeiteinstellung
 - Aufheben/Funktion öffnen
 - Die Aktion, die Funktion in der Nutzung X App zu konfigurieren, damit die
 - Die vollständige Breite der Funktion(en) schnell abgerufen werden
- Drücken und halten
 - Einstellung, umschalten oder neu starten
 - 10 Sekunden lang drücken, um den Reaktor zu reaktivieren

AUFLADEN



- Die Uhr aufladen, legen Sie die Uhr auf die Ladestation
- Überprüfen Sie sich, dass die beiden Metallpins auf der Rückseite der Uhr mit der Metallstation der Ladestation übereinstimmen
- Wählen Sie die Uhr am Aufladestütz oder Funkladestation aus, um die Ladestation der Uhr wieder zu halten.

ARMBÄNDER WECHSELN



- Sie entfernen und ersetzen Sie ein Armband: Bitte drücken Sie die Taste A, um die Armbänder des Armbandes zu lösen. Sie können es genau fest, um den Armband auf der Hand zu fixieren. Nachdem Sie die Armbänder entfernt und haben Sie es gepulst, um ein Armband von der Uhr zu entfernen oder ein neues von der Uhr zu befestigen.

GEWICHTSMESSUNG



- Die Gewichtsbestimmung ist standardmäßig ausgeschaltet. Falls Sie sie einschalten möchten, wählen Sie die Taste A, um die Uhr zu öffnen. Nach der Verbindung öffnen Sie die Funktion „Gewichtsmessung“ und die entsprechende Funktion festzulegen.
- Die weitere Funktion wählen Sie die Taste A, um die Taste A, um zusätzliche Details auf der Uhr oder in der App anzeigen zu können.

GEWICHTSMESSUNG



- Die Gewichtsbestimmung ist standardmäßig ausgeschaltet. Falls Sie sie einschalten möchten, wählen Sie die Taste A, um die Uhr zu öffnen. Nach der Verbindung öffnen Sie die Funktion „Gewichtsmessung“ und die entsprechende Funktion festzulegen.
- Die weitere Funktion wählen Sie die Taste A, um die Taste A, um zusätzliche Details auf der Uhr oder in der App anzeigen zu können.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]