



Maestri House

Detachable Milk Frother Instruction Manual



Model: MHMF05

CONTENTS

Preparation Before Use	2
Component Overview	2
Function Introduction	3
Operating Instructions	4
Product Specifications	5
Precautions	6
Safety Precautions	7
Maintenance and Cleaning	8
Troubleshooting	9
Product Accessories	10
Disposal and Recycling	10
Customer Support	11
About Us	11
Safety Warning	12
EU Declaration of Conformity	13

Thank you for choosing the Maestri House Detachable Milk Frother. Please read the manual carefully before using. If you need assistance during use, please contact us by email at support@maestrihouse.com.

Preparation Before Use


Carefully open the packaging box, preserve all packaging materials, remove the milk frother, and check for completeness. Thoroughly read the instruction manual to ensure all components are present?




Tips

1. Always use cold, fresh whole milk.
2. For best foaming results, use whole milk with more than 5% protein and more fat fatty milk.
3. Different types and brands of milk can affect the quality and effectiveness of the foam.

Component Overview





- | | |
|--|---|
| 1 Lid | 2 Stirring Ring |
| 3 Foaming Spring Ring | 4 Metal Cup |
| 5 Metal Cup Handle | 6 Maximum Hot Milk Scale |
| 7 Maximum Froth Scale | 8 Minimum Froth Scale |
| 9 Power Base | 10 Cold Froth Button
(ordinary temperatures) |
| 11 Hot Froth Button
(140°F-158°F) | 12 Hot Chocolate Button
(149°F-167°F) |

Function Introduction

- 1 Upon plugging the power cord into the socket and switching on, a beep will sound, and all three button indicator lights will illuminate for 1 second before going out, indicating the machine is in standby mode.
- 2 Each button press is accompanied by a beep.
- 3 Upon completion of the operation, the corresponding icon will flash for 5 seconds, and the buzzer will sound three times.




Indicator abnormal status alert:

Machine dry burning	Three keys white lights flash 5 time before going off
Matal cup not placed	
Machine overheating	Three keys red lights flash 5 time before going off
Use the heat function 4 times in a row	
Use for more than 15 minutes at a time	
NTC Open circuit	Three keys red lights on for 5 time before going off
Short circuit	

Operating Instructions

Before the first use, Remove any labels and packaging materials from the appliance. ensure that you have all the necessary parts and accessories: the power base, metal cup, lid, stirring spring, and stirring disc. Wash the frother, metal cup, and lid in warm soapy water, then rinse thoroughly and dry completely. Dry the inside of the metal cup and the outside of the power base with a damp cloth and set aside.


1 Stirrer Selection for Recommended Coffee

Stirring Combination	Components	Stirrer	Recommended Beverage	Temperature
Milk Heating	Stirring Ring*1		Flat White Latte	140°F-158°F
Milk Heating and Frothing	Stirring Ring*1 Foaming Spring Ring*1		Flat White Latte Cappuccino	140°F-158°F
Hot Chocolate	Stirring Ring*1 Foaming Spring Ring*1		Flat White Latte Cappuccino Hot Chocolate	149°F-167°F

*You can also choose the hot chocolate setting to heat the milk or froth the milk if you need a higher temperature.


WARNING: You cannot use chocolate chunks instead of chocolate powder when making hot chocolate milk.

2 Foaming spring ring disassembly steps




3 Securely place the frothing whisk into the metal cup.

Note: Do not operate the milk frother without the frothing whisk installed, as it may result in uneven heating and mixing.



- 4 Pour the required amount of fresh cold milk into the cup, then cover with the lid. Preferably use cold milk, with the liquid level between the MIN and MAX markings to avoid overflow if overfilled or insufficient frothing if underfilled.



MILK MARK

<u>MAX</u> -○-	500ML/16.9OZ Maximun scale for hot milk Maximun scale for hot chocolate(Milk to chocolate power ratio: 4:1 400ML/13.5OZmilk: 100g/3.52OZ chocolate powder)
<u>MAX</u> ⊕	250ML/8.8OZ milk foaming maximun scale
<u>MIN</u>	150ML/5.2OZ minimun scale for heating/milk foaming

Note: Never operate the machine when the liquid in the cup is below the minimum level. The machine will automatically shut off if it overheats. Should this occur, wait for it to cool down before resuming use.

- 5 Press the corresponding key, and the indicator light of the corresponding function will be steady on (white light) and start to enter the working state. After the work is completed, the buzzer will sound three times, and the corresponding function indicator will blink for 5 seconds and then go off. If you want to stop working during the work process, press the corresponding key to stop working and return to the standby state.

Product Specifications

Product Name	Milk Frother
Model Number	MHMF05
Input Voltage	220-240VAC, 50HZ
Output Power	600W
Material	Stainless Steel + Plastic
Minimum Capacity	150ML
Maximum Capacity	500ML

Precautions

• Surface Heating During and After Operation

1. When the milk reaches the set temperature and froth thickness, the milk frother automatically stops working and emits three beep sounds. This process takes 2-5 minutes, depending on the amount of milk used.
2. If the metal cup or machine overheats, the bubbler will automatically stop working.

Note: To prevent the activation of the overheat protection feature during multiple uses, we recommend allowing the metal cup to cool for about 15 minutes or using cold water to expedite the cooling process.

• Avoiding Potential Injuries During Operation

1. Children under the age of 8, as well as individuals with reduced physical, or mental capabilities, or lack of experience, may only use this appliance under supervision and with instruction on safe use.
2. Do not use the appliance if it is damaged, as it could lead to electric shock, burns, or fire hazards. Only use the power supply that comes with the dedicated power base.
3. If there is an issue with the device, please contact our customer service team for inspection and repair. Do not operate the appliance if any parts are damaged or otherwise compromised. Unauthorized repairs and incorrect operation will void the warranty.
4. This appliance is for private household use only. It is not intended for any other purpose.
5. Extra caution must be taken when transporting appliances containing hot liquids. Do not use the appliance outdoors.
6. Do not place the appliance near heat sources such as radiators, stoves, or gas ranges.
7. Do not pour liquids into the power socket, as this may damage the circuit; Ensure the metal cup is correctly positioned before use.

• Adding Ingredients other than pure milk

1. Always allow the plain milk dispenser to start for a few seconds before adding the ingredients, then use the measure to gradually add the ingredients under the heat function, the hot milk will help the ingredients to dissolve.

Safety Precautions

Caution/Warning

The instruction manual is an integral part of the appliance. Please read and follow all instructions carefully to avoid potential injury or damage.

Please keep this manual in a safe place for future use

- After work has stopped, allow the appliance to cool down before cleaning. Make sure everything is clean and dry before using it again.
- Disconnect the power, allowing the appliance to cool before cleaning. Before reconnecting the power, ensure everything is dry.
- Before unplugging the appliance, ensure it is turned off, then remove it from the power socket.
- If the power base or cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid any risk.
- When the appliance is not in use, disconnect the power cord from the power source to prevent fire hazards. Disconnect by pulling the plug, not the cord, as this may damage the cable. Never immerse the power base of the appliance in water or other liquids as it poses a risk of electric shock.
- There are magnets inside the machine, please stay away from environments with magnetic fields when using it.
- Do not place the heated metal cup/base on any plastic or wooden surfaces to avoid heat damage.
- Do not open the lid while the appliance is operating to prevent hot liquids from splashing out.
- When adding liquid to the metal cup, do not exceed the maximum fill line to prevent overflow.
- Do not obstruct the ventilation openings at the bottom of the appliance to avoid overheating and damage to the machine.

Maintenance and Cleaning

After each use, clean the metal cup and frothing whisk to prevent residue buildup.

1. Disconnect the power cord from the outlet before cleaning.
2. The metal cup and frothing ring may be hot after use. Remove the metal cup from the power base, fill it with tap water, and let it cool completely before removing the frothing whisk.
3. Wash the lid and frothing whisk in warm soapy water, using the sponge brush provided to clean the frothing ring, lid, and inside of the metal cup. Rinse off the soap and let them dry thoroughly. The silicone ring on the lid can also be removed for separate cleaning.
4. Wipe the exterior of the power base and the outside of the metal cup with a soft, damp cloth, then allow them to dry completely.

Note:

- Do not use alkaline or corrosive cleaners, steel wool, or abrasive pads during cleaning to avoid scratching the appliance surfaces.
- The metal cup, lid, frothing whisk, and measuring cup are dishwasher safe, but hand washing these components is recommended to extend the durability of the frothing whisk.

Troubleshooting

Issues	Possible Reasons	Steps to Take
Milk does not froth	Milk is warm or too hot. Milk is too low in protein and fat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use cold, fresh milk. 2. Do not attempt to froth milk that has been heated. Try different types of milk, as some varieties and brands can produce more froth. 3. Adding thick syrups, heavy powders, and other ingredients can significantly reduce froth production; this is normal. 4. Try whole milk with more than 6% protein and fat.
Milk does not heat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure the metal cup is correctly placed on the power base. 2. Ensure the appliance is turned on. Frothing begins when the milk frother beeps and the indicator light comes on.
Frothing Whisk Does Not Rotate	The appliance may have activated its overheating protection.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unplug the power cord from the electrical outlet and let it cool for 15 minutes. 2. Empty any remaining liquid from the cup, rinse the inside of the cup and the frothing whisk with cold water, then dry thoroughly. 3. Ensure the frothing whisk is correctly placed in the metal cup. If the frother still does not operate, please contact Maestri House customer service at support@maestrihouse.com
Milk Scorching at the Bottom	Milk is not circulating. Residual milk from previous use was not cleaned, and has scorched in the metal cup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure the frothing whisk is securely and correctly placed in the metal cup. 2. Ensure the metal cup is thoroughly cleaned after each use and between continuous uses to achieve optimal results.

Issues	Possible Reasons	Steps to Take
Ingredients Not Dissolving	Ingredients were added before heating the milk. Ingredients are too large to dissolve.	1. Ensure ingredients are in small pieces. 2. Add ingredients in small amounts.
Milk is too cold or too hot		1. Confirm that the selected mode is correct. 2. Ensure the liquid level is between the minimum and maximum marks.
Emergency Stop		1. To stop the operation at any time, press any button ; the white indicator light will turn off, and the appliance will cease operating.

Product Accessories

- ▶ Milk Frother Power Base * 1
- ▶ Metal Cup * 1
- ▶ Foaming Agitators * 1
- ▶ Cleaning Brush * 1
- ▶ Instruction Manual * 1

Disposal and Recycling



Please follow local waste regulations for disposing of the packaging material. This product should not be treated as household waste when discarded. It must be taken to designated recycling facilities. Thank you for your contribution to environmental conservation.

Customer Support

Maestri House provides a 1-year warranty on all products.

This warranty is valid and enforceable if you have purchased a new product from us or from one of our authorized retailers or resellers in a jurisdiction where we sell our products. If you have any further questions or concerns, please feel free to contact us at

support@maestrihouse.com

About Us

Maestri House is a brand dedicated to those who love crafting their own coffee, offering stylish, functional, and enjoyable coffee equipment and services. For more information about our products and services, please visit our official website at

www.maestrihouse.com

Safety Warning

IMPORTANT: To reduce risk of fire, electric shock, or injury, follow these safety instructions.

- ⚠ High temperature is dangerous. keep away from children to avoid burns.
- ⚠ Avoid electric shock. make sure the power outlet is well grounded and not touched by wet hands.
- ⚠ Do not let the machine idling, dry burning will damage, please make sure that the milk has been added before use.
- ⚠ Please unplug the power supply when cleaning to avoid the risk of electric shock.
- ⚠ Pay attention to the steam outlet and avoid direct spray of steam to face or hands when using.
- ⚠ Place smoothly, away from water sources and flammable materials, to ensure safe use.
- ⚠ Check the power cord and plug regularly, replace it immediately if damaged to prevent short circuit.
- ⚠ Non-professionals should not disassemble or repair without authorization, so as to avoid accidents.
- ⚠ After use, please wait for the machine to cool completely before cleaning and storage.

CAUTION: Non-compliance with the above warnings can lead to serious injury or property damage.

For further assistance or information, please contact our customer service.

Emergency Contact: 877-968-4009

EU Declaration of Conformity

Declared Object: Detachable Milk Frother
Model: MHMF05
Rating: 600W
Input: 220-240VAC, 50HZ
Place of Production: Made in China
Manufacturer: Guangdong Master Electrical Appliance CO.,Ltd
Address: B1-11-01, Xincheng Industriepark, Xincheng Town, Xinxing County, 527400 Yunfu Stadt, Provinz Guangdong, China.

European Representative:



Business name: g.L.L. GmbH
Business address: Bauernvogtkoppel, 55c, 22393, Hamburg, Germany
Email: g.L.L.DE@outlook.com
Tel: +49 162 3305764



Business name: AMANTO INTERNATIONAL TRADE LIMITED
Business address: The Imperial, 31-33 St Stephens Gardens, Notting Hill, London, United Kingdom, W2 5NA
Email: AmantoUK@outlook.com
Tel: +44 7921 801 942

It is our sole responsibility to declare that the above products are in full compliance with Directive 2014/30/EU.

Position: Managing Director

Signature:



Date of Sign: 2022.1.5

EU agent name:



Date of Sign: 2022.1.5





Abnehmbarer Milchaufschäumer

Bedienungsanleitung



Modell: MHMF05

INHALT

Vorbereitung vor dem Gebrauch	16
Komponentenübersicht	16
Funktionseinführung	17
Bedienungsanleitung	18
Produktspezifikationen	19
Vorsichtsmaßnahmen	20
Sicherheitsvorkehrungen	21
Wartung und Reinigung	22
Fehlerbehebung	23
Produktzubehör	24
Entsorgung und Recycling	24
Kundensupport	25
Über uns	25
Sicherheitswarnung	26
EU-Konformitätserklärung	27

Vielen Dank, dass Sie sich für den abnehmbaren Milchaufschäumer von Maestri House entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Wenn Sie während der Verwendung Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@maestrihouse.com.

Vorbereitung vor der Verwendung


Öffnen Sie die Verpackungsschachtel vorsichtig, bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, entnehmen Sie den Milchaufschäumer und überprüfen Sie die Vollständigkeit. Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten vorhanden sind.




Tipps

1. Verwenden Sie immer kalte, frische Vollmilch.
2. Für optimale Schaumergebnisse verwenden Sie Vollmilch mit mehr als 6 % Protein und mehr Fett.
3. Verschiedene Milchsorten und -marken können die Qualität und Wirksamkeit des Schaums beeinträchtigen.

Komponentenübersicht





- | | |
|--|---|
| 1 Deckel | 2 Rührung |
| 3 Federring zum Aufschäumen | 4 Metallbecher |
| 5 Metallbechergriff | 6 Maximale Heißmilchskala |
| 7 Maximale Schaumskala | 8 Minimale Schaumskala |
| 9 Stromsockel | 10 Kaltschaumtaste
(normale Temperaturen) |
| 11 Heißschaumtaste
(60 °C–70 °C) | 12 Heiße Schokoladetaste
(65 °C–74 °C) |

Funktionseinführung

- 1 Wenn Sie das Netzkabel in die Steckdose stecken und das Gerät einschalten, ertönt ein Piepton. Alle drei Tastenanzeigen leuchten 1 Sekunde lang, bevor sie erlöschen. Dies zeigt an, dass sich die Maschine im Standby-Modus befindet.
- 2 Jeder Tastendruck wird von einem Piepton begleitet.
- 3 Nach Abschluss des Vorgangs blinkt das entsprechende Symbol 5 Sekunden lang und der Summer ertönt dreimal.




Anzeige für abnormalen Statusalarm:

Maschine brennt trocken	Drei weiße Tasten blinken 5 Mal, bevor sie erlöschen
Metallbecher nicht eingesetzt	
Maschine überhitzt	Drei rote Tasten blinken 5 Mal, bevor sie erlöschen
Heizfunktion 4 Mal hintereinander verwenden	
Länger als 15 Minuten am Stück verwenden	Drei rote Tasten leuchten 5 Mal, bevor sie erlöschen
NTC-Unterbrechung	
Kurzschluss	

Bedienungsanleitung

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Etiketten und Verpackungsmaterialien vom Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Teile und Zubehörteile haben: die Basisstation, den Metallbecher, den Deckel, die Rührfeder und die Rührscheibe. Waschen Sie den Aufschäumer, den Metallbecher und den Deckel in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie vollständig ab. Trocknen Sie die Innenseite des Metallbechers und die Außenseite der Basisstation mit einem feuchten Tuch ab und legen Sie sie beiseite.


1 Rührerauswahl für empfohlenen Kaffee

Rührkombination	Komponenten	Rührer	Empfohlenes Getränk	Temperatur
Milch erhitzen	Rührung *1		Flaches Weiß Latte	140°F-158°F
Milch erhitzen und aufschäumen	Rührung *1 Schaumfederring *1		Flakes Weiß Latte Cappuccino	140°F-158°F
Heiße Schokolade	Rührung *1 Schaumfederring *1		Flakes Weiß Latte Cappuccino Heiße Schokolade	149°F-167°F

* Sie können auch die Einstellung für heiße Schokolade wählen, um die Milch zu erhitzen oder aufzuschäumen, wenn Sie eine höhere Temperatur benötigen.


WARNUNG: Sie können bei der Zubereitung heißer Schokoladenmilch keine Schokoladenstücke anstelle von Schokoladenpulver verwenden.

2 Schritte zum Zerlegen des Aufschäumfederrings




3 Den Aufschäumquirl sicher in den Metallbecher einsetzen.

Hinweis: Betreiben Sie den Milchaufschäumer nicht ohne den Aufschäumquirl, da dies zu ungleichmäßigem Erhitzen und Mischen führen kann.



- 4 Gießen Sie die erforderliche Menge frischer kalter Milch in die Tasse und verschließen Sie sie mit dem Deckel. Verwenden Sie vorzugsweise kalte Milch, deren Flüssigkeitsstand zwischen den Markierungen MIN und MAX liegt, um ein Überlaufen bei Überfüllung bzw. unzureichendes Aufschäumen bei Unterfüllung zu vermeiden.



MILCHMARKIERUNG

MAX -	500ML/16.9OZ Maximale Skala für heiße Milch Maximale Skala für heiße Schokolade (Milch-Schokoladen-Verhältnis: 4:1 400ML/13.5OZ Milch: 100g/3.52OZ Schokoladenpulver)
MAX +	250ML/8.8OZ Milchaufschäumen, maximale Skala
MIN	150ML/5.2OZ Minimale Skala zum Erhitzen/Aufschäumen von Milch

Hinweis: Betreiben Sie die Maschine niemals, wenn der Flüssigkeitsstand in der Tasse unter dem Mindeststand liegt. Die Maschine schaltet sich automatisch ab, wenn sie überhitzt. Sollte dies passieren, warten Sie, bis sie abgekühlt ist, bevor Sie sie wieder verwenden.

- 5 Drücken Sie die entsprechende Taste, und die Kontrollleuchte der entsprechenden Funktion leuchtet konstant (weißes Licht) und beginnt, in den Betriebszustand zu wechseln. Nachdem die Arbeit abgeschlossen ist, ertönt der Summer dreimal, und die entsprechende Funktionsanzeige blinkt 5 Sekunden lang und erlischt dann. Wenn Sie während des Arbeitsvorgangs die Arbeit beenden möchten, drücken Sie die entsprechende Taste, um die Arbeit zu beenden und in den Standby-Zustand zurückzukehren.

Produktspezifikationen

Produktname	Milchaufschäumer
Modellnummer	MHMF05
Eingangsspannung	220-240VAC, 50HZ
Ausgangsleistung	600W
Material	Edelstahl + Kunststoff
Mindestkapazität	150ML
Maximale Kapazität	500ML

Vorsichtsmaßnahmen

• Oberflächenerhitzung während und nach dem Betrieb

1. Wenn die Milch die eingestellte Temperatur und Schaumdicke erreicht, stoppt der Milchaufschäumer automatisch und gibt drei Pieptöne aus. Dieser Vorgang dauert je nach verwendeter Milchmenge 2–5 Minuten.
2. Wenn der Metallbecher oder die Maschine überhitzt, stoppt der Sprudler automatisch.

Hinweis: Um die Aktivierung der Überhitzungsschutzfunktion bei mehrfacher Verwendung zu verhindern, empfehlen wir, den Metallbecher etwa 15 Minuten lang abkühlen zu lassen oder kaltes Wasser zu verwenden, um den Abkühlungsprozess zu beschleunigen.

• Vermeidung möglicher Verletzungen während des Betriebs

1. Kinder unter 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht und nach Einweisung in die sichere Verwendung verwenden.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, da dies zu Stromschlägen, Verbrennungen oder Brandgefahr führen kann. Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit der speziellen Strombasis geliefert wird.
3. Wenn ein Problem mit dem Gerät vorliegt, wenden Sie sich zur Inspektion und Reparatur bitte an unseren Kundendienst. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt oder anderweitig beeinträchtigt sind. Nicht autorisierte Reparaturen und falsche Bedienung führen zum Erlöschen der Garantie.
4. Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushaltsgebrauch bestimmt und nicht für andere Zwecke vorgesehen.
5. Beim Transport von Geräten mit heißen Flüssigkeiten ist besondere Vorsicht geboten. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder Gasherden auf.
7. Gießen Sie keine Flüssigkeiten in die Steckdose, da dies den Schaltkreis beschädigen kann. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Metallbecher richtig positioniert ist.

• Andere Zutaten als reine Milch hinzufügen

1. Lassen Sie den Milchspender immer ein paar Sekunden lang laufen, bevor Sie die Zutaten hinzufügen. Verwenden Sie dann den Messbecher, um die Zutaten nach und nach unter der Wärmefunktion hinzuzufügen. Die heiße Milch hilft dabei, dass sich die Zutaten auflösen.

Sicherheitsvorkehrungen

Achtung/Warnung

Die Bedienungsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Geräts. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf.

- Lassen Sie das Gerät nach Beendigung der Arbeit abkühlen, bevor Sie es reinigen. Stellen Sie sicher, dass alles sauber und trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden.
- Trennen Sie den Strom und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Stellen Sie vor dem erneuten Anschließen des Stroms sicher, dass alles trocken ist. Stellen Sie vor dem Herausziehen des Netzsteckers sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und ziehen Sie es dann aus der Steckdose.
- Wenn die Strombasis oder das Kabel beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, ziehen Sie das Netzkabel von der Stromquelle ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Trennen Sie das Gerät durch Ziehen des Steckers, nicht durch Ziehen des Kabels, da dies das Kabel beschädigen kann. Tauchen Sie die Basis des Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da dies die Gefahr eines Stromschlags birgt.
- Im Inneren der Maschine befinden sich Magnete. Halten Sie sich daher bei der Verwendung von Umgebungen mit magnetischen Feldern fern.
- Stellen Sie den erhitzten Metallbecher/die Basis nicht auf Kunststoff- oder Holzoberflächen, um Hitzeschäden zu vermeiden.
- Öffnen Sie den Deckel nicht, während das Gerät in Betrieb ist, damit keine heißen Flüssigkeiten herausspritzen.
- Wenn Sie Flüssigkeit in den Metallbecher füllen, überschreiten Sie nicht die maximale Fülllinie, um ein Überlaufen zu verhindern.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen an der Unterseite des Geräts, um eine Überhitzung und Beschädigung der Maschine zu vermeiden.

Wartung und Reinigung

Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Metallbecher und den Schneebesen, um Rückstände zu vermeiden.

1. Ziehen Sie vor dem Reinigen das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Der Metallbecher und der Aufschäumring können nach dem Gebrauch heiß sein. Nehmen Sie den Metallbecher von der Basisstation, füllen Sie ihn mit Leitungswasser und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie den Schneebesen abnehmen.
3. Waschen Sie den Deckel und den Schneebesen in warmem Seifenwasser und verwenden Sie die mitgelieferte Schwammbürste, um den Aufschäumring, den Deckel und die Innenseite des Metallbeckers zu reinigen. Spülen Sie die Seife ab und lassen Sie sie gründlich trocknen. Der Silikonring auf dem Deckel kann auch zur separaten Reinigung abgenommen werden.
4. Wischen Sie die Außenseite der Basisstation und die Außenseite des Metallbeckers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie dann vollständig trocknen.

Hinweis:

- Verwenden Sie beim Reinigen keine alkalischen oder ätzenden Reiniger, Stahlwolle oder Scheuerschwämme, um Kratzer auf den Geräteoberflächen zu vermeiden.
- Der Metallbecher, der Deckel, der Schneebesen und der Messbecher sind spülmaschinenfest. Um die Haltbarkeit des Schneebesens zu verlängern, wird jedoch empfohlen, diese Komponenten mit der Hand zu spülen.

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Gründe	Vorgehensweise
Milch schäumt nicht	Milch ist warm oder zu heiß. Milch hat zu wenig Eiweiß und Fett.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwenden Sie kalte, frische Milch. 2. Versuchen Sie nicht, erhitzte Milch aufzuschäumen. Probieren Sie verschiedene Milchsorten aus, da einige Sorten und Marken mehr Schaum produzieren können. 3. Durch Zugabe von dickem Sirup, schwerem Pulver und anderen Zutaten kann die Schaumproduktion erheblich reduziert werden: das ist normal. 4. Versuchen Sie Vollmilch mit mehr als 6% Eiweiß und Fett.
Milch wird nicht heiß		<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass die Metalltasse richtig auf der Basis platziert ist. 2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Das Aufschäumen beginnt, wenn der Milchaufschäumer piept und die Kontrollleuchte aufleuchtet.
Schäumquirl dreht sich nicht	Das Gerät hat möglicherweise seinen Überhitzungsschutz aktiviert.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie es 15 Minuten lang abkühlen. 2. Entleeren Sie die restliche Flüssigkeit aus der Tasse, spülen Sie das Innere der Tasse und den Aufschäumquirl mit kaltem Wasser aus und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab. 3. Stellen Sie sicher, dass der Aufschäumquirl richtig in der Metalltasse platziert ist. Wenn der Aufschäumer immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von MaestriHouse unter support@maestrihouse.com
Milch brennt unten an	Milch zirkuliert nicht. Milchreste aus früherem Gebrauch wurden nicht gereinigt und sind in der Metalltasse angebrannt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass der Aufschäumquirl sicher und richtig in der Metalltasse platziert 2. ist. Stellen Sie sicher, dass die Metalltasse nach jedem Gebrauch und zwischen aufeinanderfolgenden Anwendungen gründlich gereinigt wird, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Probleme	Mögliche Gründe	Vorgehensweise
Zutaten lösen sich nicht auf	Zutaten wurden vor dem Erhitzen der Milch hinzugefügt. Zutaten sind zu groß, um sich aufzulösen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass die Zutaten in kleinen Stücken vorliegen. 2. Fügen Sie die Zutaten in kleinen Mengen hinzu.
Milch ist zu kalt oder zu heiß		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestätigen Sie, dass der ausgewählte Modus richtig ist. 2. Stellen Sie sicher, dass der Flüssigkeitsstand zwischen der Mindest- und Höchstmarkierung liegt.
Notabschaltung		<ol style="list-style-type: none"> 1. Um den Vorgang jederzeit zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste. Die weiße Kontrollleuchte erlischt und das Gerät stellt den Betrieb ein.

Produktzubehör

- ▶ Milchaufschäumer-Basisstation*1
- ▶ Metallbecher*1
- ▶ Schaumrührer*1
- ▶ Reinigungsbürste*1
- ▶ Bedienungsanleitung*1

Entsorgung und Recycling



Bitte befolgen Sie die örtlichen Abfallvorschriften zur Entsorgung des Verpackungsmaterials. Dieses Produkt darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss zu dafür vorgesehenen Recyclinganlagen gebracht werden. Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Kundensupport

Maestri House gewährt auf alle Produkte eine 1-jährige Garantie.

Diese Garantie ist gültig und durchsetzbar, wenn Sie ein neues Produkt von uns oder einem unserer autorisierten Einzelhändler oder Wiederverkäufer in einem Land gekauft haben, in dem wir unsere Produkte verkaufen. Wenn Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, können Sie sich gerne an uns wenden:

support@maestrihouse.com

Über uns

Maestri House ist eine Marke für diejenigen, die gerne ihren eigenen Kaffee zubereiten, und bietet stilvolle, funktionale und angenehme Kaffeegeräte und -dienste. Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie auf unserer offiziellen Website unter

www.maestrihouse.com

Sicherheitswarnung

WICHTIG: Um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung zu verringern, befolgen Sie diese Sicherheitshinweise.

- ⚠ Hohe Temperaturen sind gefährlich. Halten Sie es von Kindern fern, um Verbrennungen zu vermeiden.
- ⚠ Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose gut geerdet ist und nicht mit nassen Händen berührt wird.
- ⚠ Lassen Sie die Maschine nicht im Leerlauf laufen, da dies zu Trockenschäden führt, vor der Verwendung hinzugefügt wurde.
- ⚠ Bitte ziehen Sie beim Reinigen den Netzstecker, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie auf den Dampfaustritt und vermeiden Sie direkten Dampfstrahl auf Gesicht oder Hände, wenn Sie benutzen.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät ruhig und entfernt von Wasserquellen und brennbaren Materialien auf, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.
- ⚠ Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker regelmäßig und tauschen Sie sie bei Beschädigung sofort aus, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Kurzschluss zu verhindern.
- ⚠ Um Unfälle zu vermeiden, sollten Nichtfachleute das Gerät nicht ohne Genehmigung zerlegen oder reparieren.
- ⚠ Nach dem Gebrauch warten Sie bitte, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen und lagern.

VORSICHT: Die Nichtbeachtung der obigen Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Für weitere Unterstützung oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Notfallkontakt: 877-968-4009

EU-Konformitätserklärung

Produktname: Abnehmbarer Milchaufschäumer
Modell: MHMF05
Bewertung: 600W
Eingang: 220-240VAC, 50HZ
Produktionsort: Hergestellt in China
Hersteller: Guangdong Master Electrical Appliance CO.,Ltd
Adresse: B1-11-01, Xincheng Industriepark, Xincheng Town, Xinxing County, 527400 Yunfu Stadt, Provinz Guangdong, China.

**Europäisch
Vertreter:**



Business name: g.L.L., GmbH
Business address: Bauernvoglkoppel, 55c, 22393, Hamburg, Germany
Email: g.L.L.DE@outlook.com
Tel: +49 162 3305764



Business name: AMANTO INTERNATIONAL TRADE LIMITED
Business address: The Imperial, 31-33 St Stephens Gardens, Notting Hill, London, United Kingdom, W2 5NA
Email: AmantoUK@outlook.com
Tel: +44 7921 801 942

Wir übernehmen die alleinige Verantwortung zu erklaren, dass die oben genannten Produkte vollstandig in ubereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU sind.

Position: Geschaftsfuhrer

Unterschrift:



Datum der Unterzeichnung: 2022.1.5

Name des EU-Agenten:



Datum der Unterzeichnung: 2022.1.5





Manuel d'instructions du moussEUR à lait amovible



Modèle: MHMF05

CONTENU

Préparation avant utilisation	30
Présentation des composants	30
Présentation des fonctions	31
Mode d'emploi	32
Spécifications du produit	33
Précautions	34
Précautions de sécurité	35
Entretien et nettoyage	36
Dépannage	37
Accessoires du produit	38
Élimination et recyclage	38
Assistance clientèle	39
À propos de nous	39
Avertissement de sécurité	40
Déclaration de Conformité UE	41

Merci d'avoir choisi le mousser à lait amovible Maestri House. Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation. Si vous avez besoin d'aide pendant l'utilisation, veuillez nous contacter par e-mail à support@maestrihouse.com.

Préparation avant utilisation


Ouvrez soigneusement la boîte d'emballage, conservez tous les matériaux d'emballage, retirez le mousser à lait et vérifiez qu'il est complet. Lisez attentivement le manuel d'instructions pour vous assurer que tous les composants sont présents.




Conseils

1. Utilisez toujours du lait entier frais et froid.
2. Pour de meilleurs résultats de moussage, utilisez du lait entier avec plus de 6 % de protéines et plus de matières grasses.
3. Différents types et marques de lait peuvent affecter la qualité et l'efficacité de la mousse.

Présentation des composants





- | | |
|---|---|
| 1 Couvercle | 2 Anneau d'agitation |
| 3 Anneau à ressort moussant | 4 Tasse en métal |
| 5 Poignée de tasse en métal | 6 Échelle de lait chaud maximum |
| 7 Échelle de mousse maximale | 8 Échelle de mousse minimale |
| 9 Base d'alimentation | 10 Bouton de mousse froide (températures ordinaires) |
| 11 Bouton de mousse chaude (140°F-158°F) | 12 Bouton de chocolat chaud (149°F-167°F) |

Présentation des fonctions

- Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation dans la prise et que vous allumez l'appareil, un bip retentit et les trois voyants des boutons s'allument pendant 1 seconde avant de s'éteindre, indiquant que la machine est en mode veille.
- Chaque pression sur un bouton est accompagnée d'un bip.
- Une fois l'opération terminée, l'icône correspondante clignote pendant 5 secondes et le buzzer retentit trois fois.




Alerte d'état anormal de l'indicateur :

Machine brûlant à sec	Les lumières blanches des trois touches clignotent 5 fois avant de s'éteindre
La tasse de Matal n'est pas placée	
Surchauffe de la machine	Les lumières rouges des trois touches clignotent 5 fois avant de s'éteindre
Utilisez la fonction de chauffage 4 fois de suite	
Utilisez pendant plus de 15 minutes à la fois	Les lumières rouges des trois touches restent allumées 5 fois avant de s'éteindre
Circuit ouvert NTC	
Court-circuit	

Mode d'emploi

Avant la première utilisation, retirez toutes les étiquettes et tous les matériaux d'emballage de l'appareil. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces et accessoires nécessaires : la base d'alimentation, la coupelle métallique, le couvercle, le ressort mélangeur et le disque mélangeur. Lavez le mousser, la coupelle métallique et le couvercle dans de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les soigneusement et séchez-les complètement. Séchez l'intérieur de la coupelle métallique et l'extérieur de la base d'alimentation avec un chiffon humide et mettez-les de côté.

1 Sélection de l'agitateur pour le café recommandé

Combinaison d'agitation	Composants	Agitateur	Boisson recommandée	Température
Chauffage du lait	Anneau d'agitation * 1		Flat white Latte	140°F-158°F
Chauffage et moussage du lait	Anneau d'agitation * 1 Anneau de moussage * 1		Flat white Latte Cappuccino	140°F-158°F
Chocolat chaud	Anneau d'agitation * 1 Anneau de moussage * 1		Flat white Latte Cappuccino Chocolat chaud	149°F-167°F

*Vous pouvez également choisir le réglage du chocolat chaud pour chauffer le lait ou faire mousser le lait si vous avez besoin d'une température plus élevée.


AVERTISSEMENT : Vous ne pouvez pas utiliser de morceaux de chocolat à la place de la poudre de chocolat lors de la préparation du lait au chocolat chaud.

2 Étapes de démontage de la bague à ressort de moussage




3 Placez solidement le fouet à mousse dans la tasse en métal.

Remarque : n'utilisez pas le mousser à lait sans le fouet à mousse installé, car cela pourrait entraîner un chauffage et un mélange inégaux.



- 4 Versez la quantité requise de lait frais dans la tasse, puis couvrez avec le couvercle. Utilisez de préférence du lait froid, avec le niveau de liquide entre les repères MIN et MAX pour éviter tout débordement en cas de surremplissage ou une mousse insuffisante en cas de sous-remplissage.



REMARQUE DE LAIT

<u>MAX</u> -O-	500ML/16.9OZ Échelle maximale pour le lait chaud Échelle maximale pour le chocolat chaud (rapport de puissance lait/chocolat : 4 : 1 400ML/13.5OZ lait : 100g/3.52OZ chocolat en poudre)
<u>MAX</u> ⊕	250ML/8.8OZ mousse de lait, échelle maximale
<u>MIN</u>	150ML/5.2OZ échelle minimale pour le chauffage/la mousse de lait

Remarque : n'utilisez jamais la machine lorsque le liquide dans la tasse est inférieur au niveau minimum. La machine s'éteindra automatiquement en cas de surchauffe. Si cela se produit, attendez qu'elle refroidisse avant de reprendre l'utilisation.

- 5 Appuyez sur la touche correspondante et le voyant lumineux de la fonction correspondante s'allumera en continu (lumière blanche) et commencera à entrer en état de fonctionnement. Une fois le travail terminé, le buzzer retentira trois fois et l'indicateur de fonction correspondant clignotera pendant 5 secondes puis s'éteindra. Si vous souhaitez arrêter de travailler pendant le processus de travail, appuyez sur la touche correspondante pour arrêter de travailler et revenir à l'état de veille.

Spécifications du produit

Nom du produit	Mousseur à lait
Numéro de modèle	MHMF05
Tension d'entrée	220-240VAC, 50HZ
Puissance de sortie	600W
Matériau	Acier inoxydable + plastique
Capacité minimale	150ML
Capacité maximale	500ML

Précautions

• Chauffage de surface pendant et après le fonctionnement

1. Lorsque le lait atteint la température et l'épaisseur de mousse définies, le mousser à lait s'arrête automatiquement et émet trois bips sonores. Ce processus prend 2 à 5 minutes, selon la quantité de lait utilisée.
2. Si la tasse en métal ou la machine surchauffe, le barboteur s'arrête automatiquement de fonctionner.

Remarque : pour éviter l'activation de la fonction de protection contre la surchauffe lors d'utilisations multiples, nous recommandons de laisser refroidir la tasse en métal pendant environ 15 minutes ou d'utiliser de l'eau froide pour accélérer le processus de refroidissement.

• Éviter les blessures potentielles pendant le fonctionnement

1. Les enfants de moins de 8 ans, ainsi que les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou manquant d'expérience, ne peuvent utiliser cet appareil que sous surveillance et avec des instructions sur son utilisation en toute sécurité.
2. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, car cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des risques d'incendie. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec la base d'alimentation dédiée.
3. En cas de problème avec l'appareil, veuillez contacter notre service client pour une inspection et une réparation. N'utilisez pas l'appareil si des pièces sont endommagées ou autrement compromises. Les réparations non autorisées et le fonctionnement incorrect annuleront la garantie.
4. Cet appareil est destiné à un usage domestique privé uniquement, il n'est pas destiné à d'autres fins.
5. Des précautions supplémentaires doivent être prises lors du transport d'appareils contenant des liquides chauds. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
6. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des cuisinières ou des cuisinières à gaz.
7. Ne versez pas de liquides dans la prise de courant, car cela pourrait endommager le circuit. Assurez-vous que la coupelle métallique est correctement positionnée avant utilisation.

• Ajout d'ingrédients autres que du lait pur

1. Laissez toujours le distributeur de lait nature démarrer pendant quelques secondes avant d'ajouter les ingrédients, puis utilisez la mesure pour ajouter progressivement les ingrédients sous la fonction de chauffage, le lait chaud aidera les ingrédients à se dissoudre.

Précautions de sécurité

Attention/avertissement

Le manuel d'instructions fait partie intégrante de l'appareil. Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions pour éviter tout risque de blessure ou de dommage.

Veillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure

- Une fois le travail terminé, laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer. Assurez-vous que tout est propre et sec avant de l'utiliser à nouveau.
- Débranchez l'alimentation et laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Avant de rebrancher l'alimentation, assurez-vous que tout est sec. Avant de débrancher l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint, puis retirez-le de la prise de courant.
- Si la base d'alimentation ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires pour éviter tout risque.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation pour éviter tout risque d'incendie. Débranchez l'appareil en tirant sur la fiche et non sur le cordon, car cela pourrait l'endommager. Ne plongez jamais la base d'alimentation de l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides, car cela présente un risque de décharge électrique.
- Il y a des aimants à l'intérieur de la machine, veuillez vous tenir à l'écart des environnements avec des champs magnétiques lorsque vous l'utilisez.
- Ne placez pas la tasse/base métallique chauffée sur des surfaces en plastique ou en bois pour éviter les dommages causés par la chaleur.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant que l'appareil fonctionne pour éviter les éclaboussures de liquides chauds.
- Lorsque vous ajoutez du liquide dans la tasse métallique, ne dépassez pas la ligne de remplissage maximale pour éviter tout débordement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation situées au bas de l'appareil pour éviter toute surchauffe et tout dommage à la machine.

Entretien et nettoyage

Après chaque utilisation, nettoyez la coupelle métallique et le fouet à mousser pour éviter l'accumulation de résidus.

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de procéder au nettoyage.
2. La coupelle métallique et l'anneau de moussage peuvent être chauds après utilisation. Retirez la coupelle métallique de la base d'alimentation, remplissez-la d'eau du robinet et laissez-la refroidir complètement avant de retirer le fouet à mousser.
3. Lavez le couvercle et le fouet à mousser dans de l'eau chaude savonneuse, en utilisant la brosse éponge fournie pour nettoyer l'anneau de moussage, le couvercle et l'intérieur de la coupelle métallique. Rincez le savon et laissez-les sécher complètement. L'anneau en silicone du couvercle peut également être retiré pour un nettoyage séparé.
4. Essuyez l'extérieur de la base d'alimentation et l'extérieur de la coupelle métallique avec un chiffon doux et humide, puis laissez-les sécher complètement.

Remarque :

- N'utilisez pas de nettoyeurs alcalins ou corrosifs, de laine d'acier ou de tampons abrasifs pendant le nettoyage pour éviter de rayer les surfaces de l'appareil.
- La tasse en métal, le couvercle, le fouet à mousser et la tasse à mesurer vont au lave-vaisselle, mais il est recommandé de laver ces composants à la main pour prolonger la durabilité du fouet à mousser.

Dépannage

Problèmes	Raisons possibles	Étapes à suivre
Le lait ne mousse pas	Le lait est chaud ou trop chaud. Le lait est trop pauvre en protéines et en matières grasses.	<ol style="list-style-type: none">1. Utilisez du lait frais et froid.2. N'essayez pas de faire mousser du lait qui a été chauffé. Essayez différents types de lait, car certaines variétés et marques peuvent produire plus de mousse.3. L'ajout de sirops épais, de poudres lourdes et d'autres ingrédients peut réduire considérablement la production de mousse : c'est normal.4. Essayez du lait entier contenant plus de 6% protéines et matières grasses.
Le lait ne chauffe pas		<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que le récipient en métal est correctement placé sur la base électrique.2. Assurez-vous que l'appareil est allumé. La mousse commence lorsque le mousser à lait émet un bip et que le voyant lumineux s'allume.
Le fouet à mousse ne tourne pas	L'appareil a peut-être activé sa protection contre la surchauffe.	<ol style="list-style-type: none">1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et laissez-le refroidir pendant 15 minutes.2. Videz tout liquide restant de la tasse, rincez l'intérieur de la tasse et le fouet à mousser à l'eau froide, puis séchez soigneusement.3. Assurez-vous que le fouet à mousser est correctement placé dans la tasse en métal. Si le mousser ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service client de MaestriHouse à support@maestrihouse.com
Le lait brûle au fond	Le lait ne circule pas. Le lait résiduel d'une utilisation précédente n'a pas été nettoyé et a brûlé dans le récipient en métal.	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que le fouet à mousser est bien et correctement placé dans la tasse en métal.2. Assurez-vous que la tasse en métal est soigneusement nettoyée après chaque utilisation et entre les utilisations continues pour obtenir un résultat optimal.

Problèmes	Raisons possibles	Étapes à suivre
Les ingrédients ne se dissolvent pas	Les ingrédients ont été ajoutés avant de chauffer le lait. Les ingrédients sont trop gros pour se dissoudre.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que les ingrédients sont en petits morceaux. 2. Ajoutez les ingrédients en petites quantités.
Le lait est trop froid ou trop chaud		<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le mode sélectionné est correct. 2. Assurez-vous que le niveau de liquide se situe entre les repères minimum et maximum.
Arrêt d'urgence		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pour arrêter le fonctionnement à tout moment, appuyez sur n'importe quel bouton; le voyant blanc s'éteint et l'appareil cesse de fonctionner.

Accessoires du produit

- ▶ Base d'alimentation du mousser à lait* 1
- ▶ Tasse en métal* 1
- ▶ Agitateurs moussants* 1
- ▶ Brosse de nettoyage* 1
- ▶ Manuel d'instructions* 1

Élimination et recyclage



Veillez suivre les réglementations locales en matière de déchets pour l'élimination des matériaux d'emballage. Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager lorsqu'il est jeté, il doit être apporté dans des installations de recyclage désignées. Merci pour votre contribution à la conservation de l'environnement.

Assistance clientèle

Maestri House offre une garantie d'un an sur tous les produits.

Cette garantie est valable et applicable si vous avez acheté un nouveau produit chez nous ou auprès de l'un de nos revendeurs ou détaillants agréés dans une juridiction où nous vendons nos produits. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse

support@maestrihouse.com

À propos de nous

Maestri House est une marque dédiée à ceux qui aiment préparer leur propre café, offrant des équipements et des services de café élégants, fonctionnels et agréables. Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez visiter notre site Web officiel à l'adresse

www.maestrihouse.com

Avertissement de sécurité

IMPORTANT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, suivez ces instructions de sécurité.

- ⚠ La température élevée est dangereuse. Tenir hors de portée des enfants pour éviter les brûlures.
- ⚠ Assurez-vous que la prise de courant est bien mise à la terre et qu'elle n'est pas touchée par des mains mouillées.
- ⚠ Ne laissez pas la machine tourner au ralenti, le brûlage à sec l'endommagerait, assurez-vous que le lait a été ajouté avant de l'utiliser.
- ⚠ Veuillez débrancher l'alimentation électrique lors du nettoyage afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- ⚠ Faites attention à la sortie de la vapeur et évitez toute projection directe de vapeur sur le visage ou les mains lors de l'utilisation.
- ⚠ Placez l'appareil en douceur, loin des sources d'eau et des matériaux inflammables, afin de garantir une utilisation sûre.
- ⚠ Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation et la fiche, remplacez-les immédiatement s'ils sont endommagés afin d'éviter les courts-circuits.
- ⚠ Les non-professionnels ne doivent pas démonter ou réparer sans autorisation, afin d'éviter les accidents.
- ⚠ Après utilisation, attendez que la machine refroidisse complètement avant de la nettoyer et de la ranger.

ATTENTION : Le non-respect des avertissements ci-dessus peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour toute assistance ou information complémentaire, veuillez contacter notre service clientèle.

Contact en cas D'urgence : 877-968-4009

Déclaration de Conformité UE

Objet Déclaré : Mousseur à lait amovible
Modèle : MHMF05
Puissance : 600W
Entrée : 220-240VAC, 50HZ
Lieu de Production : Fabriqué en Chine
Manufacturier : Guangdong Master Electrical Appliance CO.,Ltd
Adresse : B1-11-01, Xincheng Industriepark, Xincheng Town, Xinxing County, 527400 Yunfu Stadt, Provinz Guangdong, China.

Représentant Européen :

EC	REP
----	-----

Business name: g.L.L. GmbH
Business address: Bauernvogtkoppel, 55c, 22393, Hamburg, Germany
Email: g.L.L.DE@outlook.com
Tel: +49 162 3305764

UK	REP
----	-----

Business name: AMANTO INTERNATIONAL TRADE LIMITED
Business address: The Imperial, 31-33 St Stephens Gardens, Notting Hill, London, United Kingdom, W2 5NA
Email: AmantoUK@outlook.com
Tel: +44 7921 801 942

Nous déclarons que les produits susmentionnés sont pleinement conformes à la Directive 2014/30/UE.

Signature : Directeur Général

Poste :



Date de la Signature : 2022.1.5

Nom de l'Agent de l'UE :



Date de la Signature : 2022.1.5





Espumador de leche desmontable

Manual de instrucciones



Modelo: MHMF05

CONTENIDO

Preparación antes del uso	44
Descripción general de los componentes	44
Introducción a las funciones	45
Instrucciones de funcionamiento	46
Especificaciones del producto	47
Precauciones	48
Precauciones de seguridad	49
Mantenimiento y limpieza	50
Solución de problemas	51
Accesorios del producto	52
Eliminación y reciclaje	52
Atención al cliente	53
Acerca de nosotros	53
Advertencia de seguridad	54
Declaración de conformidad de la UE	55

Gracias por elegir el espumador de leche desmontable Maestri House. Lea atentamente el manual antes de usarlo. Si necesita ayuda durante el uso, contáctenos por correo electrónico a support@maestrihouse.com.

Preparación antes del uso


Abra con cuidado la caja de embalaje, conserve todos los materiales de embalaje, retire el espumador de leche y verifique que esté completo. Lea atentamente el manual de instrucciones para asegurarse de que todos los componentes estén presentes.




Consejos

1. Utilice siempre leche entera fresca y fría.
2. Para obtener los mejores resultados de espuma, utilice leche entera con más del 6 % de proteínas y leche con más grasa.
3. Los diferentes tipos y marcas de leche pueden afectar la calidad y la eficacia de la espuma.

Descripción general de los componentes





- | | |
|--|--|
| 1 Tapa | 2 Anillo agitador |
| 3 Anillo de resorte para espuma | 4 Taza de metal |
| 5 Asa de metal para taza | 6 Escala de leche caliente máxima |
| 7 Escala de espuma máxima | 8 Escala de leche caliente máxima |
| 9 Base eléctrica | 10 Botón de espuma fría (temperaturas normales) |
| 11 Botón de espuma caliente (140 °F-158 °F) | 12 Botón de chocolate caliente (149 °F-167 °F) |

Introducción a las funciones

- Al enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente y encender la máquina, sonará un pitido y las tres luces indicadoras de los botones se iluminarán durante 1 segundo antes de apagarse, lo que indica que la máquina está en modo de espera.
- Cada pulsación de un botón va acompañada de un pitido.
- Una vez finalizada la operación, el icono correspondiente parpadeará durante 5 segundos y el timbre sonará tres veces.




Indicador de alerta de estado anormal:

Máquina quemada en seco	Las tres luces blancas de las teclas parpadean 5 veces antes de apagarse
Taza de metal no colocada	
Máquina sobrecalentada	Las tres luces rojas de las teclas parpadean 5 veces antes de apagarse
Utilice la función de calor 4 veces seguidas	
Utilícela durante más de 15 minutos seguidos	Las tres luces rojas de las teclas se encienden 5 veces antes de apagarse
Circuito abierto NTC	
Cortocircuito	

Instrucciones de funcionamiento

Antes del primer uso, retire las etiquetas y los materiales de embalaje del aparato. Asegúrese de que dispone de todas las piezas y accesorios necesarios: la base de alimentación, el recipiente metálico, la tapa, el resorte de agitación y el disco de agitación. Lave el espumador, el recipiente metálico y la tapa con agua tibia y jabón, luego enjuáguelos bien y séquelos por completo. Seque el interior del recipiente metálico y el exterior de la base de alimentación con un paño húmedo y déjelos a un lado.


1 Selección de agitador para café recomendado

Combinación de agitación	Componentes	Agitador	Bebida recomendada	Temperatura
Calentamiento de leche	Anillo agitador *1		Bebida con leche	140°F-158°F
Calentamiento y espumado de leche	Anillo agitador *1 Resorte espumoso * 1		Bebida con leche Cappuccino	140°F-158°F
Chocolate caliente	Anillo agitador *1 Resorte espumoso * 1		Bebida con leche Cappuccino Chocolate caliente	149°F-167°F

*También puede elegir la configuración de chocolate caliente para calentar la leche o espumarla si necesita una temperatura más alta.


ADVERTENCIA: No puede usar trozos de chocolate en lugar de chocolate en polvo para preparar leche con chocolate caliente.

2 Pasos para desmontar el anillo de resorte del espumador




3 Coloque de forma segura el batidor para espumar en la taza de metal.

Nota: No utilice el espumador de leche sin el batidor para espumar instalado, ya que podría provocar un calentamiento y una mezcla desiguales.



- 4 Vierta la cantidad necesaria de leche fresca y fría en la taza y luego cúbrala con la tapa. Utilice preferiblemente leche fría, con el nivel de líquido entre las marcas MIN y MAX para evitar que se desborde si se llena demasiado o que no se forme suficiente espuma si no se llena lo suficiente.



MARCA DE LECHE

MAX -○-	500ML/16,9OZ Escala máxima para leche caliente Escala máxima para chocolate caliente (Relación leche/chocolate: 4:1 400ML/13,5OZ leche: 100 g/3,52OZ chocolate en polvo)
MAX ☺	250ML/8,8OZ espuma de leche, escala máxima
MIN	150ML/5,2OZ escala mínima para calentar/espumar leche

Nota: Nunca utilice la máquina cuando el líquido en la taza esté por debajo del nivel mínimo. La máquina se apagará automáticamente si se sobrecalienta. Si esto ocurre, espere a que se enfríe antes de volver a usarla.

- 5 Pulse la tecla correspondiente y la luz indicadora de la función correspondiente se mantendrá encendida (luz blanca) y comenzará a entrar en el estado de funcionamiento. Una vez finalizado el trabajo, el timbre sonará tres veces y el indicador de la función correspondiente parpadeará durante 5 segundos y luego se apagará. Si desea dejar de trabajar durante el proceso de trabajo, pulse la tecla correspondiente para detener el trabajo y volver al estado de espera.

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Espumador de leche
Número de modelo	MHMF05
Voltaje de entrada	220-240VAC, 50HZ
Potencia de salida	600W
Material	Acero inoxidable + plástico
Capacidad mínima	150ML
Capacidad máxima	500ML

Precauciones

• Calentamiento de la superficie durante y después del funcionamiento

1. Cuando la leche alcanza la temperatura y el espesor de la espuma establecidos, el espumador de leche deja de funcionar automáticamente y emite tres pitidos. Este proceso tarda entre 2 y 5 minutos, según la cantidad de leche utilizada.
2. Si la taza de metal o la máquina se sobrecalientan, el burbujeador dejará de funcionar automáticamente.

Nota: Para evitar la activación de la función de protección contra el sobrecalentamiento durante varios usos, recomendamos dejar que la taza de metal se enfríe durante unos 15 minutos o usar agua fría para acelerar el proceso de enfriamiento.

• Cómo evitar posibles lesiones durante el funcionamiento

1. Los niños menores de 8 años, así como las personas con capacidades físicas o mentales reducidas o con falta de experiencia, solo pueden utilizar este aparato bajo supervisión y con instrucciones sobre el uso seguro.
2. No utilice el aparato si está dañado, ya que podría provocar descargas eléctricas, quemaduras o peligro de incendio. Utilice únicamente la fuente de alimentación que viene con la base de alimentación dedicada.
3. Si hay un problema con el dispositivo, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente para su inspección y reparación. No utilice el aparato si alguna de sus piezas está dañada o comprometida de alguna otra manera. Las reparaciones no autorizadas y el funcionamiento incorrecto anularán la garantía.
4. Este aparato es solo para uso doméstico privado, no está destinado a ningún otro propósito.
5. Se debe tener especial cuidado al transportar aparatos que contengan líquidos calientes. No utilice el aparato al aire libre.
6. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas o cocinas de gas.
7. No vierta líquidos en la toma de corriente, ya que esto puede dañar el circuito. Asegúrese de que la taza de metal esté colocada correctamente antes de su uso.

• Cómo agregar otros ingredientes además de leche pura

1. Deje siempre que el dispensador de leche simple se ponga en marcha durante unos segundos antes de agregar los ingredientes. Luego, use el dosificador para agregar gradualmente los ingredientes bajo la función de calor. La leche caliente ayudará a que los ingredientes se disuelvan.

Precauciones de seguridad

Precaución/advertencia

El manual de instrucciones es parte integral del aparato. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente para evitar posibles lesiones o daños.

Guarde este manual en un lugar seguro para su uso futuro.

- Una vez finalizado el trabajo, deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo. Asegúrese de que todo esté limpio y seco antes de volver a usarlo.
- Desconecte la alimentación y deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- Antes de volver a conectar la alimentación, asegúrese de que todo esté seco. Antes de desenchufar el aparato, asegúrese de que esté apagado y, a continuación, desenchúfelo de la toma de corriente.
- Si la base o el cable de alimentación están dañados, el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar deben sustituirlos para evitar cualquier riesgo.
- Cuando el aparato no esté en uso, desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación para evitar riesgos de incendio. Desconecte el aparato tirando del enchufe, no del cable, ya que esto puede dañarlo. Nunca sumerja la base de alimentación del aparato en agua u otros líquidos, ya que representa un riesgo de descarga eléctrica.
- Hay imanes dentro de la máquina, manténgase alejado de entornos con campos magnéticos cuando la utilice.
- No coloque la base/taza de metal caliente sobre superficies de plástico o madera para evitar daños por calor.
- No abra la tapa mientras el aparato esté en funcionamiento para evitar que se salpiquen líquidos calientes.
- Al agregar líquido a la taza de metal, no exceda la línea de llenado máximo para evitar que se desborde.
- No obstruya las aberturas de ventilación en la parte inferior del aparato para evitar el sobrecalentamiento y daños a la máquina.

Mantenimiento y limpieza

Después de cada uso, limpie la taza de metal y el batidor espumador para evitar la acumulación de residuos.

1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiarlos.
2. La taza de metal y el anillo espumador pueden estar calientes después del uso. Retire la taza de metal de la base eléctrica, llénela con agua del grifo y déjela enfriar por completo antes de retirar el batidor espumador.
3. Lave la tapa y el batidor espumador con agua tibia y jabón, utilizando el cepillo de esponja provisto para limpiar el anillo espumador, la tapa y el interior de la taza de metal. Enjuague el jabón y déjelos secar completamente. El anillo de silicona de la tapa también se puede quitar para limpiarlo por separado.
4. Limpie el exterior de la base eléctrica y el exterior de la taza de metal con un paño suave y húmedo, luego déjelos secar por completo.

Nota:

- No utilice limpiadores alcalinos o corrosivos, lana de acero o estropajos abrasivos durante la limpieza para evitar rayar las superficies del aparato.
- La taza de metal, la tapa, el batidor para espumar y la taza medidora son aptos para lavavajillas, pero se recomienda lavar estos componentes a mano para prolongar la durabilidad del batidor para espumar.

Solución de problemas

Problemas	Posibles razones	Pasos a seguir
La leche no hace espuma	La leche está tibia o demasiado caliente. La leche tiene muy pocas proteínas y grasas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilice leche fría y fresca. 2. No intente espumar leche que se haya calentado. Pruebe con distintos tipos de leche, ya que algunas variedades y marcas pueden producir más espuma. 3. Añadir jarabes espesos, polvos pesados y otros ingredientes puede reducir significativamente la producción de espuma: 4. esto es normal. Pruebe con leche entera con más de 6% proteínas y grasas.
La leche no se calienta		<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que la taza de metal esté colocada correctamente en la base eléctrica. 2. Asegúrese de que el aparato esté encendido. La formación de espuma comienza cuando el espumador de leche suena y la luz indicadora se enciende.
El batidor para espumar no gira	El aparato puede haber activado su protección contra el sobrecalentamiento.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y déjelo enfriar durante 15 minutos. 2. Vacíe el líquido restante de la taza, enjuague el interior de la taza y el batidor de espuma con agua fría y luego séquelo bien. 3. Asegúrese de que el batidor de espuma esté colocado correctamente en la taza de metal. Si el espumador sigue sin funcionar, comuníquese con el servicio de atención al cliente de MaestriHouse en support@maestrihouse.com
La leche se quema en la parte inferior	La leche no circula. Los restos de leche del uso anterior no se limpiaron y se quemaron en la taza de metal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el batidor de espuma esté colocado de forma segura y correcta en la taza de metal. 2. Asegúrese de que la taza de metal se limpie a fondo después de cada uso y entre usos continuos para lograr un resultado óptimo.

Problemas	Posibles motivos	Pasos a seguir
Los ingredientes no se disuelven	Se añadieron los ingredientes antes de calentar la leche. Los ingredientes son demasiado grandes para disolverse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que los ingredientes estén en trozos pequeños. 2. Agregue los ingredientes en pequeñas cantidades.
La leche está demasiado fría o demasiado caliente		<ol style="list-style-type: none"> 1. Confirme que el modo seleccionado sea correcto. 2. Asegúrese de que el nivel de líquido esté entre las marcas de mínimo y máximo.
Parada de emergencia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Para detener el funcionamiento en cualquier momento, presione cualquier botón; la luz indicadora blanca se apagará y el aparato dejará de funcionar.

Accesorios del producto

- ▶ Base eléctrica del espumador de leche* 1
- ▶ Taza de metal* 1
- ▶ Agitadores de espuma * 1
- ▶ Cepillo de limpieza * 1
- ▶ Manual de instrucciones* 1

Eliminación y reciclaje



Siga las normas locales sobre residuos para desechar el material de embalaje. Este producto **no** debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe llevarse a instalaciones de reciclaje designadas. Gracias por su contribución a la conservación del medio ambiente.

Atención al cliente

Maestri House ofrece una garantía de 1 año para todos los productos.

Esta garantía es válida y ejecutable si ha comprado un producto nuevo de nosotros o de uno de nuestros minoristas o revendedores autorizados en una jurisdicción donde vendemos nuestros productos. Si tiene más preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con nosotros al servicio de atención al cliente.

support@maestrihouse.com

Acerca de nosotros

Maestri House es una marca dedicada a quienes aman preparar su propio café, ofreciendo equipos y servicios de café elegantes, funcionales y agradables. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, visite nuestro sitio web oficial en

www.maestrihouse.com

Advertencia de seguridad

IMPORTANTE: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, siga estas instrucciones de seguridad.

- ⚠ Las altas temperaturas son peligrosas. Mantener alejado de los niños para evitar quemaduras.
- ⚠ Evite descargas eléctricas. Asegúrese de que la toma de corriente está bien conectada a tierra y no la toque con las húmedas.
- ⚠ No deje que la máquina al ralentí, buring seco dañará, por favor asegúrese de que la leche se ha añadido antes de su uso.
- ⚠ Desenchufe la fuente de alimentación al limpiar para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- ⚠ Preste atención a la salida de vapor y evite la pulverización directa de vapor sobre la cara o las manos durante su uso.
- ⚠ Coloque suavemente, lejos de fuentes de agua y materiales inflamables, para garantizar un uso seguro.
- ⚠ Compruebe regularmente el cable de alimentación y el enchufe, sustitúyalos inmediatamente si están dañados para evitar cortocircuitos.
- ⚠ Los no profesionales no deben desmontar o reparar sin autorización, para evitar accidentes.
- ⚠ Después del uso, espere a que la máquina se enfríe completamente antes de limpiarla y guardarla.

PRECAUCIÓN: El incumplimiento de las advertencias anteriores puede provocar lesiones graves o daños materiales.

Para obtener más ayuda o información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Contacto en Caso de Emergencia: 877-968-4009

Declaración de conformidad de la UE

Objeto Declarado:	Detachable Milk Frother
Modelo:	MHMF05
Clasificación:	600W
Entrada:	220-240VAC, 50HZ
Lugar de Producción:	Fabricado en China
Fabricante:	Guangdong Master Electrical Appliance CO.,Ltd
Dirección:	B1-11-01, Xincheng Industriepark, Xincheng Town, Xinxing County, 527400 Yunfu Stadt, Provinz Guangdong, China.

Representante Europeo:

EC	REP
----	-----

Business name: g.L.L. GmbH
Business address: Bauernvogtkoppel, 55c, 22393, Hamburg, Germany
Email: g.L.L.DE@outlook.com
Tel: +49 162 3305764

UK	REP
----	-----

Business name: AMANTO INTERNATIONAL TRADE LIMITED
Business address: The Imperial, 31-33 St Stephens Gardens, Notting Hill, London, United Kingdom, W2 5NA
Email: AmantoUK@outlook.com
Tel: +44 7921 801 942

Declaramos que los productos anteriores cumplen totalmente con la Directiva 2014/30/EU.

Cargo: Director Gerente

Firma:

Fecha de Firma: 2022.1.5

Nombre del agente de la UE:

Fecha de Firma: 2022.1.5





Afneembare melkopschuimer

Gebruiksaanwijzing



Model: MHMF05

INHOUD

Vorbereiding voor gebruik	58
Onderdelenoverzicht	58
Functie-introductie	59
Gebruiksaanwijzing	60
Productspecificaties	61
Voorzorgsmaatregelen	62
Veiligheidsmaatregelen	63
Onderhoud en reiniging	64
Problemen oplossen	65
Productaccessoires	66
Afvoer en recycling	66
Klantenservice	67
Over ons	67
Veiligheidswaarschuwing	68
EU-conformiteitsverklaring	69

Bedankt voor het kiezen van de Maestri House Detachable Milk Frother. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Als u hulp nodig hebt tijdens het gebruik, neem dan contact met ons op via e-mail op support@maestrihouse.com.

Vorbereiding voor gebruik


Open de verpakking voorzichtig, bewaar alle verpakkingsmaterialen, verwijder de melkopschuimer en controleer of deze compleet is. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat alle onderdelen aanwezig zijn.




Tips

1. Gebruik altijd koude, verse volle melk.
2. Gebruik voor het beste schuimresultaat volle melk met meer dan 6% eiwit en meer vette, vette melk.
3. Verschillende soorten en merken melk kunnen de kwaliteit en effectiviteit van het schuim beïnvloeden.

Componentenoverzicht





- | | |
|---|--|
| 1 Deksel | 2 Roerring |
| 3 Schuimveerring | 4 Metalen beker |
| 5 Metalen bekerhandvat | 6 Maximale warme melkschaal |
| 7 Maximale schuimschaal | 8 Minimale schuimschaal |
| 9 Stroombasis | 10 Knop voor koud schuim (normale temperaturen) |
| 11 Knop voor warm schuim (140°F-158°F) | 12 Knop voor warme chocolademelk (149°F-167°F) |

Functie-introductie

- 1 Wanneer u het netsnoer in het stopcontact steekt en het apparaat inschakelt, klinkt er een pieptoon. Alle drie de knopindicatielampjes gaan 1 seconde branden voordat ze uitgaan, wat aangeeft dat het apparaat in de stand-bymodus staat.
- 2 Elke druk op de knop gaat gepaard met een pieptoon.
- 3 Na voltooiing van de bewerking knippert het bijbehorende pictogram 5 seconden lang en klinkt de zoemer drie keer.




Waarschuwing voor abnormale statusindicator:

Machine droog brandend	Drie toetsen witte lampjes knipperen 5 keer voordat ze uitgaan
Metalbeker niet geplaatst	
Machine oververhit	Drie toetsen rode lampjes knipperen 5 keer voordat ze uitgaan
Gebruik de verwarmingsfunctie 4 keer achter elkaar	
Gebruik langer dan 15 minuten achter elkaar	Drie toetsen rode lampjes branden 5 keer voordat ze uitgaan
NTC Open circuit	
Kortsluiting	

Gebruiksaanwijzing

Verwijder voor het eerste gebruik alle etiketten en verpakkingsmaterialen van het apparaat. Zorg ervoor dat u alle benodigde onderdelen en accessoires hebt: de power base, metalen beker, deksel, roerveer en roerschijf. Was de schuimer, metalen beker en deksel in warm sop, spoel ze vervolgens grondig af en droog ze volledig af. Droog de binnenkant van de metalen beker en de buitenkant van de power base met een vochtige doek en leg ze opzij.

1 Roerdersselectie voor aanbevolen koffie

Roercombinatie	Componenten	Roerder	Aanbevolen drank	Temperatuur
Melk verwarmen	Roerring *1		Vlak wit Latte	140°F-158°F
Melk verwarmen en opschuimen	Roerring*1 Schuimveerring*1		Vlak wit Latte Cappuccino	140°F-158°F
Warme chocolademelk	Roerring*1 Schuimveerring*1		Vlak wit Latte Cappuccino Warme chocolademelk	149°F-167°F

*U kunt ook de warme chocolademelk-instelling kiezen om de melk te verwarmen of op te schuimen als u een hogere temperatuur nodig hebt.


WAARSCHUWING: U kunt geen chocoladestukjes gebruiken in plaats van chocola-depoeder bij het maken van warme chocolademelk.

2 Stappen voor het demonteren van de schuimveerring




3 Plaats de schuimgarde stevig in de metalen beker.

Let op: Gebruik de melkopschuimer niet zonder dat de schuimgarde is geïnstalleerd, omdat dit kan leiden tot ongelijkmatige verwarming en menging.



- 4 Giet de benodigde hoeveelheid verse koude melk in de beker en doe het deksel erop. Gebruik bij voorkeur koude melk, met het vloeistofniveau tussen de MIN- en MAX-markeringen om overlopen te voorkomen als er te veel melk is gevuld of onvoldoende schuim als er te weinig melk is gevuld.



MELKMARKERING

<u>MAX</u> -	500ML/16.9OZ Maximale schaal voor warme melk Maximale schaal voor warme chocolademelk (verhouding melk / chocolade: 4:1 400ML/13.5OZ melk: 100g/3.52OZ chocoladepoeder)
<u>MAX</u> ⊕	250ML/8.8OZ melkschuim, maximale schaal
<u>MIN</u>	150ML/5.2OZ minimale schaal voor verwarmen/melkschuimen

Let op: Gebruik het apparaat nooit als de vloeistof in de beker onder het minimum-niveau is. Het apparaat schakelt automatisch uit als het oververhit raakt. Mocht dit gebeuren, wacht dan tot het is afgekoeld voordat u het apparaat weer gebruikt.

- 5 Druk op de overeenkomstige toets en het indicatielampje van de overeenkomstige functie brandt continu (wit licht) en begint de werkstatus te betreden. Nadat het werk is voltooid, klinkt de zoemer drie keer en knippert de overeenkomstige functie-indicator 5 seconden en gaat dan uit. Als u tijdens het werkproces wilt stoppen met werken, drukt u op de overeenkomstige toets om te stoppen met werken en terug te keren naar de stand-bystatus.

Productspecificaties

Productnaam	Melkopschuimer
Modelnummer	MHMF05
Ingangsspanning	220-240VAC, 50HZ
Uitgangsvermogen	600W
Materiaal	Roestvrij staal + kunststof
Minimale capaciteit	150ML
Maximale capaciteit	500ML

Vorzorgsmaatregelen

• Oppervlakteverwarming tijdens en na gebruik

1. Wanneer de melk de ingestelde temperatuur en schuimdikte bereikt, stopt de melkopschuimer automatisch met werken en geeft drie pieptonen. Dit proces duurt 2-5 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte melk.
2. Als de metalen beker of machine oververhit raakt, stopt de bubbler automatisch met werken.

Opmerking: om te voorkomen dat de oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd tijdens meervoudig gebruik, raden we aan de metalen beker ongeveer 15 minuten te laten afkoelen of koud water te gebruiken om het afkoelproces te versnellen.

• Voorkomen van mogelijk letsel tijdens gebruik

1. Kinderen jonger dan 8 jaar, evenals personen met verminderde fysieke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring, mogen dit apparaat alleen gebruiken onder toezicht en met instructies over veilig gebruik.
2. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, omdat dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of brandgevaar. Gebruik alleen de voeding die bij de speciale voedingsbasis wordt geleverd.
3. Als er een probleem is met het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice voor inspectie en reparatie. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen beschadigd zijn of anderszins in gevaar zijn. Ongeautoriseerde reparaties en onjuist gebruik maken van het apparaat ongeldig.
4. Dit apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik in huishoudens. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden.
5. Wees extra voorzichtig bij het vervoeren van apparaten met hete vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
6. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, fornuizen of gasfornuizen.
7. Giet geen vloeistoffen in het stopcontact, omdat dit het circuit kan beschadigen. Zorg ervoor dat de metalen beker correct is geplaatst voordat u het gebruikt.

• Ingrediënten toevoegen anders dan pure melk

1. Laat de dispenser voor gewone melk altijd een paar seconden starten voordat u de ingrediënten toevoegt, gebruik dan de maatbeker om de ingrediënten geleidelijk toe te voegen onder de warmtefunctie, de warme melk zal helpen de ingrediënten op te lossen.

Veiligheidsmaatregelen

Let op/waarschuwing

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het apparaat. Lees en volg alle instructies zorgvuldig om mogelijk letsel of schade te voorkomen.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik

- Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt nadat het werk is gestopt. Zorg ervoor dat alles schoon en droog is voordat u het opnieuw gebruikt.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Zorg ervoor dat alles droog is voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Als de stekkerdoos of het snoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om elk risico te voorkomen.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is om brandgevaar te voorkomen. Trek de stekker uit het stopcontact en niet aan het snoer, want dit kan de kabel beschadigen. Dompel de stroombasis van het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen, want dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Er zitten magneten in het apparaat, blijf uit de buurt van omgevingen met magnetische velden wanneer u het apparaat gebruikt.
- Plaats de verwarmde metalen beker/basis niet op plastic of houten oppervlakken om hitteschade te voorkomen.
- Open het deksel niet terwijl het apparaat in werking is om te voorkomen dat hete vloeistoffen eruit spatten.
- Wanneer u vloeistof aan de metalen beker toevoegt, overschrijd dan niet de maximale vullijn om overlopen te voorkomen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen aan de onderkant van het apparaat niet om oververhitting en schade aan het apparaat te voorkomen.

Onderhoud en reiniging

Reinig na elk gebruik de metalen beker en de schuimgarde om ophoping van resten te voorkomen.

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat reinigen.
2. De metalen beker en de schuimring kunnen na gebruik heet zijn. Haal de metalen beker van de stroombasis, vul deze met kraanwater en laat deze volledig afkoelen voordat u de schuimgarde verwijdert.
3. Was het deksel en de schuimgarde in warm sop met de meegeleverde sponsborstel om de schuimring, het deksel en de binnenkant van de metalen beker te reinigen. Spoel de zeep af en laat ze grondig drogen. De siliconen ring op het deksel kan ook worden verwijderd voor afzonderlijke reiniging.
4. Veeg de buitenkant van de stroombasis en de buitenkant van de metalen beker af met een zachte, vochtige doek en laat ze vervolgens volledig drogen.

Opmerking:

- Gebruik geen alkalische of bijtende reinigingsmiddelen, staalwol of schuursponsjes tijdens het reinigen om krassen op de oppervlakken van het apparaat te voorkomen.
- De metalen beker, het deksel, de garde en de maatbeker zijn vaatwasserbestendig, maar het is raadzaam om deze onderdelen met de hand af te wassen om de levensduur van de garde te verlengen.

Problemen oplossen

Problemen	Mogelijke redenen	Te nemen stappen
Melk schuimt niet	Melk is warm of te heet. Melk bevat te weinig eiwitten en vet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebruik koude, verse melk. 2. Probeer geen melk op te schuimen die is verhit. Probeer verschillende soorten melk, omdat sommige soorten en merken meer schuim kunnen produceren. 3. Het toevoegen van dikke siropen, zware poeders en andere ingrediënten kan de schuimproductie aanzienlijk verminderen: dit is normaal. 4. Probeer volle melk met meer dan 6% eiwitten en vet.
Melk wordt niet warm		<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg ervoor dat de metalen beker correct is geplaatst op de stroombasis. 2. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld. Het opschuimen begint wanneer de melkopschuimer piept en het indicatielampje gaat branden.
Opschuimgarde draait niet	Het apparaat heeft mogelijk de oververhittingsbeveiliging geactiveerd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het 15 minuten afkoelen. 2. Giet alle resterende vloeistof uit de beker, spoel de binnenkant van de beker en de opschuimgarde met koud water en droog ze vervolgens grondig af. 3. Zorg ervoor dat de opschuimgarde correct in de metalen beker is geplaatst. Als de opschuimer nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice van MaestriHouse via support@maestrihouse.com
Melk brandt aan de onderkant	Melk circuleert niet. Residuele melk van vorig gebruik is niet schoongemaakt en is aangebrand in de metalen beker.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg ervoor dat de opschuimgarde stevig en correct in de metalen beker is geplaatst. 2. Zorg ervoor dat de metalen beker na elk gebruik en tussen continu gebruik grondig wordt gereinigd om een optimaal resultaat te bereiken.

Problemen	Mogelijke redenen	Te nemen stappen
Ingrediënten lossen niet op	Ingrediënten zijn toegevoegd voordat de melk werd verwarmd. Ingrediënten zijn te groot om op te lossen.	1. Zorg ervoor dat de ingrediënten in kleine stukjes zijn. 2. Voeg ingrediënten in kleine hoeveelheden toe.
Melk is te koud of te warm		1. Bevestig dat de geselecteerde modus correct is. 2. Zorg ervoor dat het vloeistofniveau tussen de minimum- en maximummarkeringen ligt.
Noodstop		1. Om de werking op elk gewenst moment te stoppen, drukt u op een willekeurige knop; het witte indicatielampje gaat uit en het apparaat stopt met werken.

Productaccessoires

- ▶ Melkopschuimer Power Base* 1
- ▶ Metalen beker*1
- ▶ Schuimarguer *1
- ▶ Reinigingsborstel *1
- ▶ Gebruiksaanwijzing*1

Afvoer en recycling



Volg de lokale afvalvoorschriften voor het afvoeren van het verpakkingsmateriaal. Dit product mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld wanneer het wordt weggegooid, het moet worden ingeleverd bij aangewezen recyclingfaciliteiten. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het behoud van het milieu.

Klantenservice

Maestri House biedt 1 jaar garantie op alle producten.

Deze garantie is geldig en afdwingbaar als u een nieuw product bij ons of bij een van onze geautoriseerde retailers of wederverkopers in een rechtsgebied waar wij onze producten verkopen, hebt gekocht. Als u nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op via

support@maestrihouse.com

Over ons

Maestri House is een merk dat zich toelegt op mensen die graag hun eigen koffie maken en stijlvolle, functionele en plezierige koffieapparatuur en -services aanbiedt. Voor meer informatie over onze producten en services, bezoek onze officiële website op

www.maestrihouse.com

Veiligheidswaarschuwing

BELANGRIJK: Volg deze veiligheidsinstructies om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verkleinen.

- ⚠ Hoge temperaturen zijn gevaarlijk. Houd ze uit de buurt van kinderen om brandwonden te voorkomen.
- ⚠ Vermijd elektrische schokken. Zorg ervoor dat het stopcontact goed geaard is en niet met natte handen wordt aangeraakt.
- ⚠ Laat de machine niet stationair draaien, droogbranden kan schade veroorzaken, zorg ervoor dat de melk is toegevoegd voor gebruik.
- ⚠ Haal de stekker uit het stopcontact tijdens het schoonmaken om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- ⚠ Let op de stoomuitlaat en vermijd directe stoomspray op het gezicht of de handen tijdens gebruik.
- ⚠ Plaats ze op een vlakke ondergrond, uit de buurt van waterbronnen en ontvlambare materialen, om veilig gebruik te garanderen.
- ⚠ Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig, vervang ze onmiddellijk als ze beschadigd zijn om kortsluiting te voorkomen.
- ⚠ Niet-professionals mogen het apparaat niet demonteren of repareren zonder toestemming, om ongelukken te voorkomen.
- ⚠ Wacht na gebruik tot de machine volledig is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt en opbergt.

LET OP: Het niet naleven van de bovenstaande waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade.

Voor verdere assistentie of informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Noodgeval: 877-968-4009

EU-conformiteitsverklaring

Verklaard Object:	Afneembare melkopschuimer
Model:	MHMF05
Beoordeling:	600W
Invoer:	220-240VAC, 50HZ
Plaats van productie:	Gemaakt in China
Fabrikant:	Guangdong Master Electrical Appliance CO.,Ltd
Adres:	B1-11-01, Xincheng Industriepark, Xincheng Town, Xinxing County, 527400 Yunfu Stadt, Provincie Guangdong, China.

Europees
Vertegenwoordiger:



Business name: g.L.L., GmbH
Business address: Bauernvogelkoppel, 55c, 22393, Hamburg, Germany
Email: g.L.L.DE@outlook.com
Tel: +49 162 3305764



Business name: AMANTO INTERNATIONAL TRADE LIMITED
Business address: The Imperial, 31-33 St Stephens Gardens, Notting Hill, London, United Kingdom, W2 5NA
Email: AmantoUK@outlook.com
Tel: +44 7921 801 942

It is our sole responsibility to declare that the above products are in full compliance with Directive 2014/30/EU.

Positie: Managing Directeur

Handtekening:



Datum van ondertekening: 2022.1.5

Naam EU-agent:



Datum van ondertekening: 2022.1.5



尺寸：110x160mm

材质：100g铜版纸

工艺：四色双面印刷 过哑膜

折页方式：骑马钉